

# THOMSON

FR

Radio Portable – RT300

**RADIO PORTABLE NUMÉRIQUE AM / FM / LW**



## MANUEL D'UTILISATION

LISEZ COMPLÈTEMENT CE MANUEL D'UTILISATION AVANT  
D'UTILISER CET APPAREIL ET CONSERVEZ CE LIVRET POUR  
VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT

## AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS



Le symbole d'un éclair avec la pointe d'une flèche dans un triangle indique l'existence d'une tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit pouvant être suffisamment importante pour présenter un risque de choc électrique pour les personnes.



Le symbole d'un point d'exclamation dans un triangle indique d'importantes instructions d'utilisation et de maintenance (réparation) dans la documentation fournie avec l'appareil.

### Consignes de sécurité importantes

- Lisez ce manuel d'utilisation.
- Conservez ce manuel d'utilisation.
- Respectez tous les avertissements.
- Respectez toutes les instructions.
- Faites appel à des réparateurs qualifiés pour toutes les réparations.
- N'exposez pas l'appareil à des égouttements ou des éclaboussures et veillez à ce qu'aucun objet contenant du liquide (par exemple un vase) ne soit placé dessus.
- Les appareils de Classe I doivent être branchés dans une prise secteur protégée par une connexion de terre.
- La fiche électrique permet de brancher l'appareil et doit rester manipulable pendant l'utilisation.
- Pour débrancher l'appareil de l'alimentation secteur, la fiche doit être totalement débranchée de la prise secteur. L'accès à la fiche électrique ne doit pas être bloqué et elle doit rester facilement accessible pendant l'utilisation.
- Quand un voyant d'alimentation est allumé, cela indique que l'appareil est branché à l'alimentation secteur. Quand le voyant est éteint, cela indique que l'appareil est complètement débranché de l'alimentation secteur.

### INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES (applicables uniquement si des piles sont incluses)

- La polarité doit être respectée lors de l'insertion des piles.
- Les piles doivent être insérées d'une manière évitant les courts-circuits.
- N'utilisez pas simultanément des piles neuves et usagées.
- N'utilisez pas simultanément des piles alcalines, standard (carbone-zinc) et rechargeables (nickel-cadmium).
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou des flammes.
- Retirez les piles avant toute période d'inutilisation prolongée.
- Si le liquide contenu dans les piles entre en contact avec les yeux ou la peau, rincez immédiatement et soigneusement la zone affectée à l'eau claire et consultez un médecin,
- Il est possible que le produit ou la télécommande contienne une pile bouton.

### ATTENTION !

Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience, sauf si elles sont sous la supervision d'une personne capable de lire et de respecter les instructions correctement. Les enfants ne doivent utiliser ce produit que sous la supervision des adultes.





## AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES :

N'avez pas les piles. Risque de brûlure chimique. Ce produit contient une ou plusieurs piles. Si une pile est avalée, elle peut provoquer en moins de 2 heures des blessures brûlures internes et la mort. Maintenez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants et des personnes vulnérables. Si le logement des piles ne peut pas être correctement fermé, cessez d'utiliser le produit. Si une pile a été avalée, consultez immédiatement un médecin.

## REMARQUES IMPORTANTES :

Risque d'explosion si les piles ne sont pas correctement remplacées ou si le produit n'est pas utilisé pendant longtemps avec les piles laissées à l'intérieur.

Remplacez les piles usagées par des piles d'un modèle identique ou similaire.

Double isolation	
Courant continu	
Courant alternatif	
Symbole d'usage en intérieur	

## Respect de l'environnement



Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de qualité élevée pouvant être recyclés et réutilisés.



Votre appareil contient des piles dont la directive européenne 2006/66/CE prescrit qu'elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères classiques. Prenez connaissance des réglementations locales concernant la collecte séparée des piles, car leur mise au rebut appropriée aide à éviter des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.



Quand le symbole d'une poubelle barrée est présent sur un produit, cela signifie que ce produit est couvert par la directive européenne 2002/96/CE. Renseignez-vous sur les systèmes locaux de collecte séparée des équipements électriques et électroniques. Respectez les réglementations locales et ne jetez pas vos appareils usagés avec vos ordures ménagères classiques. La mise au rebut appropriée de votre produit usagé aide à prévenir les conséquences potentiellement néfastes pour l'environnement et la santé humaine.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!