




BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)



Myčka nádobí

SGH4HCX48E

[cs] Návod k obsluze

Obsah

Bezpečnost	4	Před prvním použitím	22
Všeobecné pokyny.....	4	Provedení prvního uvedení do	
Použití k určenému účelu.....	4	provozu.....	22
Omezení okruhu uživatelů.....	4	Odvápňovací zařízení	22
Bezpečná instalace	4	Přehled nastavení tvrdosti vody	22
Bezpečné použití.....	6	Nastavení odvápňovacího za-	
Poškozený spotřebič.....	7	řízení	23
Nebezpečí pro děti.....	8	Speciální sůl	23
Zabránění věcným škodám	10	Vypnutí odvápňovacího zařízení.....	24
Bezpečná instalace	10	Regenerace odvápňovacího za-	
Bezpečné použití.....	10	řízení	24
Ochrana životního prostředí a		Lešticí zařízení	25
úspora	11	Leštidlo	25
Likvidace obalu	11	Nastavení množství přidávaného	
Úspora energie.....	11	leštidla	25
Aquasenzor	11	Vypnutí lešticího zařízení	26
Instalace a připojení	11	Mycí prostředek	26
Rozsah dodávky.....	11	Vhodné mycí prostředky	26
Instalace a připojení spotřebiče	12	Nevhodné mycí prostředky	27
Přípojka pro odtok.....	12	Upozornění k mycím	
Přípojka pitné vody.....	12	prostředkům	27
Elektrické připojení.....	12	Naplnění mycího prostředku	28
Seznámení	14	Nádobí	29
Spotřebič	14	Poškození sklenic a nádobí	29
Ovládací prvky.....	15	Uložení nádobí	30
Programy	17	Vyklízení nádobí	30
Upozornění pro zkušební ústavy....	18	Základní ovládání	31
Favourite ☆.....	18	Otevření dvírek spotřebiče	31
Přídavné funkce	19	Zapnutí spotřebiče	31
Vybavení	19	Nastavení programu.....	31
Horní koš na nádobí.....	19	Nastavení přídavné funkce.....	31
Spodní koš na nádobí.....	20	Nastavení časové předvolby.....	31
Příborová zásuvka	20	Spuštění programu.....	31
Etažér.....	21	Zastavení programu	32
Sklopné trny	21	Přerušení programu	32
Výšky koše na nádobí.....	22	Vypnutí spotřebiče.....	32

Základní nastavení	33
Přehled základních nastavení.....	33
Změna základních nastavení.....	34
Čištění a ošetřování	34
Čištění mycí vany	34
Čisticí prostředky.....	35
Rady k čištění spotřebiče.....	35
Čisticí program 	35
System sítěk	36
Čištění ostřikovacích ramen	37
Odstranění poruch	38
Chybový kód/chybové hlášení/ signál	38
Výsledek mytí	40
Pokyny v indikačním poli.....	46
Poruchy funkce.....	47
Mechanické poškození.....	48
Zvuky	48
Čištění čerpadla odpadní vody	49
Přeprava, uskladnění a likvidace	49
Demontáž spotřebiče	49
Zajištění spotřebiče před mrazem.....	50
Přeprava spotřebiče	50
Likvidace starého spotřebiče	50
Zákaznický servis	50
Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.).....	51
Záruka AQUA-STOP	51
Technické údaje	51
Informace o nezávislém a Open Source software	52

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!