

# REPAIR HINTS

[bg]	Съвети за ремонт .....	2
[hr]	Savjeti za popravak.....	43
[cs]	Poznámky k opravě .....	84
[da]	Tip til reparation .....	125
[nl]	Reparatie informatie.....	166
[en]	Repair hints.....	208
[et]	Remonditeave.....	249
[fi]	Korjausvinkit.....	290
[fr]	Conseils de réparation .....	331
[de]	Reparatur Hinweise .....	372
[el]	Υποδειξεις επισκευής .....	413
[hu]	Javítási útmutató .....	455
[it]	Consigli di riparazione.....	497
[lv]	Informācija par remontu .....	538
[lt]	Informacija apie remontą .....	579
[no]	Reparasjonstips .....	620
[pl]	Wskazówki naprawy .....	661
[pt]	Dicas de resolução .....	702
[ro]	Indicii pentru reparării.....	743
[sk]	Poznámky k opravám .....	784
[sl]	Nasveti za popravilo.....	825
[es]	Consejos de reparación .....	866
[sv]	Reparationsinformation .....	908
[tr]	Onarım İpuçları .....	949

# Съвети за ремонт - Съдомиялна машина

<b>i</b>	<b>Относно този документ .....</b>	<b>4</b>
1.1	Важна информация .....	4
1.1.1	Цел .....	4
1.2	Обяснение на символите .....	4
1.2.1	Нива на опасност .....	4
1.2.2	Символи за опасност .....	4
1.2.3	Структура на предупрежденията .....	5
1.2.4	Общи символи .....	5
<b>⚠</b>	<b>Безопасност .....</b>	<b>6</b>
2.1	Общи инструкции за безопасност .....	6
2.1.1	Всички домашни уреди .....	6
<b>☒</b>	<b>Инструменти и помощни средства .....</b>	<b>7</b>
<b>🔧</b>	<b>Ремонт .....</b>	<b>8</b>
4.1	Смяна на работния плот .....	8
4.1.1	Сваляне на работния плот .....	8
4.1.2	Монтиране на работния плот .....	8
4.2	Монтиране на системата от кошници .....	9
4.2.1	Монтиране на плъзгач на палеца за 86-см модел .....	9
4.2.2	Монтиране на фиксатора за чаши .....	9
4.2.3	Монтиране на вложката на парогенератора .....	10
4.3	Смяна на гнездото varioDrawer .....	11
4.3.1	Изваждане на гнездото varioDrawer .....	11
4.3.2	Монтиране на гнездото varioDrawer .....	12
4.4	Смяна на разпръскащите рамена .....	13
4.4.1	Изваждане на разпръскащото рамо .....	13
4.4.2	Монтиране на разпръскащото рамо .....	13
4.5	Смяна на филтрит .....	14
4.5.1	Изваждане на филтьра .....	14
4.5.2	Монтиране на филтрит .....	14
4.6	Монтиране на пръскащата глава за тави .....	15
4.7	Смяна на захранващия кабел .....	16
4.7.1	Изключване на захранващия кабел .....	16
4.7.2	Включване на захранващия кабел .....	16
4.8	Смяна на капачката за почистващия препарат .....	17
4.8.1	Сваляне на капачката за почистващия препарат .....	17
4.8.2	Поставяне на пружината .....	17
4.8.3	Монтиране на капачката за почистващия препарат .....	17
4.9	Смяна на капака на помпата за отпадни води .....	18
4.9.1	Сваляне на капака на помпата за отпадни води .....	18
4.9.2	Монтиране на капака на помпата за отпадни води .....	18
4.10	Смяна на страничния панел .....	19
4.10.1	Сваляне на страничния панел .....	19
4.10.2	Монтиране на страничния панел .....	20
4.11	Смяна на външната врата .....	21
4.11.1	Изваждане на външната врата .....	21
4.11.2	Монтиране на външната врата .....	21
4.12	Смяна на контролния панел .....	23
4.12.1	Сваляне на контролния панел .....	23
4.12.2	Монтиране на контролния панел .....	23
4.13	Фиксиране на пружините на вратата .....	24
4.14	Смяна на долния панел .....	26
4.14.1	Сваляне на долния панел .....	26
4.14.2	Монтиране на долния панел .....	26
4.15	Смяна на плочата на главния контакт .....	27
4.15.1	Сваляне на плочата на главния контакт .....	27
4.15.2	Монтиране на плочата на главния контакт .....	27
4.16	Смяна на тръбопровода за препълване .....	28
4.16.1	Сваляне на канала за препълване .....	28
4.16.2	Монтиране на тръбопровода за препълване .....	29
4.17	Смяна на вътрешната врата .....	31
4.17.1	Сваляне на вътрешната врата .....	31
4.17.2	Монтиране на вътрешната врата .....	31
4.18	Смяна на пантата на вратата .....	32
4.18.1	Сваляне на пантата на вратата .....	32
4.18.2	Монтиране на пантата на вратата .....	32
4.19	Смяна на уплътнението (долно) на вратата .....	34
4.19.1	Сваляне на уплътнението на вратата .....	34
4.19.2	Монтиране на уплътнението на вратата .....	35
4.20	Смяна на уплътнението (горно) на вратата .....	36
4.20.1	Сваляне на уплътнението на вратата .....	36
4.20.2	Монтиране на уплътнението на вратата .....	36

# Съвети за ремонт - Съдомиялна машина

4.21 Смяна на EmotionLight .....	37
4.21.1 Сваляне на EmotionLight .....	37
4.21.2 Монтиране на EmotionLight.....	37
4.22 Смяна на TimeLight.....	40
4.22.1 Сваляне на TimeLight .....	40
4.22.2 Монтиране на TimeLight .....	40
4.23 Смяна на Gap illumination (Осветяване на пролуки).....	41
4.23.1 Сваляне на Gap illumination .....	41
4.23.2 Монтиране на Gap illumination .....	42

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!