

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-X700
SM-X706B
SM-X800
SM-X806B
SM-X900
SM-X906B

Obsah

Úvodní informace

- 6 Rozvržení a funkce zařízení
- 11 Nabíjení baterie
- 14 SIM nebo USIM karta (nano SIM karta)
(modely s aktivovanou mobilní sítí)
- 15 micro SD karta
- 17 Zapínání a vypínání zařízení
- 18 Výchozí nastavení

Aplikace a funkce

- 19 Úvod
- 20 Účet Samsung account
- 21 Popis obrazovky
- 29 Oznamovací panel
- 31 Zadávání textu
- 33 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 35 Telefon
- 38 Kontakty
- 40 Zprávy
- 42 Internet
- 43 Více oken
- 45 Bixby
- 47 Bixby Vision
- 48 Samsung Kids
- 49 Samsung Health
- 50 Samsung Members
- 50 Samsung Global Goals
- 50 Samsung TV Plus
- 50 Galaxy Shop
- 51 Kalendář
- 52 Reminder
- 53 Moje soubory
- 53 Hodiny
- 53 Kalkulačka
- 54 Game Launcher
- 55 Game Booster
- 56 SmartThings
- 56 Smart View
- 57 Music Share
- 59 Samsung Flow
- 60 Denní panel
- 62 Samsung DeX
- 69 Aplikace Google
- 70 S Pen
- 84 Samsung Notes
- 88 PENUP
- 88 Fotoaparát
- 99 Galerie
- 103 Zóna AR
- 108 Záznamník
- 109 Sdílení obsahu
- 110 Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
- 112 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)

Nastavení

- 114 Úvod
- 115 Účet Samsung account
- 115 Připojení
 - 116 Wi-Fi
 - 118 Bluetooth
 - 119 Spořič dat (modely s aktivovanou mobilní sítí)
 - 119 Aplikace jen s mobilními daty (Modely s aktivovanou mobilní sítí)
 - 120 Mobilní hotspot (modely s aktivovanou mobilní sítí)
 - 120 Další nastavení připojení
- 122 Připojená zařízení
- 123 Režimy a rutiny
 - 123 Používání režimů
 - 123 Použití rutinních úkonů
- 124 Zvuky a vibrace
 - 125 Kvalita zvuku a efekty
 - 125 Samostatný zvuk aplikace
- 126 Oznámení
- 126 Displej
 - 127 Plynulost pohybu
 - 128 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
- 129 Pozadí a styl
- 129 Domovská obrazovka
- 129 Zamknout displej
 - 130 Smart Lock
- 130 Zabezpečení a soukromí
 - 131 Rozpoznání obličeje
 - 133 Rozpoznání otisků prstu
 - 137 Samsung Pass
 - 139 Zabezpečená složka
 - 142 Zabezpečené Wi-Fi
- 143 Umístění
- 143 Bezpečnost a nouzové situace
- 144 Účty a zálohování
 - 145 Uživatelé
 - 146 Samsung Cloud
- 147 Google
- 147 Rozšířené funkce
 - 149 Pohyby a gesta
 - 149 Efekty videohovoru
 - 150 Dual Messenger
- 151 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
- 151 Péče o baterii a zařízení
 - 151 Optimalizace zařízení
 - 152 Baterie
 - 152 Úložiště
 - 152 Paměť
 - 152 Ochrana zařízení
 - 153 Automatická optimalizace
 - 153 Aktualizace softwaru
 - 153 Diagnostika
- 153 Aplikace
- 154 Obecná správa
- 155 Usnadnění
- 156 Aktualizace softwaru
- 156 O tabletu

Upozornění ohledně používání

- 158 Opatření pro používání zařízení
- 160 Poznámky k obsahu balení a příslušenství
- 161 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!