

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-G990B/DS

Czech. 12/2021. Rev.1.0

www.samsung.com

Obsah

Základy

- 4 Nejdříve si přečtěte
- 7 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
- 10 Rozvržení a funkce zařízení
- 14 Nabíjení baterie
- 18 Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
- 20 Zapínání a vypínání zařízení
- 21 Výchozí nastavení
- 21 Účet Samsung
- 22 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 24 Popis obrazovky
- 32 Oznamovací panel
- 34 Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
- 35 Zadávání textu

Aplikace a funkce

- 38 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 39 Telefon
- 42 Kontakty
- 44 Zprávy
- 45 Internet
- 46 Fotoaparát
- 62 Galerie
- 66 Zóna AR

- 72 Bixby
- 74 Bixby Vision
- 75 Bixby Routines
- 77 Více oken
- 80 Samsung Health
- 81 Samsung Notes
- 82 Samsung Members
- 82 Samsung Kids
- 83 Samsung Global Goals
- 83 Samsung TV Plus
- 83 Galaxy Shop
- 83 Galaxy Wearable
- 84 Kalendář
- 84 Reminder
- 85 Záznamník
- 87 Moje soubory
- 87 Hodiny
- 87 Kalkulačka
- 88 Game Launcher
- 89 Game Booster
- 90 SmartThings
- 91 Sdílení obsahu
- 92 Music Share
- 93 Smart View
- 94 Odkaz na Windows
- 95 Samsung DeX
- 101 Aplikace Google

Nastavení

- 102 Úvod
- 102 Účet Samsung account
- 102 Připojení
 - 104 Wi-Fi
 - 105 Bluetooth
 - 106 NFC a bezkontaktní platby
 - 108 Spořič dat
 - 108 Aplikace jen s mobilními daty
 - 108 Mobilní hotspot
 - 109 Další nastavení připojení
- 110 Zvuky a vibrace
 - 111 Kvalita zvuku a efekty
 - 111 Samostatný zvuk aplikace
- 112 Oznámení
- 112 Displej
 - 113 Plynulost pohybu
 - 114 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
- 115 Pozadí a styl
- 115 Motivy
- 115 Domovská obrazovka
- 115 Zamknout displej
 - 116 Smart Lock
 - 117 Always On Display
- 118 Biometrika a zabezpečení
 - 119 Rozpoznání obličeje
 - 121 Rozpoznání otisků prstu
 - 123 Samsung Pass
 - 126 Zabezpečená složka
 - 129 Zabezpečené Wi-Fi
- 130 Soukromí
- 130 Umístění
- 131 Bezpečnost a nouzové situace
- 131 Účty a zálohování
 - 132 Samsung Cloud
- 132 Google
- 133 Rozšířené funkce
 - 134 Pohyby a gesta
 - 135 Dual Messenger
- 136 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
- 136 Péče o baterii a zařízení
 - 136 Optimalizace zařízení
 - 137 Baterie
 - 137 Úložiště
 - 137 Paměť
 - 138 Ochrana zařízení
- 138 Aplikace
- 138 Obecná správa
- 139 Usnadnění
- 140 Aktualizace softwaru
- 140 O telefonu

Dodatek

- 141 Řešení problémů
- 146 Vyjmutí baterie

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!