



# **Myčka nádobí**

## **Návod k obsluze**

**ČÁST I: Všeobecná verzia**

**gorenje**

**GI520E15X**

Před použitím myčky nádobí si tento návod k obsluze pečlivě přečtěte a uschovejte ho pro budoucí použití.

# OBSAH

01	<b>3 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE</b>
02	<b>8 POPIS VÝROBKU</b>
03	<b>9 POUŽÍVÁNÍ MYČKY NÁDOBÍ</b>
	9 Plnění soli do změkčovače 11 Tipy pro používání koše
04	<b>13 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ</b>
	13 Péče o vnější část
	13 Péče o vnitřní část
	16 Péče o myčku nádobí
05	<b>17 POKYNY PRO INSTALACI</b>
	17 Připojení k elektrické síti
	18 Připojení vody a odpadu
	19 Připojení vypouštěcích hadic
	20 Umístění spotřebiče
	20 Volně stojící instalace 21 Vestavná instalace (pro integrovaný model)
06	<b>25 TIPY PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ</b>
07	<b>30 PLNĚNÍ KOŠÍKŮ PODLE</b>



## POZNÁMKA:

- V části „Tipy pro řešení problémů“ naleznete informace, které vám pomohou vyřešit některé běžné problémy vlastními silami.
- Pokud nemůžete problém vyřešit sami, požádejte o pomoc kvalifikovaného technika.
- Výrobce může na základě zásad neustálého vývoje a aktualizace výrobku provádět změny bez předchozího upozornění.
- V případě ztráty můžete obdržet nový návod k obsluze od výrobce nebo od odpovědného prodejce.
- Před použitím myčky nádobí si tento návod k obsluze pečlivě přečtěte a uschovejte jej pro budoucí použití.

# BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

## **⚠ VÝSTRAHA**

**Při používání myčky nádobí dodržujte níže uvedená bezpečnostní opatření:**

- Instalaci a opravy smí provádět pouze kvalifikovaný technik
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a pro podobné použití, jako např.:
  - kuchyňské prostory zaměstnanců v obchodech, kance lářích a dalších pracovních prostředích;
  - obytné domy;
  - pro klienty v hotelech, motelech a jiných prostředích rezidenčního typu;
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim bude poskytnut dozor nebo instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a pokud porozuměli nebezpečí, které je s provozem spojené.
- Děti si s tímto spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru (Pro EN60335-1).

Tento spotřebič není určen k použití osobami se sníženými

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!