

acer



Acer Chromebook 314

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2021. Všechna práva vyhrazena.

Acer Chromebook 314

Zahrnuje: CB314-1H / C933

Tato revize: 03/2021



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenes zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt Acer

Přejděte na www.acer.com/register-product a přihlaste se nebo se zaregistrujte pomocí Acer ID pro registraci vašeho produktu.

Potom můžete provést kontrolu na stránce „Mé produkty“.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____

OBSAH

Začínáme	4	YouTube	21
Zapněte Chromebook	4	Přehrávání video nebo zvukových souborů	21
Vyberte jazyk nastavení	4	Další podporované typy souborů	22
Připojení k síti	4	Tipy a triky pro systém Chrome OS	23
Přijměte provozní podmínky	4	Dokumenty	23
První přihlášení	4	Jak vytvářet dokumenty	23
Vytvoření nového účtu Google™	4	Hledání dokumentů	24
Procházení jako host	5	Jak sdílet dokumenty s dalšími uživateli ...	24
Přihlaste se k účtu Google	5	Jak zahájit videochat	25
Seznámení se zařízením Acer		Jak poslouchat hudbu	25
Chromebook	6	Jak sledovat videa, televizi nebo filmy ...	25
Pohled zepředu	6	Práce s dokumenty Microsoft Office (Word, Excel a Powerpoint)	26
Zobrazení klávesnice	7	Otevřete a upravujte soubory Microsoft Office pomocí kancelářského režimu kompatibility Google	26
Funkční klávesy	8	Převod souborů Microsoft Office do formátu Disk Google	27
Běžné klávesové zkratky	8	Export dokumentů Disk Google jako soubory Microsoft Office	27
Touchpad	9	Otevírání souborů Microsoft Office pomocí aplikací Office Online společnosti Microsoft z internetového obchodu Chrome nebo obchodu Google Play	27
Pohled zleva	10	Jak používat Chromebook, když nemáte internet	28
Pohled zprava	11	Gmail Offline	28
Informace o USB 3.1 Gen 1	11	Disk Google	29
Informace o USB typu C	11	Nastavení	30
Pohled zespod	12	Změna nastavení jazyka	30
Plocha Chrome OS	13	Změna nastavení hodin	31
Ovládací prvky oken	13	Přizpůsobení vzhledu	31
Police	14	Přizpůsobení tapety	31
Spouštěč	14	Přizpůsobení motivu	31
Připnuté aplikace	15	Nastavení tiskárny	32
Stavová oblast	15	Aktualizace systému Chrome OS	32
Aplikace a rozšíření	17	Automatické aktualizace	32
Správa aplikací	17	Ruční aktualizace	32
Instalace aplikací z internetového obchodu Chrome	17	Resetování Chromebooku	33
Instalace aplikací z obchodu Google Play	18	Nápověda	34
Odebírání aplikací ze systému Chrome OS	18	Online a offline nápověda	34
Disk Google	18		
Rozdíl mezi aplikací Disk a Soubory	19		
Vytvoření nového dokumentu	19		
Synchronizování souborů ze složky Stažené položky na Disk Google	19		
Povolení offline přístupu k souborům na Disku Google	20		
Gmail	21		
Psaní e-mailu	21		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!