

CROSLEY CRUISER DELUXE

Ovládání jednotky:

1. Talíř
2. Vřeteno
3. Ovládání ramena
4. Rameno
5. Bluetooth ovládání
6. Auto-stop ovládání
7. Ovládání rychlosti
8. Ovládání pitch
9. Jistící clip ramena
10. Tlačítko On/Off – volume
11. Vstup na 3,5mm jack
12. AUX IN vstup
13. Výstup Line Out
14. Vstup pro adaptér
15. Adaptér pro 45 RPM

Rozbalení:

1. Odstraňte obal (uschovejte pro př. reklamace)
2. Vyměňte AC adaptér z krabice
3. Odstraňte drátek z kabelu adaptéru
4. Odklopte víko přístroje
5. Odstraňte drát držící rameno gramofonu
6. Odstraňte ochranou část na jehle gramofonu
7. Odklopte jistící klip na ramenu gramofonu pro přehrávání. Vždy po ukončení používání gramofonu zajistíte opět rameno gramofonu.

Zdroj energie:

1. Odstraňte drát z kabelu
2. Vložte adaptér do zdroje energie
3. Připojte druhý konec adaptéru do gramofonu

Vstup na sluchátka:

1. Připojte sluchátka
 2. Nastavte hlasitost na gramofonu
- !! Pokud jsou připojena sluchátka, zvuk z gramofonu do okolí je potlačen!
- !! Sluchátka nejsou součástí balení!

Rychlosti programu:

1. Nastavte na gramofonu správnou rychlost přehrávání. 33 ½, 45 nebo 78.
2. Položte gramodesku na talíř gramofonu.
3. Nastavte rameno s jehlou na začátek desky
4. Nastavte hlasitost

5. Nastavte kontrolu Auto Stop
6. Po ukončení hraní vraťte rameno do stojanu manuálně.

Doplňěk:

Adaptér pro singly 45 RPM

1. Umístěte adaptér na talíř gramofonu
2. Položte gramodesku na střed
3. Při použití adaptéru na singly přehráváte bez problému.

Audio výstup:

1. Audio výstup můžete propojit se svým domácím stereo, televizí a všemi dalšími přístroji s Audio vstupem.
2. Pro připojení potřebujete standardní RCA kabel (není součástí).
3. Připojte červený a bílý kabel do zadní části označené LINE OUT JACK.
4. Po připojení můžete poslouchat zvuk z vašeho přístroje.

Aux In:

Aux In je standardní 3,5mm vstup. Slouží pro připojení například MP3 přehrávače. Kabel s 3,5mm jackem není součástí balení.

Bluetooth:

1. Zapněte bluetooth. Uslyšíte aktivací zvuk ze zařízení.
2. Zapněte bluetooth na zařízení, které chcete připojit. Párujte s „Crosley CR8005“.
3. Až se vaše zařízení připojí, uslyšíte krátký zvuk, který vám to oznámí
4. Přehrávejte z vašeho zařízení do gramofonu.

Problémy s gramofonem:

JEDNOTKA NEHRAJE

AC adaptér není připojen. Ubezpečte se, že je adaptér zapojen do sítě a do gramofonu.

NENÍ SLYŠET ŽÁDNÝ ZVUK

1. Zkontrolujte zda-li byl odstraněn ochranný kryt na z jehly
2. Ovládání hlasitosti není zapnuté

RAMENO SE NEPOHYBUJE

1. Ochranný drát na rameni gramofonu nebyl odstraněn
2. Bezpečnostní clip na rameni gramofonu nebyl odklopen.

PRO TECHNICKOU PODPORU A DOTAZ NA PRODUKT
KONTAKTUJTE DOVOZCE

METRO COMPANY S. R. O.

T: 377 433 183

INFO@METROCOMPANY.CZ

Dovozce: Metro company s. r. o.

IČO: 26376377

DIČ: CZ26376377

CROSLEY CRUISER DELUXE

Ovládanie:

1. Tanier
2. Stredové vreteno
3. Ovládanie ramena
4. Rameno
5. Bluetooth ovládanie
6. Auto-stop ovládanie
7. Ovládanie rýchlosti
8. Ovládanie pitch
9. Istiaci clip ramena
10. Tlačidlo On/Off – volume
11. Vstup na 3,5mm jack
12. AUX IN vstup
13. Výstup Line Out
14. Vstup pre adaptér
15. Adaptér pre 45 RPM

Zobalenie:

1. Odstráňte obal (uschovajte pre prípad reklamácie)
2. Vyberte AC adaptér z balenia
3. Odstráňte drôtik z kábla adaptéru
4. Odklopte veko prístroja
5. Odstráňte drôt držiaci rameno gramofónu
6. Odstráňte ochrannú časť na ihle gramofónu
7. Odklopte istiaci klip na rameno gramofónu pre prehrávanie. Vždy po ukončení používania gramofónu zaistite opäť rameno gramofónu.

Zdroj energie:

1. Odstráňte drôt z kábla
2. Vložte adaptér do zdroja energie
3. Pripojte druhý koniec adaptéra do gramofónu.

Vstup na slúchadlá:

1. Pripojte slúchadlá.
 2. Nastavte hlasitosť na gramofóne
- !! Pokiaľ sú pripojené slúchadlá, zvuk z gramofónu do okolia je vypnutý!
- !! Slúchadlá nie sú súčasťou balenia!

Rýchlosti gramofónu:

1. Nastavte na gramofóne správnu rýchlosť prehrávania. 33 ½, 45 alebo 78.
2. Položte vinyl na tanier gramofónu.
3. Nastavte rameno s ihlou na začiatok dosky

4. Nastavte hlasitosť
5. Nastavte kontrolu Auto-stop
6. Po ukončení prehrávania sa rameno automaticky zastaví. Vráťte rameno do stojanu manuálne.

Doplnok:

Adaptér pre single 45 RPM

1. Umiestnite adaptér na tanier gramofónu
2. Položte vinyl na stred
3. Pri použití adaptéru na single prehrávate bez problému.

Audio výstup:

1. Audio výstup môžete prepojiť so svojim domácim stereom, televíziou a všetkými ďalšími prístrojmi s Audio vstupom.
2. Pre pripojenie potrebujete štandardný RCA kábel (nie je súčasťou).
3. Pripojte červený a biely kábel do zadnej časti označenej LINE OUT JACK.
4. Po pripojení môžete počuť zvuk z vášho prístroja.

Aux In.

Aux In je štandardný 3,5mm vstup. Slúži na pripojenie napríklad MP3 prehrávača. Kábel s 3,5mm jackom nie je súčasťou balenia.

Bluetooth:

1. Zapnite bluetooth. Ozve sa aktivačný zvuk zo zariadenia.
2. Zapnite bluetooth na zariadení, ktoré chcete pripojiť. Párujte s „Crosley CR8005“.
3. Keď sa vaše zariadenie pripojí, ozve sa krátky zvuk, ktorý vám to oznámi.
4. Prehrávajte z vášho zariadenia do gramofónu.

Problémy s gramofónom:

GRAMOFÓN NEHRÁ

AC adaptér nieje pripojený. Ubezpečte sa, že je adaptér zapojený do siete a do gramofónu.

NIE JE POČUŤ ŽIADNY ZVUK

1. Skontrolujte, či bol odstránený ochranný kryt z ihly.
2. Ovládanie hlasitosti nie je zapnuté.

RAMENO SA NEPOHYBUJE

1. Ochranný drôt na rameno gramofónu nebol odstránený.
2. Bezpečnostný clip na rameno gramofónu nebol odklopený.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!