



ENG Insect killer UV 30W TUBE 230V

CZ Lapač hmyzu UV 30W TUBE 230V

SK Lapač hmyzu UV 30W TUBE 230V

D Insektenfalle UV 30W TUBE 230V

H Rovarcsapda UV 30W TUBE 230V



item 13 188

Description of the device:

The electronic insect trap uses ultra-violet light for effective attraction of flying insects (eg flies, moths, mosquitoes, etc.). Insects are killed by electrical current when in contact with a high-voltage metal grid of the device.

The device does not use any chemical substances, it works without odor and without pollution. The device is suitable for use at home, in restaurants and canteens, offices etc.

Instructions for use:

- After being placed in the designated place, the trap is connected to the mains.
- A switch in the upper corner of the device is put into operation.
- The catch effect will be significantly more powerful in darker environment and especially at night.
- Cleaning is performed with the machine turned off.
- Strictly observe the safety instructions!

Warning:

- High Voltage! Do not touch the internal electrical grid of the machine.
- Children must not play with the appliance.
- Do not put foreign objects, especially metal objects, into the unit.
- Before commissioning the unit, check that the unit and the power cord are in good condition.
- Place the unit in a place out of the reach of children.
- The insect trap must not be used in garages, stables and similar places.
- Keep away from flammable materials.
- Keep out of reach of children under 8 years of age.
- The device may only be used by children over 8 years of age and persons with reduced mental, sensory and mental ability, or by people with lack of experience and knowledge only if they are given safe supervision while using the device or have been instructed in how to operate the device safely, to avoid injury. Children must not play with the device. Children should not attempt to clean or maintain the appliance unless under the supervision of a responsible person.
- Make sure that children do not play with the appliance.
- Knock out regularly, clean the collected dead insects. We recommend cleaning the appliance once a month or more frequently if necessary. Clean the unit only when it is switched off, with the cable unplugged.
- When cleaning, the power connector must always be disconnected. The connector must be thoroughly dried before reconnecting.
- Always use only the power cord supplied with the machine.
- The power cord should be checked regularly for damage and if the appliance is damaged, the appliance must not be used.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service representative, or similarly qualified persons to avoid the risk of electric shock.

- Never operate the device in a humid environment or in the rain.
- The instrument must be switched off when not in use.
- Never place the unit on an uneven surface
- Do not use abrasive cleaners.
- Do not clean under running water - it may lead to short circuit or electric shock!

Caution:

This device must not be used by persons (including children) with reduced mental, sensory and mental ability, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions for use by the person responsible for their safety.

Dangerous voltage!

Technical parametres:

Power	30 W
Grid Voltage	2800 V
Material	ABS plastic
Power supply	230 V ~ 50 Hz


Environmental protection guidelines
DISPOSAL:

Electrical appliances should not be disposed of with household waste. Pursuant to Directive 2002/96 / EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE / WEEE) and related national legislation, WEEE must be separated and recycled. Recycling as an alternative to disposal: the owner of the electrical equipment is obliged to return the equipment to a collection point or to ensure its proper recycling. Waste electrical and electronic equipment may be disposed of at a waste collection point operated in accordance with local regulations

applicable national waste directives. This does not apply to accessories without electrical components.

Popis zařízení:

Elektronický lapač hmyzu využívá světlo s ultra fialovými paprsky kterými efektivně láká létavý hmyz (např. mouchy, můry, moly, komáry a další). Hmyz je po kontaktu s kovovou sítí pod vysokým napětím zahuben elektrickým proudem.

Přístroj k hubení nevyužívá žádných chemických látek, pracuje bez zápachu a bez znečištění. Přístroj je vhodný pro použití doma, v restauracích a kantýnách, kancelářích, nemocnicích atd.

Použití:

- Lapač se po umístění na určené místo zapojí do elektrické sítě.
- Přepínačem v horním rohu zařízení, je uvedeno do provozu.
- Lapač účinek bude výrazně výkonnější v tmavších prostředích a zejména v noci.
- Čištění je prováděno při vypnutém zařízení.
- Striktně dodržujte bezpečnostní pokyny!

Varování:

- Vysoké napětí! Nedotýkejte se vnitřní elektrické mřížky zařízení.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Do přístroje nevkládejte žádné cizí, zejména kovové předměty.
- Před uvedením přístroje do provozu zkontrolujte že jsou zařízení i napájecí kabel v pořádku.
- Přístroj umístěte na místo, kde bude z dosahu dětí.
- Lapač hmyzu nesmí být používat v garážích, stájích a na podobných místech.
- Přístroj držte z dosahu hořlavin.
- Přístroj držte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Přístroj může být používán dětmi staršími 8 let a osobami se sníženou psychickou, smyslovou a mentální schopností, nebo lidmi s nedostatkem zkušenosti a znalostí, pouze pokud jim bude poskytnut bezpečný dohled při používání přístroje, nebo jim byly podány instrukce, jak s přístrojem bezpečně zacházet tak, aby nedošlo k úrazu. Děti si nesmí hrát s přístrojem. Děti se nesmí pokoušet o čištění ani údržbu přístroje, pokud nejsou pod dozorem zodpovědné osoby.
- Ujistěte se, že děti si nehrají s přístrojem.
- Pravidelně z přístroje vyklepejte, očistěte nashromaždený mrtvý hmyz. Doporučujeme čistit přístroj jednou měsíčně, nebo pokud je to nutné častěji. Přístroj čistěte pouze ve vypnutém stavu s kabelem vytažením ze zásuvky.
- Při čištění musí být konektor napájení vždy odpojen. Před jeho opětovným připojením musí být konektor důkladně osušen.
- Vždy používejte pouze napájecí kabel dodávaný spolu se zařízením.
- Přívodní šňůra by měla být pravidelně kontrolována z důvodu poškození a pokud je poškozena, nesmí být spotřebič používán.
- Pokud je napájecí šňůra poškozená, musí být vyměněna výrobcem, servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Přístroj nikdy neprovozujte ve vlhkém prostředí, nebo na dešti.

- Přístroj musí být vypnuty, pokud není používán.
- Nikdy neumisťujte přístroj na nerovný povrch
- Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky.
- Nečistěte pod tekoucí vodou – může to vést ke zkratu nebo úrazu elektrickým proudem!

Upozornění:

Tento přístroj nesmí být používán osobami (včetně dětí) se sníženou psychickou, smyslovou a mentální schopností, nebo s nedostatkem zkušenosti a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled při používání, nebo instrukce o používání osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

Nebezpečné napětí!

Technické parametry:

Příkon	30 W
Napětí mřížky lapače	2800 V
Materiál	ABS plast
Napájení	230 V ~ 50 Hz



Pokyny pro ochranu životního prostředí

LIKVIDACE:

Elektrické přístroje by neměly být likvidovány spolu s komunálním odpadem. Podle směrnice 2002/96/ES o odpadech elektrických a elektronických zařízeních (WEEE / OEEZ) a související národní legislativy, elektroodpad musí být separován a recyklován. Recyklace jako alternativa likvidace: vlastník elektrického zařízení je povinen zařízení odevzdát ve sběrném místě, nebo zajistit jeho rádnou recyklaci. Elektroodpad může být likvidován ve sběrném místě odpadu provozovaném dle platných národních směrnic o odpadech. Toto neplatí pro příslušenství bez elektrických součástek.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!