

# myPhone EASY

# Návod CZ





Pozice	Popis	Funkce
1	Displej	LCD displej.
2	Sluchátko	Reproduktor pro telefonování.
3	Tlačítka hlasitosti	Pohotovostní režim: zvýšení a snížení hlasitosti reproduktoru nebo sluchátka. V menu: v některých aplikacích fungují jako ovládací prvky.
4	Levá funkční klávesa	Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení funkce uvedené na displeji v levém spodním rohu displeje nad danou klávesou. Pohotovostní režim: v kombinaci stisku levé funkční klávesy a ihned poté stisku * zamkne/odemkne klávesnici.

Pozice	Popis	Funkce
5	Tlačítko pro příjem hovoru (zelená klávesa)	Při příchozím hovoru stiskněte pro příjem hovoru. Pohotovostní režim: stiskněte pro vstup do seznamu hovorů.
6	Klávesnice	Alfanumerická klávesnice
7	Tlačítko *	Režim psaní textu: Zobrazí nabídku symbolů. V menu: posun volby vlevo, pokud je v menu taková možnost. Pohotovostní režim: v kombinaci stisku levé funkční klávesy a ihned poté stisku * zamkne/odemkne klávesnici.
8	Tlačítko #	Režim psaní textu: Mění způsob vkládání znaků. V menu: posun volby vpravo, pokud je v menu taková možnost. Pohotovostní režim: Dlouhým stiskem se aktivuje/deaktivuje režim Schůze/Tichý režim/Hlavní profil.
9	Tlačítko pro ukončení hovoru (červená klávesa)	Vypnutý telefon: Dlouhým stiskem se zapne telefon. Zapnutý telefon: Dlouhým stiskem se vypne telefon. V menu: stiskněte pro návrat na úvodní obrazovku.
10	Pravá funkční klávesa	Pohotovostní režim: Kontakty. V menu: stiskněte pro potvrzení funkce uvedené na displeji v pravém spodním rohu displeje nad touto klávesou.
11	Fotoaparát	Objektiv fotoaparátu.
12	SOS tlačítko	Dlouhým stisknutím tlačítka se aktivuje funkce nouzového volání na předem zvolené(á) telefonní číslo(a).
13	Reproduktor	Zadní hlasitý reproduktor pro hlasité telefonování nebo přehrávání hudby atd.
14	Navigační tlačítko dolů	Pohotovostní režim: vstup do menu Zpráv. V menu: pohyb dolů.
15	Tlačítko OK	Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: potvrzení zvolené funkce. V režimu fotoaparátu funguje jako spoušť fotoaparátu.
16	Navigační tlačítko nahoru	Pohotovostní režim: vstup do menu Fotoaparátu. V menu: pohyb nahoru.
17	Mikrofon	Během hovoru dbejte, aby nebyl mikrofon zakryt rukou.
18	HF konektor	3,5mm jack konektor pro připojení sluchátek a handsfree.
19	Micro USB konektor	Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu.
20	Svítilna	Lze zapnout/vypnout pomocí spínače svítilny (21).
21	Ovládání svítilny a Ovládání FM rádia	Přepnutím spínače nahoru se svítilna rozsvítí. Přepnutím spínače do střední polohy svítilna zhasne. Přepnutím spínače dolů se aktivuje FM rádio (platí pouze v případě, že klávesnice není uzamčena). Přepnutím spínače do střední polohy se FM rádio vypne. Při zamčené klávesnici je aktivní pouze funkce svítilny.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!