



SIEMENS

Sušička

WT47XMH1CS

cs Návod k obsluze a pokyny k instalaci



Register your product on **My Siemens** and discover
exclusive services and offers.

siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



Obsah

1 Bezpečnost	4	10 Prádlo	27
1.1 Všeobecné pokyny	4	10.1 Příprava prádla	27
1.2 Použití k určenému účelu	4		
1.3 Omezení okruhu uživatelů	4		
1.4 Bezpečná instalace	5		
1.5 Bezpečné použití	7		
1.6 Bezpečné čištění a bez-			
pečná údržba	9		
2 Zabránění věcným škodám	11		
3 Instalace a připojení	11		
3.1 Vybalení spotřebiče	11		
3.2 Rozsah dodávky	12		
3.3 Požadavky na místo instala-			
ce	12		
3.4 Odtoková hadice	13		
3.5 Vyrovnání spotřebiče	15		
3.6 Připojení spotřebiče k elek-			
trickému proudu	15		
4 Seznámení	16		
4.1 Spotřebič	16		
4.2 Ovládací panel	17		
5 Displej	18		
6 Tlačítka	20		
7 Výsledek sušení	22		
7.1 Změna výsledku sušení	22		
7.2 Přizpůsobení výsledku su-			
šení	22		
8 Programy	23		
8.1 Automatické programy	23		
8.2 Časové programy	24		
9 Příslušenství	26		
10 Prádlo	27		
10.1 Příprava prádla	27		
11 Základní ovládání	27		
11.1 Zapnutí spotřebiče	27		
11.2 Nastavení programu	27		
11.3 Přizpůsobení nastavení			
programu	27		
11.4 Vložení prádla	27		
11.5 Spuštění programu	28		
11.6 Přidání prádla	28		
11.7 Zrušení programu	28		
11.8 Vyjmutí prádla	28		
11.9 Vypnutí spotřebiče	28		
11.10 Filtrační systém ve spodní			
části	28		
11.11 Nádržka na kon-			
denzovanou vodu	30		
12 Dětský zámek	31		
12.1 Aktivace dětského zámku	31		
12.2 Deaktivace dětského			
zámků	31		
13 Funkce odstranění po-			
mačkání	31		
13.1 Spuštění programu s funkcí			
odstranění pomačkání	31		
13.2 Naplnění nádržky na vodu	32		
14 Ochrana životního prostředí			
a úspora	33		
14.1 Likvidace obalu	33		
14.2 Úspora energie	33		
14.3 Režim šetření energie	34		

15 Home Connect	34
15.1 Spojení spotřebiče s domá- cí sítí WLAN (Wi-Fi) pomocí funkce WPS	34
15.2 Spojení spotřebiče s domá- cí sítí WLAN (Wi-Fi) bez funkce WPS	35
15.3 Připojení spotřebiče k aplikaci Home Connect.....	35
15.4 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči... 36	36
15.5 Deaktivace Wi-Fi na spotře- biči.....	36
15.6 Resetování síťových nasta- vení spotřebiče.....	36
15.7 Dálkové spuštění.....	36
15.8 Vzdálená diagnostika	37
15.9 Ochrana údajů.....	37
16 Základní nastavení	37
17 Údržba spotřebiče.....	37
17.1 Příprava spotřebiče před údržbou	37
17.2 Příprava nádržky na kon- denzovanou vodu před údržbou	38
17.3 Spuštění údržby spotřebiče....	39
17.4 Provedení jednoduché údržby spotřebiče.....	39
17.5 Příprava spotřebiče před in- tenzivní údržbou	41
17.6 Provedení intenzivní údržby spotřebiče.....	41
17.7 Dokončení intenzivní údrž- by spotřebiče.....	42
18 Čistění a ošetřování	43
18.1 Rady k čistění a ošetřování....	43
18.2 Spodní část	44
18.3 Filtr nádržky na vodu.....	45
18.4 Senzor vlhkosti	46
18.5 Filtr nádržky na kon- denzovanou vodu.....	46
19 Odstranění poruch	48
20 Přeprava, uskladnění a likvi- dace	55
20.1 Příprava spotřebiče pro přepravu	55
20.2 Likvidace starého spotře- biče.....	55
21 Zákaznický servis	56
21.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)	56
22 Hodnoty spotřeby	57
23 Technické údaje	58
24 Prohlášení o shodě	58

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!