

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-M236B/DS
SM-M336B/DS

Obsah

Úvodní informace

- 4 Rozvržení a funkce zařízení
- 8 Nabíjení baterie
- 11 Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
- 12 Paměťová karta (micro SD karta)
- 15 Zapínání a vypínání zařízení
- 16 Výchozí nastavení
- 16 Účet Samsung account
- 17 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 19 Popis obrazovky
- 27 Oznamovací panel
- 29 Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
- 30 Zadávání textu

Aplikace a funkce

- 33 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 34 Telefon
- 37 Kontakty
- 39 Zprávy
- 40 Internet
- 41 Fotoaparát
- 54 Galerie
- 58 Zóna AR
- 64 Bixby Vision (SM-M336B/DS)

- 65 Více oken
- 68 Samsung Health
- 69 Samsung Notes
- 70 Samsung Members
- 70 Samsung Kids
- 71 Samsung Global Goals
- 71 Samsung TV Plus
- 71 Galaxy Shop
- 71 Galaxy Wearable (SM-M336B/DS)
- 72 Kalendář
- 73 Reminder
- 74 Rádio
- 74 Záznamník
- 75 Moje soubory
- 75 Hodiny
- 75 Kalkulačka
- 76 Game Launcher
- 77 Game Booster
- 78 SmartThings
- 79 Sdílení obsahu
- 80 Music Share
- 81 Smart View
- 82 Odkaz na Windows (SM-M336B/DS)
- 83 Aplikace Google

Nastavení

- 84 Úvod
- 84 Účet Samsung account
- 84 Připojení
 - 86 Wi-Fi
 - 87 Bluetooth
 - 88 NFC a bezkontaktní platby
 - 90 Spořič dat
 - 90 Aplikace jen s mobilními daty
 - 90 Mobilní hotspot
 - 91 Další nastavení připojení
- 92 Zvuky a vibrace
 - 93 Kvalita zvuku a efekty
 - 93 Samostatný zvuk aplikace
- 94 Oznámení
- 94 Displej
 - 95 Plynulost pohybu
- 95 Pozadí a styl
- 95 Motivy
- 96 Domovská obrazovka
- 96 Zamknout displej
 - 97 Smart Lock
- 97 Biometrika a zabezpečení
 - 98 Rozpoznání obličeje
 - 100 Rozpoznání otisků prstu
 - 102 Samsung Pass
 - 104 Zabezpečená složka
 - 107 Zabezpečené Wi-Fi
- 108 Soukromí
- 108 Umístění
- 109 Bezpečnost a nouzové situace
- 109 Účty a zálohování
 - 110 Samsung Cloud
- 110 Google
 - 111 Rozšířené funkce
 - 112 Pohyby a gesta
 - 113 Efekty videohovoru
 - 113 Dual Messenger
 - 114 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
 - 115 Péče o baterii a zařízení
 - 115 Optimalizace zařízení
 - 115 Baterie
 - 116 Úložiště
 - 116 Paměť
 - 116 Ochrana zařízení
 - 117 Aktualizace softwaru
 - 117 Diagnostika
 - 117 Aplikace
 - 117 Obecná správa
 - 119 Usnadnění
 - 119 Aktualizace softwaru
 - 120 Vzdálená podpora
 - 120 O telefonu

Upozornění ohledně používání

- 121 Opatření pro používání zařízení
- 123 Poznámky k obsahu balení a příslušenství
- 124 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení

Dodatek

- 127 Řešení problémů
- 132 Vyjmutí baterie

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!