

[Casio Edifice EFA-121D](#) jsou už několik let nejprodávanějšími hodinkami značky Casio. Pokud si budete potřebovat připomenout jak nastavit nějaký parametr, nebo jak fungují různé funkce, jste na správném místě.



Obsah

- [přepínání mezi módy](#)
- [ukazatele stavů](#)
- [nastavení digitálního času a data](#)
- [nastavení analogového času](#)
- [letní a zimní čas](#)
- [nastavení budíku](#)
- [zapnutí budíku a signalizace hodiny](#)
- [zvuky tlačítek](#)
- [kalibrace teploměru](#)
- [zapnutí automatického osvětlení](#)

Přepínání mezi módy

EFA-121D mají celkem 7 módů a přepínat mezi nimi můžete pomocí tlačítka . Z posledního módu se dostanete zpět k prvnímu.

1. Místní čas (základní mód)
2. Stopky
3. Paměť stopek
4. Odpočítavací stopky
5. Budík
6. Světový čas
7. Kalibrace ruček

Ukazatele stavů (ALM, DST, SIG)

Hodinky mají na pozici 3. hodiny malý kruhový displej, který je rozdělený na třetiny. Každá část slouží jako indikátor nějakého stavu.



- ALM - indikuje, že je zapnutý budík
- DST - indikuje, že je aktivní letní čas
- SIG - indikuje, že je aktivní zvuková signalizace celé hodinky (každou celou hodinu uslyšíte pípnutí)

Jak nastavit digitální čas a datum?

Následující postup je pro nastavení digitálního času. Analogový (ručičkový) se nastavuje nezávisle a je popsán [v další kapitole](#).

V základním módu místního času podržte dokud na displeji nezačnou blikat sekundy. Nyní jste se dostali do režimu nastavování. Pomocí tlačítka můžete přepínat mezi parametry, který chcete nastavit. Parametr, který aktuálně editujete bude blikat. Jeho hodnotu můžete nastavit pomocí pravých tlačítek B a D. Celý proces nastavování ukončíte pomocí tlačítka .

Seznam parametrů, které můžete nastavit (mezi parametry listujete pomocí)

1. Sekundy
2. Letní čas (DST)
3. Časová zóna
4. Hodiny
5. Minuty
6. Formát 12/24
7. Rok
8. Měsíc
9. Den
10. Kalibrace teploměru
11. Jednotky teploměru

Sekundy se nastavují tak, že když při jejich editaci stisknete , tak se čas zaokrouhlí na celé minuty. Jinými slovy: když sekundy zobrazují hodnotu 30-59 a stisknete , tak se vynulují a přičte se jedna minuta. Když zobrazují hodnotu 0-29, tak je jen vynulují. Snadno tak můžete zkalibrovat čas, když se liší jen o pár sekund a nemusíte řešit, jestli se hodinky o pár sekund předcházejí, nebo zpožďují.

Nastavení správné časové zóny je důležité pro správné zobrazování světových časů. V Česku nastavte hodnotu +1, což odpovídá našemu časovému pásmu. Náš čas je UTC+1.

Jak nastavit analogový (ručičkový) čas?

Analogový a digitální číselní fungují u hodinek Edifice EFA-121D zcela nezávisle a každý z nich je potřeba nastavit zvlášť. Nastavení digitálního času je popsáno [v předcházející kapitole](#).

1. V základním módu zobrazení času stiskněte 6x. Dostanete se tak do módu kalibrace ruček a na displeji bude vidět "H-SET", jako Hand Set (nastavení ruček).
2. Podržte tlačítko , dokud nezačne blikat digitální čas.
3. Pomocí tlačítka nastavte analogový čas tak, aby odpovídal tomu digitálnímu.
4. Pro ukončení nastavení stiskněte

Jedním stiskem se ručka pohne o třetinu minuty (20s). Když ji podržíte, tak začnou ručky pohybovat rychleji. Když při stisknutí zmáčknete ještě pravé prostřední tlačítko B, tak se pohyb ruček zamkne, dokud zase nezmačknete .

Jak zapnout a vypnout letní čas (DST)?

Na hodinkách je možné aktivovat letní čas, neboli DST (daylight saving time), který k běžnému času přidá jednu hodinu.

1. V základním módu měření času podržte , dokud na displeji nezačnou blikat sekundy.
2. Jednou stiskněte a dostanete se k nastavení DST
3. Pomocí tlačítka přepínáte mezi hodnotami ON (letní čas) a OF (standardní čas)
4. Nastavení ukončíte tlačítkem

Za normálního provozu hodinek můžete snadno poznat, jestli je aktivní letní čas, nebo ten standardní, pomocí [ukazatele stavů](#). Na menším kruhovém displeji je zobrazena ikonka DST, když je letní čas aktivní.

Jak nastavit budík

1. V základním módu zobrazení času stiskněte 4x. Dostanete se tak do módu ALARM.
2. Podržte tlačítko , dokud nezačne blikat hodina budíku
3. Pomocí tlačítka přepínáte mezi nastavením hodiny a minuty budíku
4. Pravými tlačítky B a D nastavujete hodnotu hodiny resp. minuty.

Jak zapnout budík a zvukovou signalizaci celé hodiny

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!