



Safety And Regulatory

MR21GC



* M F L 7 1 7 6 2 2 1 2 *

(2102-REV00)



www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.





English

Precautions To Take

- Please read this manual carefully before using your remote and retain it for future reference.
- Contents in this manual may be changed without prior notice due to upgrade of product functions.
- Use the remote control within the specified range (within 10 m). You may experience communication failures when using the device outside the coverage area or if there are obstacles within the coverage area.
- You may experience communication failures depending on the accessories. Devices such as a microwave oven and wireless LAN operate in the same frequency band (2.4 GHz) as the Magic Remote. This may cause communication failures.
- The Magic Remote may not work properly if a wireless router (AP) is within 0.2 m of the TV. Your wireless router should be more than 0.2 m away from the TV.
- Do not disassemble or heat the batteries.
- Do not drop the battery. Avoid extreme shocks to the battery.
- Do not immerse the batteries in water.
- **Caution:** Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type
- Properly dispose of used batteries.
- Inserting a battery in the wrong way may result in explosion.

Български

الاحتياطات التي ينبغي مراعاتها

- يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام الريموت والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.
- قد تتغير المحتويات الواردة في هذا الدليل من دون إخطار مسبق نتيجة ترقيته وظائف المنتج.
- استخدم الريموت ضمن نطاق محدد (ضمن 10 أمتار).
- قد تواجه مشكلة فشل الاتصال عند استخدام الجهاز خارج منطقة التغطية أو في حالة وجود عوائق داخل هذه المنطقة.
- قد تواجه مشكلة فشل الاتصال بناءً على الملحقات.
- تعمل الأجهزة مثل فرن الميكروويف وشبكة LAN اللاسلكية في النطاق الترددي نفسه (2.4 جيجاهرتز) مثل الريموت السحري. وهذا قد يؤدي إلى فشل الاتصال.
- قد لا يعمل الريموت السحري كما ينبغي إذا تم وضع جهاز توجيه لاسلكي (نفقة وصول) ضمن مسافة متر 0.2 من التلفاز. ينبغي وضع جهاز التوجيه اللاسلكي على بُعد أكثر من متر 0.2 من التلفاز.
- لا تترك البطاريات أو تُعرضها للحرارة.

- لا تسلط البطارية. تجنب تعرض البطارية لأصدمات قوية.
- لا تعمر البطاريات بالماء.
- **تنبيه:** في حال تم استبدال البطارية بلدغ غير صحيح، فيؤدي ذلك إلى خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار
- تحلّص من البطاريات المستخدمة بطريقة مناسبة.
- يؤدي إدخال البطارية بصورة غير صحيحة إلى حدوث انفجار.

Safety

Български

Предпазни мерки за приемане

- Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате вашето дистанционно, и го запазете за справка в бъдеще.
- Съдържанието на това ръководство може да се променя без предизвестие поради актуализиране на функциите на продукта.
- Използвайте дистанционното управление в указания обхват (в рамките на 10 метра). Ако използвате устройството извън обхвата на покритието му или ако има налични никакви препятствия, е възможно да се появят смущения по време на комуникация.
- В зависимост от използваните аксесоари е възможно да се появят смущения в комуникацията.
- Устройства като микровълнова печка и безжичен LAN работят в същия честотен обхват (2,4 GHz) като дистанционното управление Magic. Това може да причини смущения по време на комуникация.
- Дистанционното управление Magic може да не работи изправно, ако има безжичен маршрутизатор (AP) в рамките на 0.2 метър от телевизора. Вашият безжичен маршрутизатор трябва да бъде на повече от 0.2 метър от телевизора.
- Не разглобявайте и не изгаряйте батерията.
- Не изпускате батерията. Пазете батерията от силни удари.
- Не погавяйте батерията във вода.
- **Внимание:** Опасност от пожар или експлозия, ако батерията бъде заменена с неправилен вид
- Изхвърляйте използваните батерии по подходящ начин.
- Поставянето на батерията по неправилен начин може да доведе до експлозия.

Bosanski

Mjere Opzeza

- Pazljivo pročitajte ovaj priručnik prije korištenja daljinskog upravljača i sačuvajte ga radi kasnije upotrebe.
- Sadržaj ovog priručnika može biti promijenjen bez prethodnog obavještenja radi unapređenja funkcija proizvoda.



Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!