

**COOKER MODEL 7000  
239346**

**INDUKČNÍ**

Před použitím spotřebiče byste si měli pečlivě přečíst tuto uživatelskou příručku.

Tyto pokyny uschovejte u spotřebiče.

Pouze pro vnitřní použití.

Vážený

zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení tohoto spotřebiče Hendi. Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtete tento návod a věnujte zvláštní pozornost níže uvedeným bezpečnostním předpisům.

## **Obsah [skrýt](#)**

[1 Bezpečnostní předpisy](#)

[2 Zvláštní bezpečnostní předpisy](#)

[3 Zamýšlené použití](#)

[4 Ovládací panel spotřebiče](#)

[5 Přípravy před prvním použitím](#)

[6 Vhodné kuchyňské vybavení](#)

[7 Připojení napájecího vedení](#)

[8 Operace](#)

[9 Řešení problémů](#)

[10 Záruka](#)

[11 Vyřazení a životní prostředí](#)

[12 Dokumenty / zdroje](#)

[12.1 Reference](#)

[12.2 Související manuály / zdroje](#)

## **Bezpečnostní předpisy**

- Tento spotřebič je určen pouze pro komerční použití.
- Spotřebič smí být používán pouze k účelu, pro který byl určen a navržen. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávnou obsluhou a nesprávným použitím.
- Udržujte spotřebič a elektrické části mimo dosah vody a jiných kapalin. V případě, že by spotřebič spadl do vody, okamžitě vypněte proudový chránič, odpojte přívod elektrického proudu a nepoužívejte jej, dokud spotřebič nekontroluje certifikovaný technik. Nedodržení těchto pokynů může způsobit ohrožení života.
- Nikdy se nepokoušejte sami otevřít kryt spotřebiče.
- Nevkládejte do skříně spotřebiče žádné předměty.
- Nedotýkejte se elektrické přípojky mokrým nebo damp ruce.
  
- **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!** Nepokoušejte se opravit spotřebič sami. V případě poruchy smí opravy provádět pouze kvalifikovaný personál.
- **Nikdy nepoužívejte poškozený spotřebič!** Odpojte spotřebič od elektrické zásuvky a v případě poškození kontaktujte prodejce.
- **Varování!** Neponořujte elektrické části spotřebiče do vody nebo jiných kapalin. Nikdy nadržte spotřebič pod tekoucí vodou.
- Pravidelně kontrolujte elektrické připojení, zda není poškozené. Pokud je elektrické připojení poškozené, musí být vyměněno servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo nebezpečí nebo zranění.

- Dbejte na to, aby se kabel nedostal do kontaktu s ostrými nebo horkými předměty z otevřeného ohně.
- Zajistěte, aby byl kabel (nebo prodlužovací kabel) umístěn tak, aby nepředstavoval nebezpečí zakopnutí.
- Při používání vždy sledujte spotřebič.
- **Varování!** Dokud jsou připojeny elektrické vodiče, je spotřebič připojen ke zdroji napájení.
- Nikdy nepřenášejte spotřebič za kabel.
- Nepoužívejte žádná další zařízení, která nejsou dodávána společně se spotřebičem.
- Spotřebič připojujte pouze do elektrické zásuvky s voltage a frekvence uvedené na štítku spotřebiče.
- Před odpojením elektrické přípojky vždy spotřebič vypněte.
- Nikdy nepoužívejte jiné příslušenství, než jaké doporučuje výrobce. Pokud tak neučiníte, může to představovat bezpečnostní riziko pro uživatele a poškodit spotřebič. Používejte pouze originální díly a příslušenství.
- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí.
- Tento spotřebič nesmí za žádných okolností používat děti.
- Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.
- Vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě, pokud jej necháváte bez dozoru nebo jej nepoužíváte, a před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Během používání nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru.

### Zvláštní bezpečnostní předpisy

- Spotřebič používejte pouze způsobem popsáním v této příručce.
- Tento spotřebič by měl obsluhovat vyškolený personál.
- **Pozor! Nebezpečí popálení!** Teplota topné plochy a dalších přístupných povrchů je během používání velmi vysoká. Dotkněte se pouze ovládacího panelu.
- **Pozor!** Tento spotřebič bude vyzařovat neionizující elektromagnetické záření.
- Na zadní straně spotřebiče je k dispozici konektor pro vyrovnání potenciálů, který umožňuje křížové propojení s jiným zařízením.
- Neumisťujte spotřebič do blízkosti předmětů, které mohou být ovlivněny televizorem s magnetickým polem, rádiem, bankovními a kreditními kartami.
- Neumisťujte spotřebič na topné předměty (plynové, elektrické, vařiče na dřevěné uhlí atd.) Chraňte zařízení před horkými povrchy a otevřeným ohněm. Vždy používejte spotřebič na rovném, stabilním, čistém, tepelně odolném a suchém povrchu.
- Ujistěte se, že spotřebič není umístěn v blízkosti vodní páry nebo mastných par. Ventilátor uvnitř spotřebiče bude tyto páry absorbovat, což způsobí hromadění tuku nebo vlhkosti ve spotřebiči, což může vést ke zkratu ve spotřebiči.
- Toto zařízení není určeno k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládní.
- Kovové předměty, jako jsou nože, vidličky, lžice a víčka, nepokládejte na topnou desku, protože se mohou zahřát.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!