



Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup Klávesnice WG. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.

Návod k použití:

1. Klávesnici připojte kabelem USB k počítači. Není nutné instalovat další software.
2. Jestli počítač automaticky nerozpoznal klávesnici, vytáhněte USB kabel a zapojte znovu.
3. V případě dalších problémů kontaktujte naše servisní středisko.
4. S klávesnicí neházejte ani nepouštějte na zem.
5. Výrobek čistěte suchým a vlhkým hadříkem.

Specifikace:

1. Provozní napětí - 5V ± 5%
2. Rozhraní - USB2.0
3. Provozní teplota - 0-40 °C
4. Frekvence - 6MHZ

Kombinace kláves FN:

FN + F1 = média
FN + F2 = VOL –
FN + F3 = VOL +
FN + F4 = Ztlumit
FN + F5 = Zastavit
FN + F6 = Předchozí
FN + F7 = Přehrát / Pozastavit
FN + F8 = Další
FN + F9 = E-mail
FN + F10 = Web / Domů
FN + F11 = Tento počítač
FN + F12 = Kalkulačka

Speciální funkce

1. Podpora 25 kláves bez konfliktu. („Q“, „A“, „Z“, „W“, „S“, „X“, „E“, „D“, „C“, „B“, „R“, „F“, „V“, „T“, „G“, „M“, MEZERNÍK „ „ ↓ DOLŮ „ „ ↑ NAHORU „ „ ← VLEVO „ „ → VPRAVO „ „ TAB „ „ ALT-L „ „ CTRL-L „ „ SHIFT-L “

2. Ovládání možností podsvícení:

Výchozí nastavení podsvícení je zapnuto. Stisknutím FN + přepnete na / pulsující / vypnutí / přepínání

3. Ovládání podsvícení jasu: FN + PGUP: jas +, FN + PGDN: jas-, Pět režimů nastavení jasu, výchozí nastavení je nejjasnější.

4. FN + W může přepnout WSAD a ↑ ↓ ← →,

5. Fn + Win_L pro uzamčení Win a .




Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vzhovány do domovních odpadů (směsných odpadů). Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí. Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

Winner group – WG, s.r.o. nebude odpovědná za jakékoliv osobní ztráty/hebo zranění, které mohly být způsobeny nesprávným používáním anebo nesprávným zacházením uživatele.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na naši technickou podporu: servis@winner-mobile.com



Szanowni Klienci,
Dziękujemy za zaufanie i zakup klawiatury WG. Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią produktu, zawiera ważne instrukcje dotyczące uruchomienia produktu i jego użytkowania.

Instrukcja uruchomienia:

1. Podłącz klawiaturę do komputera za pomocą kabla USB. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania.
2. Jeśli komputer nie wykryje klawiatury automatycznie, odłącz kabel USB i podłącz go ponownie.
3. W przypadku wystąpienia problemów skontaktuj się z naszym centrum serwisowym.
4. Ostrożnie obchodź się z klawiaturą; nie rzucaj jej, nie uderzaj w nią z dużą siłą ani nie upuszczaj na ziemię.
5. Czyścić produkt należy suchą szmatką.

Specyfikacja:

1. Napięcie robocze - 5 V ± 5%
2. Interfejs - USB2.0
3. Temperatura pracy - 0-40 °C
4. Częstotliwość - 6 MHz

Kombinacja klawiszy FN:

FN + F1 = media
FN + F2 = VOL –
FN + F3 = VOL +
FN + F4 = wyciszenie
FN + F5 = Stop
FN + F6 = poprzedni
FN + F7 = Odtwór / Pauza
FN + F8 = Następny
FN + F9 = e-mail
FN + F10 = Internet / Strona główna
FN + F11 = Mój komputer
FN + F12 = kalkulator

Cechy szczególne

1. Obsługa 25 klawiszy bezproblemowo. („Q“, „A“, „Z“, „W“, „S“, „X“, „E“, „D“, „C“, „B“, „R“, „F“, „V“, „T“, „G“, „M“, SPACJA „ „ ↓ DÓŁ „ „ ↑ W GÓRĘ „ „ ← LEWO „ „ → PRAWO „ „ TAB „ „ ALT-L „ „ CTRL-L „ „ SHIFT-L “

2. Sterowanie opcjami podświetlenia:
Ustawienia domyślne podświetlenia jest włączone. Naciśnij klawisz FN + , aby przełączyć się na / pulsowanie / wyłączenie / przełączanie

3. Regulacja jasności podświetlenia: FN + PGUP: jasność +, FN + PGDN: jasność-, Pięć trybów regulacji jasności, ustawienie domyślne jest najjaśniejsze.

4. FN + W może przełączać WSAD i ↑ ↓ ← →, 5. Fn + Win_L, aby zablokować Win .



Utylizacja

Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i wnosi wkład w ochronę środowiska.

Winner group – WG, s.r.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne osobiste szkody/obrażenia, które mogły zostać spowodowane przez niewłaściwe użycie lub niewłaściwe postępowanie z użytkownikiem.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z naszą pomocą techniczną servis@winner-mobile.com



Vážení zákazníci,
ďakujeme Vám za Vašu dôveru a za nákup Klávesnice WG. Tento návod k obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu výrobku do prevádzky a k jeho obsluhu.

Návod k použitiu:

1. Klávesnicu pripojte káblom USB k počítaču. Nie je nutné inštalovať ďalší software.
2. Ak počítač automaticky nerozpoznal klávesnicu, vytiahnite USB kábel a zapojte ho znova.
3. V prípade ďalších problémov kontaktujte naše servisné stredisko.
4. Klávesnicu nehádzte ani ju nepúšťajte na zem.
5. Výrobok čistite suchou a vlhkou handričkou.

Špecifikácia:

1. Prevádzkové napätie - 5V ± 5%
2. Rozhranie - USB2.0
3. Prevádzková teplota - 0-40 °C
4. Frekvencia - 6MHZ

Kombinácia kláves FN:

FN + F1 = média
FN + F2 = VOL –
FN + F3 = VOL +
FN + F4 = Stíšiť
FN + F5 = Zastaviť
FN + F6 = Predchádzajúce
FN + F7 = Prehrať / Pozastaviť
FN + F8 = Ďalšie
FN + F9 = E-mail
FN + F10 = Web / Domov
FN + F11 = Tento počítač
FN + F12 = Kalkulačka

Špeciálne funkcie

1. Podpora 25 klávesov bez konfliktu. („Q“, „A“, „Z“, „W“, „S“, „X“, „E“, „D“, „C“, „B“, „R“, „F“, „V“, „T“, „G“, „M“, MEDZERNÍK „ „ ↓ DOLE „ „ ↑ HORE „ „ ← VĽAVO „ „ → VPRAVO „ „ TAB „ „ ALT-L „ „ CTRL-L „ „ SHIFT-L “

2. Ovládanie možností podsvietenia:

Východzie nastavenie podsvietenia je zapnuté. Stlačením FN + prepnete na / pulzujúce / vypnutie / prepínanie

3. Ovládanie podsvietenia jasu: FN + PGUP: jas +, FN + PGDN: jas-, Päť režimov nastavenia jasu, východzie nastavenie je najjasnejšie.

4. FN + W môže prepnúť WSAD a ↑ ↓ ← →,

5. Fn + Win_L pre uzamknutie Win a .



Recyklácia:

Elektronické a elektrické produkty nesmú byť vhadzované do domových odpadov (zmesných odpadov). Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku primerane podľa platných zákonných ustanovení. Šetrite životné prostredie.

Winner group – WG, s.r.o. nebude zodpovedná za akékoľvek osobné straty/alebo zranenia, ktoré mohli byť spôsobené nesprávnym používaním alebo nesprávnym zachádzaním užívateľa.

V prípade akýchkoľvek dotazov sa obraťte na našu technickú podporu servis@winner-mobile.com

