

Obsah

Spojení

Přehrávání

Nastavení

Tipy

slepé střevo



marantz®

Sítový zvuk
Přijímač

NR1200

Návod k obsluze

Přední panel

Zobrazit

Zadní panel

1

Dálkový

Index



Obsah	Spojení	Přehrávání	Nastavení	Tipy	slepé střevo
Příslušenství	8		Připojení TV	33	
Vložení baterií	9		Připojení 1 : Televizor vybavený konektorem HDMI a kompatibilní s ARC (Audio Return Channel)	34	
Provozní dosah jednotky dálkového ovládání	9		Připojení 2 : Televizor vybavený konektorem HDMI a nekompatibilní s ARC (Audio Return Channel)	35	
Funkce	10		Připojení přehrávacího zařízení	36	
Vysoce kvalitní zvuk	10		Připojení set-top boxu (satelitní tuner/kabelová televize)	37	
Vysoký výkon	10		Připojení DVD přehrávače nebo Blu-ray přehrávače	38	
Snadná obsluha	14		Připojení gramofonu	39	
Názvy dílů a funkce	15		Připojení paměťového zařízení USB k portu USB	40	
Přední panel	15		Připojení DAB/FM antény	41	
Zobrazit	18		Připojení k domácí síti (LAN)	42	
Zadní panel	19		Kabelová LAN	42	
Jednotka dálkového ovládání	22		Bezdrátové připojení k internetu	43	
			Připojení externího ovládacího zařízení	44	
			Konektory DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ	44	
			Připojení napájecího kabelu	45	
Spojení					
Instalace reproduktorů	26				
Připojení reproduktorů	27				
Před připojením reproduktorů	27				
Připojení 2.1kanálových reproduktorů	29				
Druhý pár reproduktorů	30				
Bi-wiring připojení	31				



Přehrávání

Základní operace	47
Zapnutí napájení	47
Výběr vstupního zdroje	47
Nastavení hlasitosti	48
Dočasné vypnutí zvuku (ztlumení)	48
Přehrávání z přehrávače DVD/Blu-ray Disc přehrávače	48
Přehrávání z paměťového zařízení USB	49
Přehrávání souborů uložených na paměťových zařízeních USB	50
Poslech hudby na zařízení Bluetooth	53
Přehrávání hudby ze zařízení Bluetooth	54
Spárování s jinými zařízeními Bluetooth	55
Opětovné připojení k této jednotce ze zařízení Bluetooth	56

Poslech vysílání FM/DAB	57
Poslech vysílání FM	58
Ladění zadáním frekvence (Přímé ladění)	60
Vyhledávání RDS	60
Vyhledávání PTY	61
Vyhledávání TP	62
Rádiový text	62
Změna režimu ladění (Tune Mode)	63
Automatické naladění stanic a jejich přednastavení (Auto přednastavení)	63
Poslech vysílání DAB	64
Automatické vyhledávání stanic vysílání DAB (Auto Scan)	65
Kontrola intenzity příjmu stanic (Tuning Aid)	66
Nastavení pořadí vysílací stanice (Station Order)	66
Komprese dynamického rozsahu (DRC)	67
Resetování nastavení DAB (DAB Initialize)	67
Kontrola aktuální verze DAB (verze DAB)	68
Předvolba aktuální vysílací stanice FM/DAB (Paměť předvoleb)	69
Poslech přednastavených stanic	70
Zadejte název pro předvolenou vysílací stanici (Název předvolby)	70
Přeskakování přednastavených stanic (Preset Skip)	71
Zrušení přeskočení předvoleb	72



Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!