



VIVAX

Made for you

MC-600

CZ

Návod k použití

Záruční list / Servisní místa



MC-600

CD/Rádio/Bluetooth/MP3 Micro Audio Systém



Charakteristiky:

1. 2x 5W RMS Audio výkon zesilovače
2. Dřevěné reproduktory
3. Vysoce kvalitní a čistý zvuk s dynamickými hlubokými tóny
3. Bluetooth pro bezdrátové připojení k jakémukoliv externímu zařízení jako je smartphone, notebook, iPhone nebo iPad
4. Rychlé a bezpečné párování
5. 10 metrů bezdrátový dosah
6. USB konektor pro připojení externí paměti s MP3 audio nahrávkami
7. PLL FM Rádio
8. "AUX Line-In" funkce vhodná pro připojení k PC, MID, TV a jiným audio zařízením
9. CD/MP3 Reproduktor
10. Dálkový ovladač

Příslušenství ke spotřebiči:

1. Spotřebič s dvěma odnímatelnými zvukovými reproduktory
2. Dálkový ovladač
3. Baterie 2x AAA
4. Drátová FM anténa
5. Návod k obsluze se Záručním listem

Funkce automatického vypnutí (ERP2 požadavek)

Tento spotřebič vyhovuje požadavkům na ecodesign definovaných směrnici podle úrovně 2 nařízení (EC) č. 1275/2008, které je zahrnuto v nařízení 2009/125/EC.

Pokud spotřebič nepřehrává obsah déle než 15 min v režimu CD / AUX / USB, spotřebič se automaticky přepne do pohotovostního režimu (Standby).



Blesk se symbolem hrotu šípů uvnitř rovnostranného trojúhelníku varuje uživatele před přítomností nebezpečného napětí, které není izolované uvnitř výrobku a může být dostatečně silné, aby představovalo riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.



Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů k použití a údržbě v dokumentu, který je přiložen v balení.



POZOR



**RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU!
NEOTVÍREJTE**

Neotvírejte zadní kryt. Uživateli není v žádné situaci dovoleno cokoliv opravovat uvnitř spotřebiče. Pouze kvalifikovaný technik z výroby je oprávněn k opravě.



Hlavní zástrčka se používá jako odpojovací zařízení a toto zařízení musí zůstat připraveno k použití.



Nesprávná výměna baterie včetně výměny podobného či stejného typu může vést k ohrožení. Nevystavujte baterii teple od slunce, ohně či něčeho podobného.



Zařízení by nemělo být vystaveno pokapání či postříkání a nesmí být umístěno pod předměty, které jsou naplněny vodou.

Prosím, přečtěte si následující pokyny k zabezpečení Vašeho spotřebiče a uschovejte je pro budoucí potřebu. Vždy věnujte pozornost všem upozorněním a dodržujte všechny pokyny vyznačené na vašem přístroji.

Děti si nejsou vždy vědomy možného nebezpečí.

Spolknutí baterie může skončit smrtí. Uchovávejte baterie mimo dosah malých dětí.

Pokud dojde ke spolknutí baterie, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Obal spotřebiče a ochranné sáčky uložte mimo dosah dětí. Existuje nebezpečí udušení.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!