

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-F711B

Czech. 01/2022. Rev.1.1

www.samsung.com

Obsah

Úvodní informace

- 4 Klíčové funkce
- 5 Rozvržení a funkce zařízení
- 11 Nabíjení baterie
- 16 Nano SIM karta a eSIM
- 17 Zapínání a vypínání zařízení
- 18 Výchozí nastavení
- 19 Účet Samsung
- 20 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 22 Popis obrazovky
- 33 Oznamovací panel
- 35 Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
- 36 Zadávání textu

Aplikace a funkce

- 38 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 39 Telefon
- 41 Kontakty
- 43 Zprávy
- 45 Internet
- 46 Fotoaparát
- 64 Galerie
- 68 Zóna AR
- 74 Bixby

- 76 Bixby Vision
- 77 Bixby Routines
- 79 Více oken
- 82 Samsung Health
- 83 Samsung Notes
- 84 Samsung Members
- 84 Samsung Kids
- 85 Samsung Global Goals
- 85 Samsung TV Plus
- 85 Galaxy Shop
- 85 Galaxy Wearable
- 86 Kalendář
- 86 Reminder
- 87 Záznamník
- 89 Moje soubory
- 89 Hodiny
- 89 Kalkulačka
- 90 Game Launcher
- 91 Game Booster
- 92 SmartThings
- 92 Sdílení obsahu
- 93 Music Share
- 94 Smart View
- 95 Odkaz na Windows
- 96 Aplikace Google

Nastavení

- 97 Úvod
- 97 Účet Samsung account
- 97 Připojení
 - 99 Wi-Fi
 - 100 Bluetooth
 - 101 NFC a bezkontaktní platby
 - 103 Spořič dat
 - 103 Aplikace jen s mobilními daty
 - 103 Mobilní hotspot
 - 104 Další nastavení připojení
- 105 Zvuky a vibrace
 - 106 Kvalita zvuku a efekty
 - 106 Samostatný zvuk aplikace
- 107 Oznámení
- 107 Displej
 - 108 Plynulost pohybu
 - 109 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
- 110 Pozadí a styl
- 110 Motivy
- 110 Domovská obrazovka
- 111 Zamknout displej
 - 112 Smart Lock
 - 112 Always On Display
- 113 Vnější obrazovka
- 113 Biometrika a zabezpečení
 - 114 Rozpoznání obličeje
 - 116 Rozpoznání otisků prstu
 - 118 Samsung Pass
 - 121 Zabezpečená složka
 - 124 Zabezpečené Wi-Fi
- 125 Soukromí
- 125 Umístění

- 126 Účty a zálohování
 - 126 Samsung Cloud
- 127 Google
- 127 Rozšířené funkce
 - 129 Pohyby a gesta
 - 130 Dual Messenger
- 131 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
- 131 Péče o baterii a zařízení
 - 131 Optimalizace zařízení
 - 132 Baterie
 - 132 Úložiště
 - 133 Paměť
 - 133 Ochrana zařízení
- 133 Aplikace
- 133 Obecná správa
- 134 Usnadnění
- 135 Aktualizace softwaru
- 135 O telefonu

Upozornění ohledně používání

- 136 Opatření pro používání zařízení
- 138 Poznámky k obsahu balení a příslušenství
- 139 Zachování voděodolnosti
- 140 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení

Dodatek

- 143 Usnadnění
- 157 Řešení problémů
- 162 Vyjmutí baterie

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!