

Návod k obsluze

Plynový závěsný kotel

Ceraclass



ZS 12/18/24-2 DH KE/AE 23
ZW 18/24-2 DH KE/AE 23

ZS 12/18/24-2 DH KE/AE 31
ZW 18/24-2 DH KE/AE 31

Seznam

1	Bezpečnostní pokyny / Použité symboly	3
1.1	Bezpečnostní pokyny	3
1.2	Použité symboly	5

2	Údaje o kotli	6
----------	----------------------	----------

3	Uvedení do provozu	7
3.1	Před uvedením do provozu	7
3.2	Zapnutí/vypnutí kotle	8
3.3	Zapnutí vytápění	8
3.4	Ovládání topného systému pomocí pokojového termostatu	9
3.5	Nastavení teploty teplé vody v zásobníku (ZS... modely)	9
3.6	Teplota teplé vody a její průtok (ZW... modely)	10
3.7	Letní provoz (pouze příprava teplé vody)	10
3.8	Protizámrazová ochrana	10
3.9	Ochrana čerpadla proti zablokování	10
3.10	Diagnostika poruch	10

4	Důležitá upozornění	11
4.1	Poruchy	11
4.2	Funkční kontrola	11
4.3	Čištění předního pláště	11
4.4	Úspora energie	11

5	Údaje o kotli	13
----------	----------------------	-----------

6	Stručný návod k obsluze	14
----------	--------------------------------	-----------

1 Bezpečnostní pokyny / Použité symboly

1.1 Bezpečnostní pokyny

Při zápachu plynu:

- ▶ Uzavřít plynový kohout.
- ▶ Otevřít okna.
- ▶ Nemanipulovat s elektrickými spínači.
- ▶ Uhasit otevřené ohně.
- ▶ Odjinud okamžitě zavolat servisní firmu nebo plynářenskou pohotovostní službu.

Při zápachu spalin:

- ▶ Vypnout kotel.
- ▶ Otevřít okna a dveře.
- ▶ Informovat servisní firmu.

Instalace, přestavba

- ▶ Údržbu kotle svěřit pouze autorizované odborné firmě (viz. smlouva o údržbě).
- ▶ Nepozměňovat díly vedení spalin.
- ▶ Při provozu závislém na vzduchu z místnosti: neuzavírat a nezmenšovat větrací otvory ve dveřích, oknech a zdech. Při vestavbě spárotěsných oken musí zůstat zajištěn přísun vzduchu pro spalování.

Údržba

- ▶ Doporučení pro zákazníka: uzavřít smlouvu o údržbě s autorizovaným odborným servisem. Ročně nechat provést údržbu topného zařízení a jednou za rok až dva roky, v závislosti na místní kvalitě vody, údržbu zásobníku.
- ▶ Provozovatel kotle je zodpovědný za bezpečnost a vliv kotle na životní prostředí.
- ▶ Používat pouze originální náhradní díly!

Výbušné a snadno vznětlivé materiály

- ▶ V blízkosti kotle neskladujte a nepoužívejte žádné výbušné a snadno vznětlivé materiály, resp. hořlavé a těkavé látky (papír, ředidla, barvy atd.).

Vzduch pro spalování/vzduch místnosti

- ▶ K zábraně koroze musí být vzduch pro spalování/ vzduch v místnosti/prostý agresivních látek (jako např. halogenových uhlovodíků, které obsahují chlorové nebo fluorové sloučeniny). Tím se zabrání korozi.

Instruktaž zákazníka

- ▶ Informovat zákazníka o způsobu činnosti kotle a proškolení ho v obsluze.
- ▶ Upozornit zákazníka, že nesmí provádět žádné změny nebo opravy.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!