

INSTALACE

Aby se předešlo nesprávné funkci či poškození reproduktoru či jiného zařízení, před jakýmkoli připojením vždy stáhněte hlasitost a vypněte napájení na všech zařízeních.

(A) Připojení reproduktorů k subwooferu

Pro poskytnutých pět sad drátů: používejte barevně kódovanou zástrčku RCA k připojení odpovídající konektoru RCA na zadní straně subwooferu a reproduktorů, jak je to vysvětleno níže.

1. *FR* reproduktor připojte ke konektoru *FR* RCA subwooferu.
2. *FL* reproduktor připojte ke konektoru *FL* RCA subwooferu.
3. *SR* reproduktor připojte ke konektoru *SR* RCA subwooferu.
4. *SL* reproduktor připojte ke konektoru *SL* RCA subwooferu.
5. *CEN* reproduktor připojte ke konektoru *CEN* RCA subwooferu.

(B) Připojení subwooferu k externím zvukovým zdrojům

Pro zvukovou kartu 5.1CH s konektorem 3 x 3,5mm: Podle barev vložte kabel 3,5mm-na-3,5 mm (zelený oranžový, černý) do konektoru 5.1CH subwooferu a pak je připojte ke zvukové kartě počítače s použitím pravidel pro kanály 5.1.

Pro TV/DVD/VCD/domácího audia/herní konzole s dvěma konektory RCA

3,5 mm stereo zástrčku kabelu 3,5mm kabelu AUX připojte k zadní straně subwooferu a pak připojte červeno/bílou zásuvku RCA do dvou RCA zásuvek TV/DVD/VCD/Domácího audia/herních konzolí.

Pro PC/MP3/CD či jiná stereo zařízení s 3,5 mm konektorem:

3,5mm zástrčku připojte do konektoru LINE-IN na panelu subwooferu a 3,5mm zástrčku připojte ke zvukovým zařízením, která používají standardní 3,5mm zásuvku, jako jsou například desktopy, notebooky, přehrávače CD či MP3 apod.

Po provedení výše uvedených kroků A a B můžete zapnout spínač na zadní straně subwooferu a pak si zvolit zdroj AUX či 5.1CH.

✧ **Kontrolní funkce na předním panelu**

1. **STANDBY:** Zapne a vypne systém reproduktoru
2. **INPUT (VSTUP):** Zvolte jiný zadávací zdroj od 5.1CH/AUX
3. **VOL+/-:** Úprava hlasitosti reproduktoru
4. **BASS+/-:** Upraví intenzitu hlubokých tónů
5. **SLUCHÁTKA:** Přijímá 3,5mm stereo mini konektor ke sluchátkům
6. **LINE-IN:** Přijímá 3,5mm stereo mini zástrčku z MP3 či jiných zvukových zařízení

✧ **Funkce dálkového ovladače**

1. **STANDBY:** Zapne a vypne systém reproduktoru
2. **INPUT (VSTUP):** Zvolte jiný zadávací zdroj od 5.1CH/AUX
3. **VOL+/-:** Úprava hlasitosti reproduktoru
4. **BASS+/-:** Upraví intenzitu hlubokých tónů
5. **TLUMENÍ:** Dočasně vypne zvuk

Varování:

1. **Napájecí kabel nezapojte, dokud není provedeno celkové propojení všemi potřebnými kabelem.**
2. **Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.**
3. **Reproduktory nevystavujte vlhkosti, ani kapající vodě a ujistěte se, že na nich nejsou umístěny žádné předměty s tekutinou, jako např. vázy.**