

# Uživatelský manuál

43PUS7506  
50PUS7506  
55PUS7506  
65PUS7506

**PHILIPS**

# Obsah

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 Získat podporu</b>   | <b>4</b>  |
| 1.1 Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor  | 4         |
| 1.2 Návod k televizi a uživatelská příručka   | 4         |
| 1.3 Péče o zákazníky / Opravy   | 4         |
| <b>2 Software</b>   | <b>5</b>  |
| 2.1 Aktualizace softwaru  | 5         |
| 2.2 Verze softwaru  | 5         |
| 2.3 Automatické aktualizace softwaru  | 5         |
| 2.4 Zobrazit historii aktualizací softwaru  | 5         |
| <b>3 Rychlý průvodce</b>  | <b>7</b>  |
| 3.1 Dálkový ovladač   | 7         |
| 3.2 Infračervený snímač   | 9         |
| 3.3 Joystick – Místní ovládání  | 9         |
| <b>4 Instalace</b>  | <b>11</b> |
| 4.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny   | 11        |
| 4.2 Umístění televize   | 11        |
| 4.3 Zapnutí televizoru  | 11        |
| <b>5 Připojení</b>  | <b>13</b> |
| 5.1 Průvodce možnostmi připojení  | 13        |
| 5.2 Anténa  | 13        |
| 5.3 Satelitní   | 13        |
| 5.4 Video zařízení  | 13        |
| 5.5 Zvukové zařízení  | 13        |
| 5.6 Mobilní zařízení  | 14        |
| 5.7 Další zařízení  | 15        |
| <b>6 Přepínání zdroje</b>   | <b>18</b> |
| 6.1 Seznam zdrojů   | 18        |
| 6.2 Přejmenování zařízení   | 18        |
| <b>7 Kanály</b>   | <b>19</b> |
| 7.1 Informace o kanálech a přepínání kanálů   | 19        |
| 7.2 Instalace kanálu  | 19        |
| 7.3 Seznam kanálů   | 24        |
| 7.4 Oblíbené kanály   | 26        |
| 7.5 Teletext  | 26        |
| <b>8 Televizní průvodce</b>   | <b>28</b> |
| 8.1 Co potřebujete  | 28        |
| 8.2 Používání TV průvodce   | 28        |
| <b>9 Služba Freeview Play (dostupná pouze pro modely z Velké Británie)</b>                    | <b>29</b> |
| 9.1 Informace o službě Freeview Play  | 29        |
| 9.2 Používání služby Freeview Play  | 29        |
| <b>10 Video, fotografie a hudba</b>   | <b>30</b> |
| 10.1 Z připojení USB  | 30        |
| 10.2 Z počítače nebo zařízení NAS   | 30        |
| 10.3 Fotografie   | 30        |
| 10.4 Video  | 31        |
| 10.5 Hudba  | 31        |
| <b>11 Otevření Nabídek nastavení televizoru</b>   | <b>33</b> |
| 11.1 Přehled Domovské nabídky   | 33        |
| 11.2 Částá nastavení a Všechna nastavení  | 33        |
| 11.3 Všechna nastavení  | 33        |
| <b>12 Bezdrátové a kabelové sítě</b>  | <b>45</b> |
| 12.1 Domácí síť   | 45        |
| 12.2 Připojit do sítě   | 45        |
| 12.3 Nastavení bezdrátového připojení a sítě  | 45        |
| <b>13 Smart TV</b>  | <b>47</b> |
| 13.1 Nastavení Smart TV   | 47        |
| 13.2 Úvodní stránka služby Smart TV   | 47        |
| 13.3 App Gallery  | 47        |
| 13.4 Video on Demand  | 47        |
| <b>14 Netflix</b>   | <b>48</b> |
| <b>15 Rakuten TV</b>  | <b>49</b> |
| <b>16 Aplikace Amazon Prime Video</b>   | <b>50</b> |
| <b>17 YouTube</b>   | <b>51</b> |
| <b>18 Alexa</b>   | <b>52</b> |
| 18.1 O službě Alexa   | 52        |
| 18.2 Použití služby Alexa   | 52        |
| <b>19 Asistent Google</b>   | <b>53</b> |
| <b>20 Ochrana životního prostředí</b>   | <b>54</b> |
| 20.1 Energetický štítek EU  | 54        |
| 20.2 Likvidace produktu   | 54        |
| 20.3 Prohlášení o shodě pro Velkou Británii   | 54        |
| <b>21 Vlastnosti</b>  | <b>55</b> |
| 21.1 Spotřeba   | 55        |
| 21.2 Příjem   | 55        |
| 21.3 Rozlišení displeje   | 55        |
| 21.4 Podporované rozlišení vstupu – video   | 55        |
| 21.5 Podporované rozlišení vstupu – počítač   | 55        |
| 21.6 Zvuk   | 56        |
| 21.7 Multimedia   | 56        |
| 21.8 Možnosti připojení   | 56        |
| <b>22 Odstraňování problémů</b>   | <b>57</b> |
| 22.1 Tipy   | 57        |
| 22.2 Zapnutí  | 57        |
| 22.3 Dálkový ovladač  | 57        |
| 22.4 Kanály   | 57        |
| 22.5 Satelitní  | 58        |
| 22.6 Obraz  | 58        |
| 22.7 Zvuk   | 59        |
| 22.8 HDMI – UHD   | 60        |
| 22.9 USB  | 60        |
| 22.10 Síť Wi-Fi a Internet  | 60        |
| 22.11 Nesprávný jazyk nabídky   | 61        |
| <b>23 Bezpečnost a péče</b>   | <b>62</b> |
| 23.1 Bezpečnost   | 62        |
| 23.2 Péče o obrazovku   | 63        |
| <b>24 Podmínky používání</b>  | <b>64</b> |
| <b>25 Autorská práva</b>  | <b>65</b> |
| 25.1 Rozhraní HDMI  | 65        |
| 25.2 Dolby Audio  | 65        |
| 25.3 Dolby Vision a Dolby Atmos   | 65        |
| 25.4 DTS-HD   | 65        |
| 25.5 Wi-Fi Alliance   | 65        |
| 25.6 Jiné ochranné známky   | 65        |
| <b>26 Otev.zdroj.kód</b>  | <b>66</b> |
| 26.1 Software s otevřeným zdrojovým kódem   | 66        |
| 26.2 Licence open source  | 66        |
| <b>27 Právní omezení ohledně využívání služeb a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami</b> |           |



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!