

Uživatelská příručka

CAMILEO **P10**

Úvod

Vítejte a děkujeme, že jste si vybrali produkt TOSHIBA.

Pro vaše pohodlí je tento produkt TOSHIBA vybaven dvěma příručkami:

- a) příručka Rychlý start a
- b) tato obsáhlá Uživatelská příručka ve formátu PDF na přiloženém CD.

Obsah

Část 1	Seznámení s kamkordérem	4
	Přehled	4
	Kontrola dodaných součástí	4
	Bezpečnostní pokyny.....	5
	Požadavky na systém	5
	Pohled zepředu a boční pohled	6
	Pohled zezadu.....	6
 Část 2	 Začínáme	 7
	Vložení baterie	7
	Vložení a vyjmutí SD karty (volitelné).....	7
	Zapnutí kamkordéru a zahájení práce	8
	Vypnutí kamkordéru	8
 Část 3	 Režim záznamu.....	 9
	Funkce tlačítek.....	9
	Informace na LCD monitoru	10
	Nahrávání videa	11
	Pořizování fotografií.....	12
	Pořizování blízkých snímků.....	12
	Používání digitálního zoomu	12
	Možnosti pro nabídku záznamu	13
	Operace pro režim záznamu	13
	Nastavení nabídky režimu videa	14
	Nastavení nabídky režimu fotografií.....	15
	Nastavení nabídky efektů	17

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!