

TO 2066 Minitrouba

Návod k obsluze

Milá zákaznice, milý zákazník,

před prvním použitím výrobku si, prosím, pozorně přečtete tento návod a uchovejte si jej pro případ pozdější potřeby. Tento výrobek směji používat pouze osoby seznámené s bezpečnostními pokyny pro jeho používání.

Připojení k elektrické síti

Výrobek připojujte pouze do chráněné zásuvky, zapojené v souladu s bezpečnostními předpisy. Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na výrobním štítku. Výrobek odpovídá směrnicím, závazným pro označení CE.


Popis

1. Regulátor teploty
2. 6-stupňový spínač
3. Časovač
4. Rukojeť na pekáč a plech
5. Stožan na pečení
6. Pečicí plech
7. Záznamová strana disku
8. Záznamové úložisko
9. Zásobník na drobky
10. Rukojeť rotisserie
11. Rotisserie s montážními držáky
12. Kámen na pizzu
13. Připojovací kabel se zástrčkou
14. Dveře s klikou

bez obrázku:

15. tři topné články dole a čtyři nahoře (Vnitřní)
16. Světlo v pečicí místnosti (uvnitř)

Bezpečnostní pokyny

-  **Pozor!** Tento symbol znamená, že během provozu výrobku mohou jeho dotykové plochy dosahovat velmi vysokých teplot. Hrozí proto nebezpečí popálení!
- Aby byly dodrženy bezpečnostní předpisy a nedošlo k žádnému ohrožení, opravy výrobku včetně připojovacího kabelu se zástrčkou musí provádět náš zákaznický servis. Pokud výrobek vyžaduje opravu, kontaktujte telefonicky nebo emailem náš zákaznický servis (viz níže v návodu).
- Před každým čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte výrobek vychladnout.
- Z důvodu elektrické bezpečnosti nesmí být výrobek ponořený do tekutiny, ani s ní přijít jakkoliv do styku.
- Po použití musí být výrobek vyčištěn. Podrobnější pokyny k čištění naleznete v kapitole „Čištění a údržba“.
- Tento výrobek není určený k provozu pomocí externího časového spínače nebo systému dálkového ovládání.
- Tento výrobek je určen k používání v domácnostech nebo v jim podobných místech, jako například:
 - v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a podobných pracovních prostorech,
 - v zemědělských provozech,
 - zákaznicky v hotelech, motelech a dalších typických ubytovacích zařízeních,
 - v penzionech typu nocleh se snídaní.
- Výrobek smí být používán dětmi staršími 8 let, stejně jako osobami se sníženými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí za předpokladu, že jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o bezpečném používání tohoto výrobku, čemuž dostatečně porozuměly.
- Děti si s výrobkem nesmějí hrát. Děti nesmějí provádět čištění ani údržbu výrobku. Možné je to pouze v případě, že jsou starší 8 let a pod dohledem.
- Děti mladší 8 let se musí držet v bezpečné vzdálenosti od výrobku a jeho připojení do elektrické sítě.
- Obalový materiál neponěchávejte v dosahu dětí. Hrozí mimo jiné nebezpečí udušení!
- Před použitím zkontrolujte celý výrobek včetně připojovacího kabelu se zástrčkou a případného příslušenství, zda neobsahuje vady, které by mohly ovlivnit bezpečnost jeho používání. Pokud výrobek například spadl na zem nebo byl odpojený ze sítě taháním za připojovací kabel, zvnějšku nemusí být zřejmé žádné viditelné poškození. V případě vad výrobek nezaprovazněte.
- Nedotýkejte se vnějších topných článků!
- Záchytný plech se při každém použití musí nacházet pod topnými články!
- Oleje a tuky se mohou snadno vznítit. Proto dávejte pozor, aby nekapaly na horké části výrobku (např. z přeplněného pečicího plechu).
- Pečicí plech musí být pokaždé položený na pečicí rošt.
- Při používání a čištění pečicího plechu nesmí být používány žádné ostré nebo drhající předměty.
- Výrobek používejte pouze pod dozorem.
- Výrobek neumísťujte do venkovního prostředí.
- Musí být zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu. Proto nesmí být na výrobek umístěny žádné předměty a od jeho stěn musí být zachovány následující mezery:

Po stranách:	12 cm
Vzadu:	12 cm
Nahore:	30 cm
- Výrobek nesmí být vestavěný do skříně. Instalace výrobku rovněž není povolena přímo pod polici či skříně.

SEVERIN



- Nastavitelné nožičky výrobku nesmí být odstraněny.
- Výrobek nepoužívejte v blízkosti nebo pod závěsy, závěsnými skříněmi nebo jinými hořlavými materiály.
- Výrobek umístěte na teplovzdorný a proti stříkání odolný podklad. Neumísťujte ho na horké povrchy (např. varné desky apod.) nebo do blízkosti otevřeného ohně.
- Připojovací kabel se nesmí dotýkat horkých částí výrobku.
- Připojovací kabel nenechávejte viset volně dolů.
- Výrobek vypněte a zástrčku vytáhněte: po každém použití, při poruchách během provozu, před každým čištěním výrobku.
- Připojovací kabel nevytahujte ze zásuvky taháním za kabel. Vytáhněte ho uchopením za zástrčku.
- Pokud je výrobek špatně obsluhován, nebo je používán k jiným než k tomu určeným účelům, nepřebírá výrobce odpovědnost za případně vzniklé škody.

Knoflík pro nastavení teploty

Pomocí knoflíku pro nastavení teploty lze nastavit požadovanou teplotu.

6polohový knoflík pro nastavení ohřevu



Horní ohřev



Horní a spodní ohřev



Konvekce horkého vzduchu a horní ohřev



Konvekce horkého vzduchu a horní a dolní ohřev



Rotační jehla / horní ohřev



Rotační jehla / horní ohřev a konvekce

Knoflík pro nastavení času (časovač)

- Pomocí knoflíku pro nastavení času lze nastavit požadovaný čas provozu (max. 120 minut).
- Jestliže chcete nastavit konkrétní čas, otáčejte knoflíkem ve směru hodinových ručiček až na požadovaný čas.
- Pro nastavení časů kratších než 20 minut nejprve otočte knoflíkem na nějaký delší čas a poté otáčejte pomalu zpět na požadovaný čas. Po uplynutí nastaveného času zazní zvukový signál a topné články se vypnou.

Světelná kontrolka Světelná kontrolka svítí po celou dobu, kdy je výrobek zapnutý. Kontrolka zhasne, jakmile uběhne nastavený čas, nebo jakmile otočíte knoflíkem pro nastavení času do polohy OFF.

Před prvním použitím Výrobek vyčistěte (viz „Čištění a údržba“) a případně také důkladně odstraňte veškeré nálepky, zbytky obalových materiálů a jiné vložené prvky. Před prvním použitím zavřenou mini troubu ohřívejte po dobu cca 10 minut na Horní a dolní ohřev. Při tomto ohřívání může vznikat lehký zápach, který však po krátké době odezní. Proto otevřete okna a případně také balkónové dveře a zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu.

termostat

Pomocí ovládacího knoflíku možnost vybrat požadovanou teplotu (100 - 230 °C)

Obsluha

- Před každým uvedením do provozu zkontrolujte, že se pod spodními topnými články nachází záchytný plech!
- Zavřete dveře pečicího prostoru mini trouby, zapněte Horní a dolní ohřev a po dobu několika minut pečicí prostor ohřívejte. Zároveň otočte knoflík pro nastavení teploty na požadovanou teplotu a knoflík pro nastavení času na požadovanou dobu ohřevu.
- Položte pokrm na pečicí rošt. Jestliže chcete připravit tučnější nebo vlhčí pokrmy, použijte pečicí plech, aby tuk ani tekutiny nespapávaly přímo do výrobku. Zavřete dveře, otočte knoflík pro nastavení teploty na požadovanou teplotu a knoflík pro nastavení času na požadovaný čas přípravy pokrmu.
- Jestliže chcete zapékat, můžete přepínat mezi polohami Horní ohřev a Horní a dolní ohřev.
- Polohy na knoflíku pro nastavení ohřevu můžete měnit také v průběhu přípravy pokrmu.
- Po uplynutí nastaveného času přípravy pokrmu se topné články díky časovači automaticky vypnou.
- Pokud chcete výrobek vypnout předčasně, otočte knoflík pro nastavení času do polohy OFF
- Pro otevírání horkých dveří vnitřního prostoru mini trouby používejte pouze madlo dveří. Stejně tak pro vyjmutí pečicího plechu a pečicího roštu použijte vhodné chňapky. Horký pečicí plech a pečicí rošt pokládejte pouze na teplovzdorný podklad.
- Po dokončení přípravy pokrmu vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Grilovací jehla

• Při přípravě jídla na rožni, buďte opatrní a nedotýkejte se topných prvků. Dávejte pozor, abyste jídlo navlékli přesně ve středu. Tímto způsobem bude bezpečnější, že jídlo se nebude dotýkat vnitřních stěn trouby nebo topných článků.

• Vyčnívající části (například kuřecí křídla) zafixujte párátky nebo kuchyňskou nití.

• Jak vložit a vyjmout otočný rožň:

• Umístěte již naložený špíz jídla na rukojeti. Ujistěte se, že je rožň je ve výklencích dobře podepřeno na rukojeti.

• Posuňte špíz na stranu spojky motoru, (viz obrázek II).

• Vložte pevnou podporu na háček upevnění na opačné straně (viz obrázek I).

• Chcete-li odebrat rotační špíz, postupujte podle stejných pokynů v opačném pořadí.

Doba přípravy pokrmů

Uváděná doba přípravy pokrmů je pouze orientační, protože každý druh pokrmu vyžaduje specifický čas. Dodržujte proto také informace, uváděné výrobcem daného pokrmu.

Pokrm	Teplota/ Typ ohřevu	Doba přípravy pokrmu
Pizza (hluboce zmrazená)	220 °C	10–12 minut
Toast Hawai	220 °C 	14-16 minut
Bageta (hluboce zmrazená)	200 °C 	14-15 minut

Čištění a údržba

- Před každým čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte výrobek vychladnout.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!