

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY
PRO SVISLOU MONTÁŽ

OKHE 80,100,125,160 - SMART



Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou
tel: +420 / 326 370 990
fax: +420 / 326 370 980
e-mail: prodej@dzd.cz

 **DRAŽICE**
ČLEN SKUPINY **NIBE**

OBSAH

1	TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU.....	5
1.1	POPIS FUNKCE	5
1.2	SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE.....	6
1.2.1	SPOTŘEBA TEPLÉ VODY	6
1.2.2	ÚSPORY ELEKTRICKÉ ENERGIE	6
1.2.3	POHOTOVOSTNÍ SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE.....	6
1.3	KONSTRUKCE A ZÁKLADNÍ ROZMĚRY OHŘÍVAČE	8
1.3.1	POPIS ZÁKLADNÍCH ČÁSTÍ OHŘÍVAČE.....	8
1.3.2	ROZMĚRY OHŘÍVAČŮ.....	9
2	PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ INFORMACE.....	10
2.1	PROVOZNÍ PODMÍNKY.....	10
2.2	MONTÁŽ NA ZEĎ	10
2.3	VODOVODNÍ INSTALACE.....	11
2.4	ELEKTRICKÁ INSTALACE	12
2.4.1	ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ELEKTRICKOU INSTALACI	12
2.4.2	SCHÉMA ZAPOJENÍ ELEKTRONICKÉHO TERMOSTATU.....	13
2.5	PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU	13
2.6	UVEDENÍ MIMO PROVOZ, VYPRÁZDNĚNÍ	14
2.7	KONTROLA, ÚDRŽBA, PÉČE O ZAŘÍZENÍ	15
3	OBSLUHA TERMOSTATU.....	16
3.1	REŽIMY PROVOZU A JEJICH SYMBOLY.....	16
3.1.1	REŽIM SMART	17
3.1.2	REŽIM SMART HDO.....	17
3.1.3	REŽIM MANUAL.....	17
3.1.4	REŽIM MANUAL HDO	17
3.1.5	OPTIMUM V REŽIMU MANUAL A MANUAL HDO	18
3.1.6	REŽIM PROG	18
3.1.7	REŽIM ANTI-FREEZ.....	18
3.2	OVLÁDÁNÍ TERMOSTATU	18
3.2.1	LED DISPLEJ.....	18
3.3	POPIS REŽIMŮ.....	19
3.4	REŽIMY ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI	19
3.5	NASTAVENÍ HDO (HROMADNÉHO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ).....	20

3.6	POPIS OVLÁDÁNÍ	22
3.6.1	ZMĚNA REŽIMŮ OVLADAČEM	22
3.6.2	ZÁKLADNÍ ZOBRAZENÍ	22
3.6.3	NASTAVENÍ TEPLoty	22
3.6.4	NASTAVENÍ ČASU.....	22
3.6.5	PORUCHOVÝ STAV	23
4	SOFTWARE PRO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ	24
4.1.1	ZÁKLADNÍ ROZVRŽENÍ	24
4.1.2	OBRAZOVKA SPÁROVÁNÍ.....	25
4.1.3	ROZCESTNÍK PŘI PRVNÍM SPUŠTĚNÍ.....	25
4.1.4	SEKCE REŽIM.....	27
4.1.5	SEKCE PROGRAM	27
4.1.6	SEKCE DOVOLENÁ.....	29
4.1.7	SEKCE STATISTIKY	29
4.1.8	SEKCE NASTAVENÍ.....	30
4.1.9	SEKCE INFO A TIPY	32
4.1.10	SYNCHRONIZACE ČASU.....	32
4.1.11	UKLÁDÁNÍ PROVEDENÝCH NASTAVENÍ.....	32
5	DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ	32
5.1	INSTALAČNÍ PŘEDPISY	32
5.2	POKYNY PRO DOPRAVU A SKLADOVÁNÍ	33
5.3	LIKVIDACE OBALU A NEFUNKČNÍHO VÝROBKU.....	33

Chyba! Záložka není definována.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!