

PHILIPS

Television

8546 Series

Uživatelský manuál

43PUS8546
50PUS8546
58PUS8546
65PUS8546
70PUS8546
75PUS8546

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

Obsah

1 Domovská obrazovka	4	8.1 Síť a internet	35
1.1 Domovská obrazovka a kanály	4	8.2 Účet Google	36
1.2 Aplikace a kolekce Philips TV	4	8.3 Aplikace Philips TV Collection	37
1.3 Otevření domovské obrazovky	4	9 Aplikace	39
2 Instalace	6	9.1 Informace o aplikacích	39
2.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny	6	9.2 Google Play	39
2.2 Podstavec televizoru a montáž na zeď	6	9.3 Spuštění a ukončení aplikace	40
2.3 Tipy pro umístění	6	9.4 Blokování aplikací	40
2.4 Napájecí kabel	6	9.5 Správa aplikací	42
2.5 Kabel antény	7	9.6 Úložiště	42
2.6 Satelitní anténa	7	10 Internet	43
3 Dálkový ovladač	8	10.1 Spuštění aplikace Internet	43
3.1 Přehled tlačítek	8	10.2 Možnosti na internetu	43
3.2 Spárování dálkového ovladače s televizorem	10	11 Rychlá nabídka	44
3.3 Hlasové vyhledávání	11	12 Zdroje	45
3.4 Infračervený senzor	11	12.1 Přepnutí na zařízení	45
3.5 Baterie	11	12.2 Možnosti televizního vstupu	45
3.6 Čištění	11	12.3 Název a typ zařízení	45
4 Zapnutí a vypnutí	12	12.4 Znovu vyhledat připojení	45
4.1 Zapnutí nebo pohotovostní režim	12	13 Síť	47
4.2 Tlačítka na televizoru	12	13.1 Síť	47
5 Kanály	13	13.2 Bluetooth	47
5.1 Instalace kanálů	13	14 Nastavení	48
5.2 Seznamy kanálů	13	14.1 Obraz	48
5.3 Seřazování seznamu kanálů	13	14.2 Zvuk	51
5.4 Sledování kanálů	14	14.3 Nastavení funkce AmbientLight	53
5.5 Oblíbené kanály	17	14.4 Nastavení Eco	55
5.6 Teletext	18	14.5 Obecná nastavení	55
5.7 Interaktivní televize	19	14.6 Nastavení hodiny, regionu a jazyka	58
6 Instalace kanálů	21	14.7 Nastavení systému Android	58
6.1 Instalace satelitu	21	14.8 Nastavení univerzálního přístupu	59
6.2 Instalace antény	23	14.9 Nastavení zámku	59
6.3 Kopie seznamu kanálů	26	15 Video, fotografie a hudba	61
7 Připojit zařízení	28	15.1 Z počítače nebo zařízení NAS	61
7.1 Informace o připojení	28	15.2 Nabídka Oblíbené	61
7.2 CAM s kartou Smart Card - CI+	29	15.3 Nabídka Nejoblíbenější a nabídka Poslední přehrávané	61
7.3 Systém domácího kina – HTS	30	15.4 Z připojení USB	61
7.4 Chytré telefony a tablety	30	15.5 Přehrávání videí	61
7.5 Přehrávač Blu-ray disků	30	15.6 Zobrazení fotografií	62
7.6 Bluetooth	30	15.7 Přehrávání hudby	64
7.7 Sluchátka	31	16 Televizní průvodce	65
7.8 Herní konzole	31	16.1 Co potřebujete	65
7.9 Pevný disk USB	32	16.2 Data TV průvodce	65
7.10 Klávesnice USB	33	16.3 Používání TV průvodce	65
7.11 Jednotka Flash USB	33	17 Pozastavení televize a nahrávání	67
7.12 Fotoaparát	33	17.1 Nahrávání	67
7.13 Videokamera	34	17.2 Pozastavení televizního vysílání	68
8 Připojení k televizoru Android TV	35		

18 Chytré telefony a tablety	70	29 Podmínky používání	92
18.1 Aplikace Philips TV Remote App	70	29.1 Podmínky používání – televizor	92
18.2 Google Cast	70	29.2 Podmínky používání – Smart TV	92
19 Hry	71	29.3 Podmínky používání – Philips TV Collection	92
19.1 Co potřebujete	71	30 Autorská práva	94
19.2 Gamepad	71	30.1 Rozhraní HDMI	94
19.3 Hraní hry z herní konzole	71	30.2 Dolby Audio	94
20 Ambilight	72	30.3 Dolby Vision a Dolby Atmos	94
20.1 Ambilight, zapnutí nebo vypnutí	72	30.4 DTS-HD	94
20.2 Funkce Ambilight vypnuta	72	30.5 Funkce DTS Play-Fi	94
20.3 Nastavení funkce Ambilight	73	30.6 Wi-Fi Alliance	94
20.4 Režim Lounge Light	73	30.7 Kensington	95
20.5 Budík aplikace Sunrise	73	30.8 Jiné ochranné známky	95
20.6 Ambisleep	73	31 Právní omezení ohledně	96
20.7 Rozšíření funkce Ambilight	74	využívání služeb a/nebo softwaru	
21 Nejlepší tipy	76	nabízeného třetími stranami	
21.1 Nejlepší tipy	76	Rejstřík	97
21.2 Nyní na TV	76		
21.3 Video on Demand	76		
22 Freeview Play	78		
22.1 Informace o službě Freeview Play	78		
22.2 Používání služby Freeview Play	78		
23 Netflix	79		
24 Alexa	80		
24.1 O službě Alexa	80		
24.2 Použití služby Alexa	80		
25 Software	81		
25.1 Aktualizace softwaru	81		
25.2 Verze softwaru	81		
25.3 Automatické aktualizace softwaru	82		
25.4 Zobrazit historii aktualizací softwaru	82		
25.5 Software s otevřeným zdrojovým kódem	82		
25.6 Licence open source	82		
25.7 Oznámení	82		
26 Vlastnosti	83		
26.1 Ochrana životního prostředí	83		
26.2 Spotřeba	83		
26.3 Operační systém	83		
26.4 Příjem	83		
26.5 Typ obrazovky	84		
26.6 Rozlišení vstupu obrazu:	84		
26.7 Možnosti připojení	84		
26.8 Zvuk	84		
26.9 Multimédia	84		
27 Návod a podpora	86		
27.1 Zaregistrujte svůj televizor	86		
27.2 Používání nápovědy	86		
27.3 Odstraňování problémů	86		
27.4 Návod online	89		
27.5 Podpora a servis	89		
28 Bezpečnost a péče	90		
28.1 Bezpečnost	90		
28.2 Péče o obrazovku	91		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!