



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Univerzální dálkové ovládání UR 89



Obj. č.: 35 10 13



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup univerzálního dálkového ovládání VIVANCO UR 8.

Dálkové ovládání VIVANCO UR 89 slouží k ovládání téměř všech televizních, audio, video a jiných přístrojů, které je možné ovládat pomocí infračerveného ovladače.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Návod k obsluze si pozorně přečtěte ještě předtím, než začnete přístroj používat. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Vložení/výměna baterií

Kryt schránky pro baterie na zadní straně ovladače zatlačte lehce nahoru a schránku otevřete. Do prostoru pro baterie vložte 2 alkalické baterie typu AAA. Dejte pozor, aby značky polarity na bateriích souhlasily s označením polarit ve schránce (+ = + a - = -). Poté kryt opatrně uzavřete.

Prizpůsobení přístroje

Abyste mohli dálkový ovladač používat, musíte ho nejdříve přizpůsobit, resp. nastavit na vaše zařízení, které chcete ovládat. Máte k tomu dvě možnosti: přímé zadání kódu, nebo vyhledání kódu.



Pokud se UR 89 se zařízením nespojí, projeví se to opakovaným dvojím bliknutím a zadání můžete opakovat. Úspěšné spárování se zařízením bude potvrzeno jedním krátkým bliknutím tlačítka na zařízení.

Přímé zadání ovládacího kódu z příloženého seznamu kódů

Příklad: nastavení ovládání televizního přijímače Panasonic:

1. Z příloženého seznamu kódů vyberte např. kód Panasonic **154**.



Ubeďte se, že jste vybrali správný seznam, který se vztahuje k televizním přijímačům (TV).

2. Pro přípravu k zadání kódu stiskněte krátce tlačítko **SET**, které je vpravo ve spodní části a poté příslušné tlačítko zařízení, např. **TV**, až bude LED kontrolka nepřetržitě svítit.
3. Poté stiskněte numerická tlačítka v pořadí daného kódu (např. 1, 5, 4).
4. Po zadání čísel LED kontrolka tlačítka zhasne a dálkový ovladač je připraven k ovládání zařízení.
5. Nakonec nastavení ovládacího kódu vyzkoušejte tím, že se pokusíte ovládat svoje zařízení (v tomto příkladu televizní přijímač). Pokud ovládání vůbec nefunguje, nebo funguje nesprávně, vyzkoušejte jiný kód ze seznamu, nebo vyhledání kódu (viz níže).
6. Při nastavení dálkového ovladače pro jiné přístroje postupujte stejně, pouze namísto tlačítka TV přijímače stiskněte nějaké jiné tlačítko (např. VCR, CBL/SAT (DVB DECODER), DVD, TUNER, TAPE, CD, AMP).

Vyhledání kódu

Pokud značku svého zařízení nenajdete v seznamu kódů, nebo když žádný z kódů nefunguje, doporučujeme, abyste kód vyhledali.

Manuální vyhledání kódu

1. Zapněte zařízení, které chcete ovládat. Program běží.
2. Pro přípravu vyhledání kódu stiskněte a přidržte tlačítko **SET**, které je vpravo dolů, a poté ještě tlačítko příslušného druhu zařízení, např. **TV**, až bude LED kontrolka nepřetržitě svítit.
3. Poté nasměrujte dálkový ovladač na spotřebič, který chcete ovládat.
4. Stiskněte 1x krátce tlačítko **ON/OFF** (zapnutí a vypnutí přístroje). LED kontrolka zabliká.



Kromě případů, když vyhledáváte kód pro TV, můžete také krátce stisknout žluté tlačítko **> (Play)** a k vyhledání použít funkci Přehrávání. Ubeďte se, že v kazetovém přehrávači, CD přehrávači, nebo v DVD je vložena kazeta, CD, resp. DVD.

5. Opakovaně, cca každou sekundu mačkejte tlačítko **ON/OFF** (zapnutí a vypnutí přístroje), nebo tlačítko **Play**, až dokud zařízení, např. Váš DVD přehrávač nebude reagovat. Pokud pozorujete reakci zařízení příliš pozdě a byl už vyslán další kód, můžete se vrátit zpět stisknutím tlačítka **SET** a poté znovu **ON/OFF**, nebo **Play**. Pokud se zařízení samo vypne, musíte jej znovu zapnout, buď přímo na zařízení, nebo pomocí jeho originálního dálkového ovladače, abyste mohli pokračovat ve hledání kódu. Když zařízení zareaguje, můžete zkusit použít i další tlačítka, aniž byste přerušili hledání. Pokud nějaké tlačítko nefunguje správně, pokračujte jednoduše v hledání pomocí tlačítek **ON/OFF**, nebo **Play**.
6. Pokud vaše zařízení reaguje správně, stiskněte tlačítko druhu zařízení (např. TV) a hledání ukončíte. LED kontrolka zhasne.



Ovladač pokračuje v hledání od místa, na kterém jste ho přerušili. Pokud se hledání dostane na konec seznamu, automaticky se ukončí. Dálkový ovladač několikrát rychle zabliká. Kód, který byl vložen jako poslední, se uloží. Hledání se také ukončí, pokud jste cca 30 sekund pasivní.

Automatické vyhledání kódu *

Váš dálkový ovladač najde v několika sekundách správná nastavení téměř automaticky:

1. Zapněte zařízení, které se má ovládat. Na displeji Vašeho satelitního přijímače se například objeví číslo kanálu.
2. Pro spuštění vyhledávání kódu stiskněte tlačítko **SET**, které je vpravo ve spodní části a poté déle než 3 sekundy podržte příslušné tlačítko zařízení, např. **TV**, dokud LED kontrolka nezačne blikat.
3. Poté nasměrujte dálkový ovladač, který vydává každé dvě sekundy jiný **ON/OFF** (zapnutí a vypnutí) signál na zařízení, které chcete ovládat,
4. Pokud Vaše zařízení zareaguje, ukončete hledání stisknutím jakéhokoliv tlačítka kromě **SET**.



Pokud jste hledání ukončili příliš pozdě, pokračujte v hledání manuálním vyhledáváním kódu (viz výše).

5. Nakonec nastavení ovládacího kódu vyzkoušejte tím, že se pokusíte ovládat například svůj DVD přehrávač. Pokud ovládání nefunguje správně, zkuste kód vyhledat znovu. Hledání kódu začne dalším kódem v pořadí.



Pokud chcete pokračovat v hledání, nezapomeňte své zařízení, např. DVD) znovu zapnout.

Identifikace kódu

3 místní kódy, které jste nastavili, si můžete kdykoli přečíst:

1. Stiskněte tlačítko toho druhu zařízení, jehož kód si chcete přečíst, např. TV.
2. Stiskněte tlačítko SET a některé z čísel 1, 2, 3, v závislosti na tom, která část kódu se má zobrazit. Například, když byl nastaven kód 154 (v tomto příkladu) a po stisknutí tlačítka TV stisknete SET+1, LED při uvolnění SET+1 jednou blikne, čím naznačuje, že číslo v řádu stovek je číslo 1. Vše co musíte udělat, je počítat. Číslo v řádu desítek se ukazuje počtem blikání po uvolnění SET+2. Například pro označení čísla 5 v kódu 154, zabliká pětkrát. Jednotky se indikují po uvolnění SET+3. Například pro označení čísla 4 v kódu 154 zabliká čtyřikrát.



Doporučujeme, abyste si nalezené kódy zapsali, např. na štítek, který upevníte na zadní stranu dálkového ovladače.

Manipulace s ovladačem

Své zařízení ovládáte v zásadě stejným způsobem, jako když používáte originální dálkové ovládání, s tou výjimkou, že abyste mohli požadované zařízení ovládat, musíte nejdříve stisknout tlačítko daného druhu zařízení (TV, DVD atd.). Symboly na tlačítkách UR 89 se mohou lišit od symbolů na originálním ovladači, a proto jednotlivá tlačítka vyzkoušejte, abyste poznali jejich funkce.

Speciální nastavení a funkce

1. **Funkce Volume Punch -Through:** Pro zjednodušení ovládání se v případě, že aktuálně zvolené zařízení nemá ovládání hlasitosti, tlačítka ovládání hlasitosti (VOL+ nebo VOL-) a tlačítkem Mute (ztlumení zvuku) vždy ovládá poslední zařízení, u kterého se ovládání hlasitosti použilo. Příklad: Nejdříve ovládáte TV přijímač a potom přejdete na ovládání DVD, které nemá ovládání hlasitosti. Dálkový ovladač UR 89 pak bude automaticky ovládat hlasitost TV přijímače, aniž byste se mezitím museli přepnout zpět na TV.
2. **Přirazení tlačítek úrovně hlasitosti a ztlumení hlasitosti výlučně k jednomu zařízení:** Stiskněte tlačítko toho druhu zařízení, které chcete vždy používat v spojení s ovladači hlasitosti, např. zesilovač (pokud je k němu připojený AV přijímač). Pro nastavení tohoto propojení stiskněte **SET** a **5**. Pro zrušení propojení stiskněte **SET** a **6**.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vytéklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do dálkového ovládání. Případné opravy svěťte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Dálkové ovládání nevyžaduje kromě výměny baterií žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro dálkového ovládání.

Technické údaje

Napájení: 2x baterie typu AAA
Dosah: Maximálně 7 m

Ovladač není vhodný pro přístroje, které pracují na kmitočtu 400 kHz.

Záruka

Na univerzální dálkové ovládání VIVANCO UR 89 poskytujeme **záruku 24 měsíců**. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Seznam kódů k univerzálnímu
dálkovému ovládání VIVANCO UR 89

Code List:	TV
Brand	TV
Acme	004,010
Acura	010
ADA	015
ADC	002,006
Admiral	001,002,003,020,050,054,109,187,196,197
Adyson	004,186,210,213
Agashi	187,206,212,214
Agazi	003
Agb	124
Aiko	004,005,010
Alwa	088,213
Akai	007,009,010,011,012,052,062,069,070,071,134,142,170,206,221
AKI	206
Akiba	012,212
Akito	026
Akura	003,012,016,072,191,206,212
Alba	004,010,012,028,029,054,063,069,087,163,170,184,187,195,206,215,217
Albiral	036,206,207
Alkos	165
Allorgan	021,027,195,212,219
Allstar	052
Amplivision	004,209,214,228
Amstrad	003,010,012,014,031,069,070,072,075,109,124,226
Anam	010,066,110
Anglo	010
Anitech	003,010,016,044,110,183,184,224,231
Ansonic	010,015
Arc En Ciel	046,127,140,204,207
Arcam Delta	004
Arlatona	016,052,170,195
Arthur Martin	159
Art-Tech	212
ASA	001,017,018,019,050,111
Asberg	044,052,182,187,195
Astra	010
Astro Sound	207,212
Asuka	003,004,012,212,214,218
Atlantic	004,021,022,052,170,182,197
Atori	010
Audioasonic	004,010,012,021,052,140,170
Audioton	004,182,231,233
Ausind	044,212
Autovox	001,003,004,021,044,058,102,126
Baird	140,198,200,206,232
Bang&Olufson	001
Barcom	210
Basic line	010,012,052,184,198,212
Bastide	004
Baur	077,119,133,142,170
Bazln	183,201,206,217
Beknteknik	228
Beko	008,035,084,214,228
Beon	052,170
Best	114,115
Bestar	052,116,228
Binatone	004
Black Star	130
Blacktron	212
Blackway	212
Blaupunkt	009,023,101,113,120,136,179

Blausonic	209
Blue sky	012,212,228
Blue star	121
Bondstec	130
Boots	004,026
Boston	208,218
BPL	121
Brandt	023,037,046,047,127,128,140,204
Brion vega	001,052,058,170,208
Bristol	208
Britannia	004
Bruns	001,008,040,227
BSR	027,132,197,210,212,215
BTC	012
Bush	010,012,020,025,026,028,029,033,052,063,069,116,121,132,133,140,168,170,172
California	195
Capsonic	003,214
Carena	212,214
Carrefour	028
Cascade	010
Casio	201
Cathay	052,170
Centurion	052,170
Century	001,191
CGE	044,054,130,132,187,204
CGM	233,234
CIE	196,212,226
Cihan	214
Cimline	010,029,212,213
City	010
Clarivox	038,040,170
Clatronic	003,004,010,012,031,044,052,084,130,206,212,214
Cofadel	204
Colombia	228
Colombus	182
Concorde	010
Condor	004,022,052,084,182,184,187,211
Cont. Edison	204
Contec	004,010,028,030,031,211,212,217
Continental Edison	023,037,046,047,112,127,140
Cosmel	010
Crezar	182,234
Crosley	001,044,130,132
Crown	010,044,052,054,084,115,122,170,228
Cs Electronics	004,012,130
CTC	130
CTC Clatronic	015,187,207,210,212,226
Cybertron	012
Daewoo	004,010,052,059,095,116,196
Dalnichi	012,212
Dansal	003,052,170,212
Dantax	035,149,162,213
Datronix	196,211
Datsura	122
Dawa	195
Dayton	010
Daytron	196
De Graaf	007,020,034
Decca	004,011,026,031,052,124,170,229
Denko	206,214
Denver	211,212
Desmet	052,170,182
Digifine	213
Digital	212
Dixi	010,040,052,170
Domland	219
Domoh	182
DTS	010

Dual	004,080,126,127,132,140,161,195,197,206,207,211,219
Dual-Tec	004,010,132,197
Dumont	001,004,015,018,019
Dux	170,195
Dynatron	052,170
Elbe	038,109,158,180
Elcit	001
Electa	121
Electro Tech	010
Elektronska	209
Ellin	004,017,019,052,170,181,197,198,233
Elite	012,022,052,179,184,197
Elman	015,132,207,209,213
Elsay	184,229
Elta	010
Emerson	001,128,142
Engel	207,227
Erres	016,052,170
Estel	207
Etron	010
Eurocom	209,212
Euro-Feel	003
Euroline	089,170
Euroman	196,206,212,214
Euromann	003,004,052,115
Europa	228
Europhon	004,015,026,052,073,124,132,209,234
Eurotronic	228
Expert	021,188,197,198
Fenner	010,116,184,191,195,212
Ferguson	036,037,038,051,053,082,096,112,128,164,170,232
Fidelis	182,211
Fidelity	004,020,069,096,097
Filsai	217
Finlandia	007,020,111,129,181,198,200
Finlux	001,004,011,015,017,018,019,044,052,064,111,124,132,158,168,170,181,225
First Line	004,010,027,052,063,130,183
Fisher	001,004,007,019,028,030,040,041,084,132,195,200,211,227
Flint	052,149,183,184,187,196,214
Forgestone	096
Formenti	001,002,004,022,044,126,132,134,170,182
Fortress	001,002
France Concept	184
Frontech	003,010,020,050,069,119,130,163,184,191,213
Fujitsu	011,021,197,209,212
Funai	003,027,211,212
Galaxi	054,084
Galeria	196
Galway	184
GBC	010,028,132,233,234
GCM	199,212
GEC	004,011,042,050,052,124,133,142,170,186,198,224,229,231
Geloso	010,020,132,231
General Technic	010
Genexxa	012,050,052,212
Germanvox	234
Goldhand	231
Goldstar	004,010,013,020,052,085,094,136,132,170,172,210,223
Goodmans	003,010,011,028,029,052,069,094,112,116,128,154,170,230
Gorenje	084,115
Graetz	012,210,212
	050,142,143,188

Granada	004,007,011,020,028,032,041,044,052,055,065,124,128,129,134,135,139,170
Grandin	010,012,121,170,184
Gronic	180,191,212
Grundig	009,018,044,092,102,117,118,136,137,185
GTT	167,211
Halifax	003,004
Hampton	004,183,234
Hanseatic	004,008,010,022,027,028,052,074,119,132,142,170
Hantarex	010,124
Harwood	186
HCM	003,004,010,075,121,200,211,234
Hemmerman	183,201
Hiffvax	140,204
Higashi	206
Hinari	007,010,012,028,044,052,138,170,200,212,213,227,230
Hisawa	012,121,149,212
Hitachi	004,011,017,020,024,028,034,042,045,046,047,048,049,050,086,119,124,132,133,139,140,141,142,143,145,186,224
Hitsu	206,212
Harmyphon	052
Hoshai	012,212,233
Huanyu	004,116
Hygashi	004
Hyper	004,010,130,132,233,234
Hypson	003,004,052,121,170,212,214
Ibervisao	188,207
Ibico	196
ICE	003,004,016,012,052,059,187,210,212
Imperial	044,050,052,054,084,130,132,187
Indesit	025,102
Indiana	052,170
Ingelen	050,188
Ingersol	010
Inno Hit	004,010,011,012,052,094,124,170,211,222
Innovation	003,010,062,068,069,088,104,108,112,116,155,157,169,172,176,177,178
Interbuy	010,110,130
Interfunk	001,016,050,052,130,140,142,170
Intersound	182
Intervision	003,004,015,110
Irradio	010,012,052,069,170,212
Iskra	183,231
Isukal	012,212
ITC	004,132,184,204,233
ITE	209
ITL	196
ITS	012,052,069,121,212
ITT	010,050,062,133,134,136,142,143,144,188,220
JEC	165
Jet Point	199
JVC	028,052,069,082,189
Kaisui	004,010,012,121,212
Kamosonic	004
Kamp	004
Kapsch	021,050,188,197,200
Karcher	004,010,017,038,170
Kasai	212
Kendo	015,020,029,109,180,183,196,197,198,207,213
Kennedy	021,132,182,197,231
Kennex	182,233,234
Kerion	182,212
Kingsley	004
Kitt	212
GPM	175,180,182,196,212
Kolster	052,191,210,214
Konka	012,206

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!