

• Návod k použití •

REMOSKA[®]



www.remoska.cz

CZ

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tradiční český výrobek, elektrickou pečící mísu zn. REMOSKA®, která je v českých kuchyních používána již od roku 1957 a je stále velmi oblíbená. Pro své široké použití si našla REMOSKA® oblibu v ČR, ale i v zahraničí.

Elektrická pečící mísa zn. REMOSKA® patří k osvědčeným a velmi oblíbeným elektrospotřebičům pro tepelné zpracování pokrmů. Můžete v ní připravit všechny druhy masa, zeleninu, slané i sladké pokrmy. Nejvhodnější použití je pro pečení a zapékání, ale lze využít také pro ohřívání a rozmrazování. Příprava jídel odpovídá zdravé výživě i dietě.

Před použitím elektrické pečící mísy zn. REMOSKA® si pečlivě přečtěte bezpečnostní upozornění a návod k použití.

Přejeme dobrou chuť!

Bezpečnostní upozornění



HORKÝ POVRCH

Díly takto označené jsou velmi horké (víko, opěrka, stojan)

NEBEZPEČÍ!!!

Ve víku je umístěno topné těleso. Víko je během přípravy pokrmů **VELMI HORKÉ** a zůstává horké i po vypnutí hlavního vypínače. **NEDOTÝKEJTE** se během přípravy pokrmů povrchu víka ani ostatních kovových částí. Pro manipulaci s víkem používejte jen plastové držadlo.

Spotřebič není určen pro zapojení prostřednictvím vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší. Osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti pokud nejsou starší 8 let a jen pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.

Spotřebič v činnosti musí být vždy umístěn na daném podstavci.



POZOR!!!

Víko neodkládejte spodní, topnou částí, na podložku nebo pracovní

stůl, ale položte je vždy **OBRÁCENĚ** (viz obr.). Pro tuto polohu je navrženo držadlo a opěrka. Po ukončení přípravy pokrmu **VYPNĚTE** hlavní vypínač a přístroj **ODPOJTE** od elektrické sítě. Nechte vše vychladnout.



ŠPATNĚ




SPRÁVNĚ



POZOR!!!

Víko nesmí být ponořeno do vody! Proto pro mytí víka **NEPOUŽÍVEJTE** automatickou myčku!



NEBEZPEČÍ!!!

Přístroj **NEPOUŽÍVEJTE** ve vlhkém prostředí ani na přímém dešti!

Přístroj umístěte mimo dosah dětí a domácích mazlíčků! **Chovatelům domácích zvířat/ptactva připomínáme obecnou zásadu: Umístění a přítomnost domácích zvířat v kuchyni je nežádoucí.** Přístroj neumísťte do blízkosti plastových a hořlavých předmětů.

REMOSKA® se skládá ze tří základních částí:



1 Víko (s topným tělesem)

2 Mísa s uchy

3 Stojan

Změny proti předcházejícímu modelu:

Víko bez skla

- Dříve docházelo k „nedopečení“ pokrmů uprostřed (pod sklem), zatímco na okrajích byly pokrmy upečené (doporučovalo se zakrytí alobalem). REMOSKA® s víkem bez skla peče i uprostřed rovnoměrně a po celé ploše.

Umístění vypínače na horní části držadla

- Ovládání pro praváky i leváky
- Kontrola zap/vyp v jakékoliv poloze Remosky (dříve nebyl při určitém natočení topného víka vypínač vidět)

Mísa s uchy

- Možnost uchopení mísy při míchání, předášení, vyklopení obsahu atd.
- Mísa není určena k vaření na sporáku a varných deskách! Může dojít k deformaci dna.
- Mísa není určena k pečení v troubě! Došlo by k poškození plastových částí.

Větší tloušťka mísy

- Mísa je pevnější
- Lepší přenos tepla z víka a tím snížení spotřeby o 70 W

Plastové díly (držadlo, opěrka a strojan)

- Vyšší tepelná odolnost
- Lepší stabilita při otočení topného víka

Návod k použití

Před prvním použitím mísu s nepřilnavým povrchem Teflon® omyjte čistou, teplou vodou se saponátem a vysušte.

Mísu doporučujeme plnit do výše šroubů pro uchycení uch, aby nedošlo ke styku potravin s topným víkem a následnému připálení.

REMOSKA® není vybavena regulací, protože pracuje stejnoměrně a nemusíte se tedy obávat, že jídlo připálíte.

Doporučujeme zvedat víko během přípravy pokrmů jen v nejnútnejších případech, pokrm se častým otevíráním vysušuje.

Nepřehřívát topné víko nebo celou REMOSKU® bez potravin.

Při pečení masa je třeba mít na paměti, že různé druhy masa obsahují různé množství vody a tuku, proto v míse s nepřilnavým povrchem masa nepodléváme, přebytečná pára je odváděna ventily ve víku.

Pokud maso podléváme, jenom je dusíme! Připravené pokrmy zůstávají šťavnaté, vláčné a nevysouší se dlouhým pečením jako v klasické troubě.

Pro míchání a uvolňování pokrmů od stěn nebo dna **NEPOUŽÍVEJTE** ostré a kovové nástroje. Mohlo by dojít k poškození nepřilnavého povrchu Teflon®! **POUŽÍVEJTE** vždy jen dřevěné nebo plastové nástroje. Nikdy neporcuje pokrm v míse!

Údržba (mytí a čištění)

REMOSKA® může být čištěna až po úplném vychladnutí a odpojení od elektrické sítě.

POZOR!!!

Víko nesmí být ponořeno do vody!



Pro mytí víka **NEPOUŽÍVEJTE** automatickou myčku!

- Spodní část víka otřete vlhkou houbičkou (nepoužívejte její drsnou plochu) namočenou v teplé vodě se saponátem.
- Horní část je vyrobena z leštěného nerezového materiálu. Ani v tomto případě NIKDY nepoužívejte čistící prášky nebo drsnou plochu mycí houbičky. Mohlo by dojít k jeho poškrábání!
- Horní část víka z nerezového materiálu může vlivem teploty během delší doby používání „zežloutnout“.
- Mísu čistěte běžným způsobem bez použití prášků a můžete ji vložit i do automatické myčky.

V případě poškození elektrické části přístroje (přívodní kabel, topné těleso, vypínač...) VŽDY vyhledejte odborný servis. Přístroj po opravě MUSÍ projít elektrickými testy!

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo požáru neprovádějte NIKDY sami opravu nebo výměnu přívodního kabelu. Pečící mísy s nepřilnavým povrchem Teflon® lze používat do teploty max. 260 °C.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobky splňují nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1935/2004 ES

Výrobek po době ukončení jeho životnosti neumísťujte do běžného odpadu!

REMOSKA®

Markova 1768 • 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Tel.: +420/556/802 601 • Fax: +420/556/802 602
e-mail: info@remoska.cz • http://www.remoska.cz

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!