

# Steba®

GERMANY

## DD1

Parní tlakový hrnec





Doba vaření

**ECO** vaření s 800 wattů – v průběhu 15-40 minut je jídlo připraveno.  
Vaření ještě nikdy to nebylo tak snadné, zdravé a energeticky úsporné...  
Nepotřebujete sporák.

Pokrmu se dusí v páře s přetlakem při max. 800 wattech  
za zlomek běžné doby vaření,  
příčemž zůstanou zachovány vitamíny, minerální soli a stopové prvky.

Vzduchotěsně uzavřený parní tlakový hrnec redukuje výparu z vaření.  
U všech pokrmů je nutné sbírat zkušenosti.

---

## Všeobecně

Tento spotřebič je určen jen k použití v domácnosti a nikoliv ke komerčním účelům.


Tento návod k použití si pozorně prostudujte a poté jej dobře uschovejte.

Při předání spotřebiče další osobě přiložte také návod k použití.

Spotřebič používejte podle uvedených pokynů a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Za škody nebo nehody, které vzniknou nedodržením, výrobce nepřebírá odpovědnost.

## Bezpečnostní pokyny

- Spotřebič připojujte a provozujte jen podle údajů na typovém štítku.
- **Spotřebič není fritéza a nesmí být jako fritéza používán.**
- Parní hrnec používejte, jen pokud není poškozený přívodní kabel, a pokud nevykazuje žádná poškození.
- Před každým použitím spotřebič zkontrolujte!
- Děti držte od spotřebiče v bezpečné vzdálenosti. Nebezpečí popálení horkou párou!
-  Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými, nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/ nebo vědomostí, leda že by byly pod dohledem odpovědné osoby, anebo byly o správném používání spotřebiče odpovědnou osobou poučeny.
- Děti by měly být neustále pod dohledem, aby si se spotřebičem nebo s obaly nehrály. Spotřebič neprovozujte se spínacími hodinami nebo s dálkovým systémem!
- Po každém použití nebo v případě závady vytáhněte zástrčku.
- Síťový kabel nepřetrhňte. Dejte pozor, abyste neodřeli okraje kabelu, nebo jej nepřiskřípnuli. Zabraňte kontaktu přívodního kabelu s horkými částmi.
- Spotřebič nikdy nenechávejte během provozu z dohledu.
- Spotřebič neskladujte venku ani ve vlhké místnosti.
- Spotřebič nikdy neponořujte do vody.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud nesprávně funguje, např. pokud upadnul nebo byl poškozen jiným způsobem.
- Výrobce nepřebírá odpovědnost při nesprávném nebo neodborném použití, pokud bylo poškození zapříčiněno nedodržením tohoto návodu k použití.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!