

LW 3028 – Set elektrických natáček



NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme Vám, že jste si vybrali náš výrobek. Doufáme, že se spotřebičem budete spokojeni.

Symbole v tomto návodu k obsluze

Důležité informace týkající se vaší bezpečnosti jsou zvýrazněny a rozlišeny. Abyste předešli nehodám a zabránili poškození přístroje, je nezbytné postupovat podle těchto pokynů:

⚠ VÝSTRAHA:

Vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a možným rizikem poranění.

⚠ POZOR:

Toto se týká možného nebezpečí poškození zařízení nebo jiných předmětů.

ℹ POZNÁMKA: Zvýrazňuje rady a informace.

OBECNÉ POZNÁMKY

- Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a uschovejte si pokyny včetně záruky, příjmu a pokud možno i krabice s vnitřním obalem. Pokud tento přístroj dáte ostatním osobám, dejte jim také návod k obsluze.
- Přístroj je určen výhradně pro soukromé účely a pro zamýšlený účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.
- Nepoužívejte ho venku. Uchovávejte jej mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy jej neponořujte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Přístroj nepoužívejte s mokřými rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě jej odpojte od sítě.
- Při čištění nebo odkládání spotřebiče vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte za zástrčku, ne za kabel), pokud spotřebič nepoužíváte a vyjměte připojené příslušenství.
- Nepoužívejte spotřebič bez dozoru. Pokud opustíte místnost, měli byste přístroj vždy vypnout. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj a síťový přívod musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Pokud se zjistí poškození, nesmí se spotřebič používat.
- Používejte pouze originální náhradní díly.

- Pro zajištění bezpečnosti dětí uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) Mimo dosah.

⚠ VÝSTRAHA:

Nenechávejte děti, aby si hrály s fólií. **Nebezpečí udušení!**

SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO TOTO ZAŘÍZENÍ:



VÝSTRAHA riziko úrazu elektrickým proudem:

Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody, jestliže je síťový adaptér zapojený do zásuvky

(např. v blízkosti koupací vany, umyvadla nebo jiných nádob naplněných)!

UPOZORNĚNÍ:

- Pokud je spotřebič používán v koupelně, odpojte jej od napájení po použití, protože voda v blízkosti představuje nebezpečí. To platí i v případě, že je spotřebič vypnutý.
- Jako dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat zařízení pro ochranu proti poruchovému proudu (FI / RCD) s jmenovitým proudem nejvýše 30 mA v elektroinstalačním systému koupelny. Obráťte se prosím na autorizovaného elektrikáře.

UPOZORNĚNÍ:

- S válečky zacházejte opatrně! Při používání spotřebiče se mohou zahřát.
- Nedotýkejte se topných desek uvnitř spotřebiče. Nebezpečí popálení!

VÝSTRAHA: riziko úrazu elektrickým proudem!

- Přístroj udržujte v suchém stavu!
- Udržujte síťový adaptér v suchu.

Nenabíjejte přístroj v blízkosti vany, dřezu nebo jiných nádob s vodou. Přístroj nabíjejte na chladném suchém místě.



VÝSTRAHA riziko úrazu elektrickým proudem:

- Zařízení je určeno pouze pro použití s bezpečným nízkým napětím. Připojte pouze k napájecímu zdroji podle specifikací na štítku.
- Pokud se síťový kabel přístroje poškodí, musí být vyměněn za speciální síťový kabel, který lze získat od výrobce či jeho zákaznického servisu.
- Nevyměňujte žádné části za neoriginální. Neprovádějte žádné modifikace. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Toto zařízení smějí používat děti od 8 let a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud byly o použití tohoto zařízení touto osobou poučeny a uvědomují si možné nebezpečí.
- Děti si nesmějí se zařízením hrát.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Nepoužívejte jiný síťový adaptér než dodaný.

UPOZORNĚNÍ:

Tento spotřebič není určen k ponoření do vody během čištění. Dodržujte prosím pokyny uvedené v kapitole „Čištění“.

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ:

Ionizační funkce - antistatický efekt umožňuje snadnější úpravu vlasů. Vlasy nevysychají a jsou jemné.

Elektrické připojení

1. Před zasunutím zástrčky do zásuvky se ujistěte, že použité síťové napětí odpovídá síťovému napětí spotřebiče. Tyto informace naleznete na typovém štítku.
2. Spotřebič připojte k řádně nainstalované uzemněné zásuvce.

Před prvním použitím

- Odstraňte všechny obalové materiály.
- Citlivé povrchy jsou případně chráněny fólií. Odstraňte tyto fólie.
- Dodržujte pokyny uvedené v části „Uvedení do provozu“.

POZNÁMKA: Při prvním zapnutí může dojít k mírnému zápachu.

- Ohřejte válec s uzavřeným spotřebičem ca. 12 min; nepoužívejte okamžitě.
- Otevřete kryt a vypněte spotřebič (O).
- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Nechte válec vychladnout.
- Zajistěte dostatečné větrání!

Uvedení do provozu

- Zkontrolujte, zda je válec správně namontován.
- Spínač zapněte (I) nebo vypněte (O). Zahřívá se fáze ohřevu. Kontrolka se rozsvítí.
- Zavřete kryt.
- Jakmile kontrolka zhasne, natáčky budou horké a připravené k použití.

UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí opaření! Držte natáčky vždy pomocí vnějšího držadla.

POZNÁMKA: Teplota je řízena termostatem. Teplota se automaticky zapne. Kontrolka se rozsvítí.

Použití

POZOR:

- Válečky používejte pouze na suché vlasy.
- Nepoužívejte válečky na parukách nebo syntetických vlasových doplňcích, jako např. prodloužení vlasů.
- Přístroj umístěte na rovný, tepelně odolný povrch.
- Vyberte velikost válce podle délky a stylu vlasů, které chcete mít.
- K zajištění válce je k dispozici kovová spona odpovídající velikosti válce.
- Chcete-li udržet teplo ve spotřebiči, otevřete pouze krátce kryt, abyste mohli váleček vyjmout.
- Vezměte část vlasů, rozčesejte je a naviňte kolem válce. Pramínek vlasů by neměl být širší než válec.
- Zajistěte si vlasy na válečku pomocí svorky.
- Opakujte postup s ostatními válečky.
- Spotřebič vypněte, pokud jej již nepotřebujete. Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Nechte válečky ve vlasech, dokud se zcela neochladí (asi půl hodiny).
- Poté vyjměte svorky a odvíjejte válec znovu.
- Odstraňte všechny vlasy, které přilnuly k válečku, aby se při dalším zahřívání nespálily.
- Nakonec vlasy upravte prsty. Nepoužívejte kartáče!
- Pro zafixování použijte sprej na vlasy nebo vosk.
-

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!