

SIEMENS

Myčka nádobí

SX73HX60CE

cs Návod k použití



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.



siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Obsah

Bezpečnost.....	4	Před prvním použitím	23
Všeobecné pokyny.....	4	Provedení prvního uvedení do	
Použití k určenému účelu.....	4	provozu.....	23
Omezení okruhu uživatelů.....	4	Odvápňovací zařízení	23
Bezpečná instalace	5	Přehled nastavení tvrdosti vody	23
Bezpečné použití.....	6	Nastavení odvápňovacího za-	
Poškozený spotřebič.....	8	řízení	24
Nebezpečí pro děti.....	9	Speciální sůl	24
Zabránění věcným škodám	11	Vypnutí odvápňovacího zařízení.....	25
Bezpečná instalace	11	Regenerace odvápňovacího za-	
Bezpečné použití.....	11	řízení	25
Ochrana životního prostředí a		Lešticí zařízení	26
úspora.....	12	Leštidlo	26
Likvidace obalu	12	Nastavení množství přidávaného	
Úspora energie.....	12	leštidla	26
Aquasenzor	12	Vypnutí lešticího zařízení	27
Instalace a připojení.....	13	Mycí prostředek	27
Rozsah dodávky.....	13	Vhodné mycí prostředky	27
Instalace a připojení spotřebiče	13	Nevhodné mycí prostředky	28
Přípojka pro odtok.....	13	Upozornění k mycím	
Přípojka pitné vody.....	13	prostředkům	28
Elektrické připojení.....	14	Naplnění mycího prostředku	29
Seznámení	15	Nádobí.....	29
Spotřebič	15	Poškození sklenic a nádobí	30
Ovládací prvky.....	16	Uložení nádobí	30
Programy	18	Vyklízení nádobí	31
Upozornění pro zkušební ústavy....	19	Základní ovládání.....	31
Favourite ☆.....	19	Otevření dvírek spotřebiče	31
Přídavné funkce	20	Zapnutí spotřebiče	31
Vybavení	20	Nastavení programu.....	31
Horní koš na nádobí.....	20	Nastavení přídavné funkce.....	32
Spodní koš na nádobí.....	21	Nastavení časové předvolby.....	32
Příborová zásuvka.....	21	Spuštění programu.....	32
Etažér.....	22	Zastavení programu	32
Sklopné trny	22	Přerušení programu	32
Výšky koše na nádobí.....	23	Vypnutí spotřebiče.....	32

Základní nastavení	33	Technické údaje	56
Přehled základních nastavení.....	33	Informace o nezávislém a Open	
Změna základních nastavení.....	34	Source software	56
Home Connect	35		
Rychlé spuštění Home Connect.....	35		
Home Connect Nastavení	35		
Dálkový start 	36		
Vzdálená diagnostika	36		
Aktualizace softwaru	36		
Ochrana údajů.....	36		
Prohlášení o shodě	37		
Čištění a ošetřování	37		
Čištění mycí vany	37		
Čisticí prostředky.....	37		
Rady k čištění spotřebiče.....	37		
Čisticí program 	38		
System sítěk	39		
Čištění ostříkovacích ramen.....	40		
Odstranění poruch	41		
Chybový kód/chybové hlášení/ signál	41		
Výsledek mytí	43		
Problém Home Connect.....	49		
Pokyny v indikačním poli.....	50		
Poruchy funkce.....	50		
Mechanické poškození.....	51		
Zvuky	52		
Čištění čerpadla odpadní vody	53		
Přeprava, uskladnění a likvidace	53		
Demontáž spotřebiče	53		
Zajištění spotřebiče před mrazem.....	54		
Přeprava spotřebiče	54		
Likvidace starého spotřebiče	54		
Zákaznický servis	54		
Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.).....	55		
Záruka AQUA-STOP	55		

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!