

Parní čistič

Návod k použití

CZ



SENCOR®

SSC 3001YL

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, příp. záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS PARNÍHO ČISTIČE	6
PŘEHLED PŘÍSLUŠENSTVÍ A ÚČEL JEHO POUŽITÍ	7
PŘIPEVNĚNÍ A DEMONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ	7
NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU	9
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	9
POUŽITÍ PARNÍHO ČISTIČE	10
PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ	11
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	11
SKLADOVÁNÍ	12
TECHNICKÉ ÚDAJE	13
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM	13
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	13

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání tohoto spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na jeho typovém štítku s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné síťové zásuvce.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej pro komerční účely, v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Tento spotřebič slouží k čištění podlahových ploch, armatur, umyvadel, obkladů a dlažby, oken, zrcadel, digestoří, varných desek, dvířek pečících trub, grilů, pracovních desek, čalouněného nábytku, oděvů, hraček apod.
- Spotřebič nepoužívejte k čištění kožených materiálů, vinylových podlah, podlahových ploch, které nemají řádně utěsněné spoje, podlah nebo nábytku ošetřeného voskem, syntetických tkanin, výrobků z měkčeného plastu, zamrzlého skla nebo skla, které je vlivem okolní teploty ochlazené na nízkou teplotu, sametových nebo semišových látek a jiných materiálů, které by se mohly poškodit vlivem působení horké páry.
- Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než ke kterému je určen.



Tento symbol na výrobku znamená:

Upozornění: Horká pára. Nebezpečí opaření.

- Dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření horkou párou při provozu spotřebiče.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!