



ROBOTICKÝ VYSAVAČ ROBOVAC G30 VERGE

Návod k použití

Obsah

Důležité bezpečnostní instrukce	2
O vysavači RoboVac	4
Obsah balení	5
Popis vysavače RoboVac	5
Tlačítka a indikátory	6
Použití vysavače RoboVac	7
Důležité tipy před použitím vysavače	7
Příprava	7
Nabíjení vysavače RoboVac	8
Použití vysavače RoboVac s aplikací EufyHome	9
Spuštění / Zastavení úklidu	10
Volba režimu úklidu	10
Volba úrovně sání	11
Volba funkce BoostIQ™	11
Použití pásků pro ohraničení prostoru	11
Použití vysavače RoboVac s asistenty Amazon Alexa/Google Assistant	11
Čištění a údržba	12
Čištění sběrného koše a filtrů	12
Čištění kartáče	13
Čištění bočních kartáčů	14
Výměna bočních kartáčů	14
Čištění senzorů a dobíjecích kontaktů	14
Čištění kolečka	15
Odstranění závad	15
Voice Alert	17
Připojení Wi-Fi	18
Technické specifikace	19

Děkujeme za zakoupení robotického vysavače RoboVac. Před použitím tohoto produktu si přečtěte všechny pokyny a Návod uschovejte pro případ dalšího použití.

Důležité bezpečnostní pokyny

Ke snížení rizika zranění nebo poškození zařízení si prosím pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a mějte je po ruce, když bude toto zařízení připravovat k použití, používat nebo když na něm budete provádět údržbu.



SYMBOLY

Toto je výstražný symbol. Upozorňuje vás na potenciální nebezpečí, které by mohlo vést k poškození zařízení nebo k vážnému zranění či smrti.

- Toto zařízení může být používáno dětmi od 8 let výše a osobami s omezenými fyzickými, motorickými či mentálními schopnostmi nebo absencí zkušeností a znalostí, pokud je nad nimi prováděn dohled nebo pokud byly instruovány ohledně používání tohoto zařízení bezpečným způsobem a pokud chápou rizika a nebezpečí související s používáním tohoto zařízení.
- Nad dětmi by měl být provázen dozor, aby bylo zajištěno, že si nebudou hrát s tímto zařízením.
- Úklid a údržba by neměly být prováděny dětmi bez dozoru dospělého.
- Toto zařízení by mělo být používáno pouze s přiloženým napájecím adaptérem.
- Pro dobíjení baterie používejte pouze odpojitelné napájecí adaptér, který je k tomuto zařízení přiložen.
- Baterie musí být vyjmuta z tohoto zařízení před tím, než budete zařízení likvidovat. Baterii z tohoto zařízení vyjmete tak, že nejdříve odšroubujete šrouby na spodu, poté vyjmete

hlavní PCB a odšroubujete kryt baterie pomocí šroubováku. Vyjměte baterii odpojením rychlého konektoru.

- Použitá baterie by měla být umístěna do uzavíratelného plastového sáčku a bezpečně vyhozena v souladu s místními nařízeními týkajícími se likvidace odpadu.
- Externí flexibilní kabel nebo šňůra napájecího adaptéru nemohou být vyměněny; pokud je šňůra poškozená, napájecí adaptér by měl být vyhozen.
- Toto zařízení je určeno pouze pro použití v interiérech.
- Toto zařízení není hračka. Nesedejte na něj a nepokoušejte se na něj postavit. V okamžiku, jde je toto zařízení v provozu, by měly být malé děti a zvířata pod dozorem.
- Toto zařízení mějte uskladněné a používejte ho pouze za pokojové teploty.
- Zařízení čistěte pouze vodou navlhčeným hadříkem.
- Nepoužívejte toto zařízení k vysávání čehokoli, co se pálí nebo z čeho jde kouř.
- Nepoužívejte toto zařízení pro úklid rozlitých rozpouštědel, barev, chemikálií nebo čehokoli mokrého.
- Před použitím tohoto zařízení ze země zvedněte všechny předměty jako jsou kusy oblečení nebo listy papíru. Nadzvedněte všechny šňůry od rolet a závěsů a dejte všechny napájecí kabely a křehké předměty mimo dosah. Pokud toto zařízení přejede přes napájecí kabely a zachytí za ně, mohlo by strhnout předměty ze stolů nebo polic.
- Pokud má místnost, která je určena k úklidu, balkón, je nutné vytvořit fyzickou bariéru, abyste předešli přístupu na balkón a zajistili tak bezpečné používání vysavače.
- Nepokládejte nic na horní stranu tohoto zařízení.
- Mějte na paměti, že zařízení se pohybuje samo v prostoru kolem vás. Dávejte pozor, když se pohybujete v oblasti, kde je zařízení právě používáno, abyste na něj nešlápli.
- Nepoužívejte toto zařízení v oblastech, které mají otevřené elektrické zásuvky na podlaze.
- Neotevírejte elektronické součásti toho zařízení, baterii nebo integrovanou nabíjecí stanici. Uvnitř nejsou žádné uživatelem opravitelné části.
- Toto zařízení nepoužívejte na podlaze, která není dokončena, není na ni položena povrchová úprava, ani na podlaze, na kterou bylo použito leštadlo či na takové, která je nerovná. Mohlo by dojít k poškození tohto zařízení nebo podlahy. Používejte pouze na podlahy z tvrdých materiálů nebo na nízké koberce.
- Toto zařízení je určeno k úklidu podlah tak, aby na nich nezanechalo žádné škrábance. I tak doporučujeme vyzkoušet toto zařízení v rámci menší oblasti místnosti, kterou chcete uklidit, abyste se ujistili, že nedojde k vytvoření žádných škrábanců před tím, než začnete uklízet celou místnost.
- Používejte pouze příslušenství doporučené nebo popsané v této příručce.
- Nemanipulujte se spotřebičem nebo zástrčkou mokřýma rukama.
- Před použitím se ujistěte, že jsou prachový sáček a/nebo filtry na svém místě.
- Nepoužívejte poškozený nebo upravený akumulátor nebo zařízení. Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné chování vedoucí k požáru, výbuchu nebo riziku zranění.
- Nevystavujte baterii nebo zařízení ohni nebo nadměrné teplotě. Vystavení ohni nebo teplotě nad 130 °C může způsobit výbuch.
- Neupravujte ani se nepokoušejte opravit spotřebič nebo baterii, s výjimkou případů uvedených v návodu k použití a péči.
- Řiďte se všemi pokyny pro nabíjení a nenabíjejte baterii nebo zařízení mimo teplotní rozsah uvedený v pokynech. Nesprávné nabíjení nebo teplota mimo stanovený rozsah mohou baterii poškodit a zvýšit riziko požáru.



Informace o likvidaci pro uživatele

Pokud je váš výrobek nebo obalový materiál označen tímto symbolem recyklace znamená to, že na konci životnosti ho musíte zlikvidovat samostatně odevzdáním v příslušném sběrném místě. Neměli byste ho míchat s běžným domovním odpadem.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!