

Obsah

Spojení

Přehrávání

Nastavení

Tipy

slepé střevo



marantz®

Sítový zvuk
Přijímač

NR1200

Návod k obsluze

Přední panel

Zobrazit

Zadní panel

1

Dálkový

Index



Obsah

Spojení

Přehrávání

Nastavení

Tipy

slepé střevo

Příslušenství	8
Vložení baterií	9
Provozní dosah jednotky dálkového ovládání	9
Funkce	10
Vysoce kvalitní zvuk	10
Vysoký výkon	10
Snadná obsluha	14
Názvy dílů a funkce	15
Přední panel	15
Zobrazit	18
Zadní panel	19
Jednotka dálkového ovládání	22

Spojení

Instalace reproduktorů	26
Připojení reproduktorů	27
Před připojením reproduktorů	27
Připojení 2.1kanálových reproduktorů	29
Druhý pár reproduktorů	30
Bi-wiring připojení	31

Připojení TV	33
Připojení 1 : Televizor vybavený konektorem HDMI a kompatibilní s ARC (Audio Return Channel)	34
Připojení 2 : Televizor vybavený konektorem HDMI a nekompatibilní s ARC (Audio Return Channel)	35
Připojení přehrávacího zařízení	36
Připojení set-top boxu (satelitní tuner/kabelová televize)	37
Připojení DVD přehrávače nebo Blu-ray přehrávače	38
Připojení gramofonu	39
Připojení paměťového zařízení USB k portu USB	40
Připojení DAB/FM antény	41
Připojení k domácí síti (LAN)	42
Kabelová LAN	42
Bezdrátové připojení k internetu	43
Připojení externího ovládacího zařízení	44
Konektory DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ	44
Připojení napájecího kabelu	45

Přední panel

Zobrazit

Zadní panel

2

Dálkový

Index



Přehrávání

Základní operace	47	Poslech vysílání FM/DAB	57
Zapnutí napájení	47	Poslech vysílání FM	58
Výběr vstupního zdroje	47	Ladění zadáním frekvence (Přímé ladění)	60
Nastavení hlasitosti	48	Vyhledávání RDS	60
Dočasné vypnutí zvuku (ztlumení)	48	Vyhledávání PTY	61
Přehrávání z přehrávače DVD/Blu-ray Disc přehrávače	48	Vyhledávání TP	62
Přehrávání z paměťového zařízení USB	49	Rádiový text	62
Přehrávání souborů uložených na paměťových zařízeních USB	50	Změna režimu ladění (Tune Mode)	63
Poslech hudby na zařízení Bluetooth	53	Automatické naladění stanic a jejich přednastavení (Auto Přednastavení)	63
Přehrávání hudby ze zařízení Bluetooth	54	Poslech vysílání DAB	64
Spárování s jinými zařízeními Bluetooth	55	Automatické vyhledávání stanic vysílání DAB (Auto Scan)	65
Opětovné připojení k této jednotce ze zařízení Bluetooth	56	Kontrola intenzity příjmu stanic (Tuning Aid)	66
		Nastavení pořadí vysílací stanice (Station Order)	66
		Komprese dynamického rozsahu (DRC)	67
		Resetování nastavení DAB (DAB Initialize)	67
		Kontrola aktuální verze DAB (verze DAB)	68
		Předvolba aktuální vysílací stanice FM/DAB (Paměť předvoleb) 69	
		Poslech přednastavených stanic	70
		Zadejte název pro předvolenou vysílací stanici (Název předvolby)	70
		Přeskakování přednastavených stanic (Preset Skip)	71
		Zrušení přeskočení předvoleb	72



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!