

Panasonic®

Návod k obsluze pro pokročilé funkce

Digitální fotoaparát

Model č. **DC-G90**
DC-G91



LUMIX

Žádáme vás, abyste si před prvním použitím produktu tento návod důkladně přečetli a uschovali si ho pro použití v budoucnu.

Zobrazení zprávy

str. 325

Řešení problémů

str. 328

Vyhledání potřebných informací

str. 2

Obsah

str. 4

Obsah podle funkce

str. 10

Seznam menu

str. 192

DVQP1898ZA
F0519MH0



Vyhledání potřebných informací

V tomto Návodu k obsluze pro pokročilé funkce najdete potřebné informace z následujících stránek.

Kliknutím na číslo strany můžete přeskočit na propojenou stranu a rychle najít příslušné informace.



Vyhledávání ze stránky „Obsah“

str. 4



2 Pokud chcete přeskočit na stranu „Obsah“, klikněte na tuto ikonu.

Vyhledávání pomocí seznamu názvů funkcí

str. 10

Vyhledávání pomocí seznamu tlačítek a ovladačů

str. 16

Vyhledávání pomocí seznamu ikon na obrazovce

str. 318

Vyhledávání z okna zprávy

str. 325

Vyhledávání z průvodce menu

str. 192



3 Pokud chcete přeskočit na průvodce menu, klikněte na tuto ikonu.

Vyhledávání ze seznamu řešení problémů

str. 328



1 Pokud chcete přeskočit na stránku „Vyhledání potřebných informací“, klikněte na tuto ikonu.



4 Pokud se chcete vrátit na dříve zobrazenou stránku, klikněte na tuto ikonu.

Jak používat tento návod

Informace o označení použitelného režimu

Použitelné režimy:   **P A S M**   

Ikony označují režimy dostupné pro danou funkci.

- Černé ikony: Použitelné režimy
- Šedé ikony: Nedostupné režimy

C1 a **C2** se bude lišit v závislosti na režimech záznamu registrovaných pod vlastními nastaveními.

■ Informace o symbolech v textu

MENU: Označuje, že nabídka se dá nastavit stisknutím tlačítka [MENU/SET].

Wi-Fi: Označuje, že stisknutím tlačítka [Wi-Fi] je možné provést nastavení sítě Wi-Fi.

: Tipy na zručné používání a body nahrávání.

: Podmínky, za kterých není možné používat konkrétní funkci.

- Kliknutím na křížový odkaz v textu se dostanete na příslušnou stranu.

V tomto návodu k obsluze jsou popsány kroky nastavení položky nabídky.

Příklad: V nabídce [Rec] (Nahrávání) změňte možnost [Quality] (Kvalita) z  na .

MENU →  **Menu záznamu [Rec]** → **[Quality] (Kvalita)** → 

- Pokyny v tomto návodu k obsluze se zakládají na vyměnitelném objektivu (H-FS12060).

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!