

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Herní monitor C24RG5*

Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

Změny obsahu této příručky za účelem zlepšení kvality bez upozornění jsou vyhrazeny.

© Samsung

Vlastníkem autorských práv k této příručce je společnost Samsung.

Používání nebo rozmnožování této příručky či jejích částí bez souhlasu společnosti Samsung je zakázáno.

Jiné ochranné známky než Samsung jsou majetkem příslušných vlastníků.

V následujících případech může být účtován správní poplatek:

(a) Pokud přivoláte technika, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).

(b) Pokud přístroj přinesete do opravy, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).

O výši správního poplatku budete informováni před návštěvou technika.

Obsah

Před použitím výrobku

Zabezpečení prostoru instalace	4
Bezpečnostní opatření	4
Čištění	5
Elektřina a bezpečnost	5
Instalace	6
Provoz	7

Příprava

Části	9
Ovládací panely	9
Průvodce funkčními tlačítky	10
Změna nastavení hodnot Brightness, Contrast a Sharpness	12
Změna nastavení hodnoty Volume	12
Typy konektorů	13
Zámek proti krádeži	13
Instalace	14
Přípevnění stojanu	14
Sejmutí stojanu	15
Opatření při přesouvání monitoru	16
Nastavení sklonu monitoru	16

Připojení a používání vstupních zařízení

Před montáží monitoru si přečtěte následující pokyny.	17
Připojení a užívání PC	17
Připojení pomocí kabelu HDMI	17
Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI	17
Připojení pomocí kabelu DP	18
Připojení sluchátek	18
Připojení napájení	18
Správné držení těla při používání monitoru	19
Instalace ovladače	19
Nastavení optimálního rozlišení	19

Game

Picture Mode	20
Refresh Rate	21
Black Equalizer	21
Response Time	21
FreeSync	22
Low Input Lag	23
Screen Size	23
Virtual Aim Point	24

Picture

Picture Mode	26
Brightness	27
Contrast	27
Sharpness	27
Color	27
Black Level	28
Eye Saver Mode	28
Screen Adjustment	28

OnScreen Display

Language	29
Display Time	29

Obsah

System

Self Diagnosis	30
Volume	31
Dynamic Contrast	31
Smart ECO Saving+	31
Off Timer Plus	32
PC/AV Mode	32
DisplayPort Ver.	32
Input Port Ver.	32
Source Detection	32
Key Repeat Time	33
Power LED On	33
Reset All	33

Information

Information	34
-------------	----

Instalace softwaru

Easy Setting Box	35
Omezení a problémy s instalací	35
Požadavky na systém	35

Průvodce odstraňováním potíží

Požadavky před kontaktováním centra služeb zákazníkům společnosti Samsung	36
Diagnostika monitoru (problém s obrazem)	36
Kontrola rozlišení a frekvence	36
Kontrolní kroky	36
Otázky a odpovědi	38

Specifikace

Obecné	39
Tabulka standardních režimů signálu	40

Příloha

Odpovědnost za placenou službu (náklady pro zákazníky)	42
Nejedná se o vadu výrobku	42
Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka	42
jiného důvodu	42
WEEE	43
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)	43

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!