



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Myčka nádobí

SMV4EVX14E

[cs] Návod k obsluze

Obsah

Bezpečnost	4	Před prvním použitím	23
Všeobecné pokyny	4	Provedení prvního uvedení do provozu	23
Použití k určenému účelu	4		
Omezení okruhu uživatelů	4		
Bezpečná instalace	4		
Bezpečné použití	6		
Poškozený spotřebič	8		
Nebezpečí pro děti	8		
Zabránění věcným škodám	10		
Bezpečná instalace	10		
Bezpečné použití	10		
Ochrana životního prostředí a úspora	11	Leštící zařízení	26
Likvidace obalu	11	Leštídlo	26
Úspora energie	11	Nastavení množství přidávaného leštídla	26
Aquasenzor	11	Vypnutí leštícího zařízení	26
Efficient Dry	11		
Instalace a připojení	12	Mycí prostředek	27
Rozsah dodávky	12	Vhodné mycí prostředky	27
Instalace a připojení spotřebiče	12	Nevhodné mycí prostředky	28
Přípojka pro odtok	12	Upozornění k mycím prostředkům	28
Přípojka pitné vody	12	Naplnění mycího prostředku	29
Elektrické připojení	13		
Seznámení	14	Nádobí	29
Spotřebič	14	Poškození sklenic a nádobí	30
Ovládací prvky	15	Uložení nádobí	30
Programy	18	Vyklízení nádobí	31
Upozornění pro zkušební ústavy	19		
Favourite ☆	19		
Přídavné funkce	20	Základní ovládání	31
Vybavení	20	Zapnutí spotřebiče	31
Horní koš na nádobí	20	Nastavení programu	31
Spodní koš na nádobí	21	Nastavení přídavné funkce	32
Příborová zásuvka	21	Nastavení časové předvolby	32
Etažér	22	Spuštění programu	32
Sklopné trny	22	Zastavení programu	32
Výšky koše na nádobí	23	Přerušení programu	32
		Vypnutí spotřebiče	32
		Základní nastavení	34
		Přehled základních nastavení	34
		Změna základních nastavení	36

Home Connect	36	Prohlášení o shodě	59
Rychlé spuštění Home Connect.....	37		
Home Connect Nastavení	37		
Dálkový start ▶	37		
Vzdálená diagnostika	38		
Aktualizace softwaru	38		
Ochrana údajů.....	38		
Čistění a ošetřování	38		
Čištění mycí vany	38		
Čisticí prostředky.....	39		
Rady k čištění spotřebiče.....	39		
Čistící program ✎.....	39		
Systém sítek	40		
Čištění ostříkovacích ramen	41		
Odstranění poruch	43		
Bezpečnost spotřebiče	43		
Chybový kód/chybové hlášení/ signál	44		
Výsledek mytí	46		
Problém Home Connect.....	52		
Pokyny v indikačním poli.....	53		
Poruchy funkce.....	53		
Mechanické poškození.....	55		
Zvuky	55		
Čištění čerpadla odpadní vody	56		
Přeprava, uskladnění a likvida- ce.....	56		
Demontáž spotřebiče	56		
Zajištění spotřebiče před mrazem.....	57		
Přeprava spotřebiče	57		
Likvidace starého spotřebiče	57		
Zákaznický servis.....	57		
Označení produktu (E-č.), vý- robní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.).....	58		
Záruka AQUA-STOP	58		
Technické údaje	58		
Informace o nezávislém a Open Source software	59		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!