

**PHILIPS**

Bezdrátový  
reproduktor

TAS1505

# Uživatelská příručka



Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na adrese  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Obsah

---

<b>1</b>	<b>Důležité</b>	<b>2</b>
	Bezpečnost	2

---

<b>2</b>	<b>Váš bezdrátový reproduktor</b>	<b>3</b>
	Úvod	3
	Co je součástí příslušenství	3
	Přehled reproduktoru	3

---

<b>3</b>	<b>Začínáme</b>	<b>4</b>
	Nabijte vestavěnou baterii	4
	Vypnout/zapnout	4

---

<b>4</b>	<b>Přehrávání ze zařízení Bluetooth</b>	<b>5</b>
	Přehrávání ze zařízení Bluetooth	5
	Ovládání přehrávání	5

---

<b>5</b>	<b>Informace o produktu</b>	<b>6</b>
----------	-----------------------------	----------

---

<b>6</b>	<b>Odstraňování problémů</b>	<b>7</b>
	Všeobecné	7
	Bluetooth	7

---

<b>7</b>	<b>Oznámení</b>	<b>8</b>
	Shoda	8
	Péče o životní prostředí	8
	Prohlášení FCC	8
	Upozornění na ochrannou známku	9

# 1 Důležité

## Bezpečnost

### Důležité bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí natištěnému na zadní nebo spodní straně jednotky.
- Reproduktor nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě.
- Neumísťujte na reproduktor žádné zdroje nebezpečí (např. nádoby s tekutinou, zapálené svíčky).
- Zajistěte dostatek prostoru kolem reproduktoru pro větrání.
- Reproduktor používejte bezpečně v prostředí s teplotou mezi 0°C a 45°C
- Používejte pouze doplňky a příslušenství určené výrobcem.

### Bezpečnostní opatření pro baterii

- V případě nesprávné instalace baterie hrozí riziko její exploze. Nahrazujte pouze stejným nebo ekvivalentním typem.
- Baterie (akumulátor nebo vložená baterie) by neměla být vystavena nadměrnému teplu, např. přímému slunci, ohni atp.
- Baterie při extrémně vysokých nebo nízkých teplotách během používání, skladování nebo přepravy a nízkého tlaku vzduchu ve vysoké nadmořské výšce může představovat bezpečnostní riziko.
- Nevyměňujte baterii za nesprávný typ, který může překonat zabezpečení (například některé typy lithiových baterií).

- Likvidace baterie v ohni nebo horké troubě nebo mechanické porušení nebo řezání baterie může vést k výbuchu.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou nebo s extrémně nízkým tlakem vzduchu může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.



### Varování

- Nikdy neodstraňujte kryt reproduktoru.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto reproduktoru.
- Umístěte tento reproduktor na rovný, pevný a stabilní povrch.
- Nikdy neumísťujte tento reproduktor na jiná elektrická zařízení.
- Tento reproduktor používejte pouze uvnitř. Udržujte tento reproduktor mimo vodu, vlhkost a předměty naplněné tekutinou.
- Uchovávejte reproduktor mimo přímé sluneční záření, otevřený oheň nebo zdroj tepla.
- Nebezpečí výbuchu, pokud je baterie vyměněna za nesprávný typ.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!