

PHILIPS

Bezdrátový
reproduktor

Řada 4000

S4807



Uživatelská příručka

Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na:
www.philips.com/support

Obsah

1	Důležité	2
	Bezpečnost	2

2	Váš bezdrátový reproduktor	3
	Co je v krabici	3
	Přehled reproduktoru	3

3	Začínáme	4
	Nabijte vestavěnou baterii	4
	Zapínání/Vypínání	4

4	Přehrávání ze zařízení	
	Bluetooth	5
	Přehrávání ze zařízení Bluetooth	5
	Vícebodové připojení	5
	Ovládání přehrávání	6
	Ovládání telefonního hovoru	6
	Spuštění hlasového asistenta vašeho mobilního zařízení	6
	Párování pro stereofonní režim	6

5	Informace o výrobku	7
----------	----------------------------	----------

6	Řešení problémů	7
	Obecné	7
	Bluetooth	8

7	Oznámení	8
	Shoda	8
	Péče o životní prostředí	8
	Prohlášení FCC a IC	9
	Oznámení o ochranné známce	10

1 Důležité

Bezpečnost

Důležité bezpečnostní pokyny

- Přesvědčte se, že napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně jednotky.
- Reproduktor nesmí být vystaven kapající či šplouchající vodě.
- Na reproduktor nepokládejte žádné zdroje nebezpečí (například předměty naplněné tekutinou, zapálené svíčky).
- Zajistěte, aby bylo kolem reproduktoru dostatek volného místa pro ventilaci.
- Reproduktor používejte bezpečně v prostředí s teplotou mezi 0 °C a 45 °C.
- Používejte pouze příslušenství a doplňky určené výrobcem.

Bezpečnostní opatření pro baterie

- Při nesprávně provedené výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Baterie (balení baterií nebo instalovaná baterie) nesmí být vystavována nadměrnému teplu, jako například slunci, ohni a podobně.
- Baterie při extrémně vysokých nebo nízkých teplotách během používání, skladování nebo přepravy a nízkém tlaku vzduchu ve vysokých nadmořských výškách může představovat bezpečnostní riziko.
- Nevyměňujte baterii za nesprávný typ, který může zrušit zabezpečení (například některé typy lithiových baterií).
- Vystavení baterie ohni nebo horkým kamnům, mechanické drcení nebo řezání baterie může vést k výbuchu.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou nebo v prostředí s extrémně nízkým tlakem vzduchu může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.



Varování

- Nikdy neodstraňujte kryt tohoto reproduktoru.
- Nikdy nemažte jakoukoli část tohoto reproduktoru.
- Tento reproduktor umístěte na plochý, tvrdý a stabilní povrch.
- Tento reproduktor nikdy nepokládejte na jiné elektrické zařízení.
- Tento reproduktor používejte pouze v interiéru. Tento reproduktor uchovávejte mimo dosah vody, vlhka a objektů naplněných kapalinou.
- Tento reproduktor uchovávejte mimo přímého slunečního světla, otevřeného ohně nebo horka.
- Riziko výbuchu, pokud bude baterie vyměněna za nesprávný typ.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!