

CZ Návod k obsluze svítilny Solight WN30

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami.

Akumulátor: Li-Ion 4,2V, 1200mAh

Výdrž akumulátoru min./max.: 3,5 hodiny / 7 hodin

Doba nabíjení: 5 hodin

Počet režimů svícení: 4 – 100%, 50%, přerušované (blikání), SOS

Nabíjení: Svítilnu nabijte pomocí microUSB kabelu (součástí dodávky) a 5V/1A adaptéru (není součástí dodávky).

Režimy svícení přepínáte tlačítky na horní straně svítilny.

