

FR Lire attentivement le mode d'emploi ainsi que les consignes de sécurité avant toute utilisation.

CONSEILS DE SECURITE

• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnetique, Environnement...). Les accessoires de l'appareil deviennent très chauds pendant l'utilisation. Evitez le contact avec la peau. Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est jamais en contact avec les parties chaudes de l'appareil. • Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.

• Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif à courant résiduel nominal (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal n'excédant pas 30 mA est conseillée dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à l'installateur.

• Risque de brûlure: Gardez l'appareil hors des portés des jeunes enfants, en particulier pendant l'utilisation et le refroidissement.

• Lorsque l'appareil est connecté à l'alimentation, ne le laissez jamais sur surveillance.

• Placez toujours l'appareil avec le support, le cas échéant, sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.

• L'installation de l'appareil et son utilisation doit toujours être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.

• ATTENTION : ne pas utiliser cet appareil près des

bagnoires, douches, lavabos ou autres récipients

contenant de l'eau.

• Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débarrachez-le après usage, car la proximité de l'eau représente un danger, même lorsque l'appareil est éteint.

• Pour les autres pays non soumis à la réglementation de l'UE (C): Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes ne possédant pas les capacités physiques, sensorielles ou mentales soit réduites, ou des personnes démunies d'expérience ou de connaissances, s'ils ont pu se bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions particulières concernant l'utilisation de l'appareil.

• Pour les pays soumis à la réglementation de l'UE (C): Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

• N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si le cordon d'alimentation est tordu, s'il ne fonctionne pas normalement.

• L'appareil est équipé d'un système de sécurité thermique. En cas de surchauffe (du par exemple à l'encrassement de la grille arrière), l'appareil s'arrête automatiquement: contactez le SAV.

• L'appareil doit être ébranché avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'annulation de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser, si vous quittez la pièce, même momentanément.

• Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.

• Ne pas immerger ni passer sa tête sous l'eau, même pour le nettoyage.

• Ne pas ébrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.

• Ne pas utiliser de prolongateur électrique.

• Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.

• Ne pas utiliser par température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle en cas d'utilisation incorrecte.

PARTICIPONS A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT!

• Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.

• Contactez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet www.rowenta.com.

EN Read the instructions carefully as well as the safety guidelines before use.

SAFETY

• For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environment...).

• The appliance's accessories become very hot during use. Avoid contact with the skin. Make sure that the supply cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.

• Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.

• For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask for installer for advice.

• Burn hazard: Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down. When the appliance is connected to the power supply, never leave it unattended.

• Always place the appliance with the stand, if any, on a heat-resistant, stable flat surface.

• The installation of the appliance and its use must always comply with the standards in force in your country.

• **WARNING:** do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

• When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.

• For other countries not subject to EU regulations: This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• For countries subject to EU regulations (C): This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and use maintenance shall not be made by children without supervision.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

• Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if:

- your appliance has fallen,

- it does not work correctly.

The appliance is equipped with a heat-sensitive safety device. In the event of overheating (for example if the rear grill is blocked), the dryer will stop automatically: contact the After Sales Service.

The appliance must never be unplugged before use. If the appliance is not working correctly, it is not working correctly as soon as you have finished using it, if you leave the appliance, even momentarily.

Do not use if the cord is damaged.

Do not immerse the plug in running water, even for cleaning purposes.

Do not hold with damp hands.

Do not hold the appliance by the handle, even hot, but by the handle.

Do not unplug by pulling on the cord, rather pull out the plug.

Do not use an electrical extension cord.

Do not clean with abrasive or corrosive products.

Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.

GUAARANTEE

Your appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes. The guarantee becomes null and void in the case of improper usage.

ENVIRONMENT PROTECTION FIRST!

• Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

• Leave it at a local civic waste collection point.

These instructions are also available on our website www.rowenta.com.

DE Lesen Sie vor der Benutzung die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitsvorschriften sorgfältig durch.

SICHERHEITSHINWEISE

• Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Gerätes durch. Eine unsachgemäße Bedienung enthält das Risiko von Verletzungen. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den gültigen Normen und Bestimmungen (Netzspannung, elektromagnetische Verträglichkeit, Umwelt...). • Verifizieren Sie die tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.

• Die Zubehörlteile dieses Gerätes werden während des Betriebs sehr heiß. Vermeiden Sie, sie mit der Haut in Kontakt zu bringen. Versichern Sie sich, dass das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt gerät.

• Überprüfen Sie, dass die Betriebsspannung Ihres Geräts mit der Spannung Ihr Stromversorgungsnetz übereinstimmt. Ein fehlerhafter Anschluss kann irreparable Schäden hervorrufen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

• Zum zusätzlichen Schutz sollte das Gerät an den Stromkreis des Badezimmers mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Wechselstrom mit 30 mA Nennfehlerstrom angeschlossen werden. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.

• Verbrennungsgefahr: Gerät darf Reichweite von kleinen Kindern haben, insbesondere während des Gebrauchs und während das Gerät sich abkühlt.

• Die Installation des Geräts muss in Ihrem Land gültigen Normen entsprechen.

• **WARNHINWEIS:** Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder eines sonstigen Behälters, der Wasser enthält.

• Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch ausgetschaltet werden, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahrenquelle darstellen kann.

• Für andere Länder, die nicht den EU-Vorschriften unterliegen: Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich ihm nicht auskennen. Achten Sie vor dem Gebrauch auf die Sicherheit. Verantwortlichen Personen beachtlich werden, dass dies mit dem Gebrauch des Gerätes verbunden gemacht wurde. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

• Für die Länder, die unter der EU-Vorschriften (C) unterliegen: Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kindern sollte das Spielen mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Betreten Sie das Gerät nicht mit der Temperatur unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nie in die Nähe von Wasser tauchen und nicht in laufendes Wasser fallen, auch wenn Sie barfuß sind.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.

• Nicht ins Wasser tauchen und nicht in laufendes Wasser fallen, auch wenn Sie barfuß sind.

• Betreten Sie das Gerät nicht mit fuchten Händen an, wenn Sie barfuß sind.

• Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.

• Betreten Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

• Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

• Benutzen Sie das Gerät mit einem zugelassenen Kundendienstcenter in Kontakt, wenn:

- das Gerät zu Boden gefallen ist und nicht richtig funktioniert,

- das Gerät mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet ist, bei Überhitzung bei verschmutzten Rückwänden Rost am Blechgehäuse sichtbar wird.

• Verbindung: Das Ausstecker darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie Zeit zu Zeit das Ausstecker um ein überhitzen des Gerätes zu vermeiden.

• Das Gerät muss ausgeräumt werden vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch.

• Lassen Sie das Kabel niemals herunter hängen, oder in der Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmequelle oder einer scharfen Kante kommen.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.

• Nicht ins Wasser tauchen und nicht unter laufendes Wasser fallen, auch wenn Sie barfuß sind.

• Betreten Sie das Gerät nicht mit fuchten Händen an, wenn Sie barfuß sind.

• Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.

• Betreten Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

• Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

• Benutzen Sie das Gerät mit einem zugelassenen Kundendienstcenter in Kontakt, wenn:

- das Gerät zu Boden gefallen ist und nicht richtig funktioniert,

- das Gerät mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet ist, bei Überhitzung bei verschmutzten Rückwänden Rost am Blechgehäuse sichtbar wird.

• Verbindung: Das Ausstecker darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie Zeit zu Zeit das Ausstecker um ein überhitzen des Gerätes zu vermeiden.

• Das Gerät muss ausgeräumt werden vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch.

• Lassen Sie das Kabel niemals herunter hängen, oder in der Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmequelle oder einer scharfen Kante kommen.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.

• Nicht ins Wasser tauchen und nicht unter laufendes Wasser fallen, auch wenn Sie barfuß sind.

• Betreten Sie das Gerät nicht mit fuchten Händen an, wenn Sie barfuß sind.

• Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.

• Betreten Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

• Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

• Benutzen Sie das Gerät mit einem zugelassenen Kundendienstcenter in Kontakt, wenn:

- das Gerät zu Boden gefallen ist und nicht richtig funktioniert,

- das Gerät mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet ist, bei Überhitzung bei verschmutzten Rückwänden Rost am Blechgehäuse sichtbar wird.

• Verbindung: Das Ausstecker darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie Zeit zu Zeit das Ausstecker um ein überhitzen des Gerätes zu vermeiden.

• Das Gerät muss ausgeräumt werden vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch.

• Lassen Sie das Kabel niemals herunter hängen, oder in der Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmequelle oder einer scharfen Kante kommen.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.

• Nicht ins Wasser tauchen und nicht unter laufendes Wasser fallen, auch wenn Sie barfuß sind.

• Betreten Sie das Gerät nicht mit fuchten Händen an, wenn Sie barfuß sind.

• Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.

• Betreten Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

• Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

• Benutzen Sie das Gerät mit einem zugelassenen Kundendienstcenter in Kontakt, wenn:

- das Gerät zu Boden gefallen ist und nicht richtig funktioniert,

- das Gerät mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet ist, bei Überhitzung bei verschmutzten Rückwänden Rost am Blechgehäuse sichtbar wird.

• Verbindung: Das Ausstecker darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie Zeit zu Zeit das Ausstecker um ein überhitzen des Gerätes zu vermeiden.

• Das Gerät muss ausgeräumt werden vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch.

• Lassen Sie das Kabel niemals herunter hängen, oder in der Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmequelle oder einer scharfen Kante kommen.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.

• Nicht ins Wasser tauchen und nicht unter laufendes Wasser fallen, auch wenn Sie barfuß sind.

• Betreten Sie das Gerät nicht mit fuchten Händen an, wenn Sie barfuß sind.

• Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.

• Betreten Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

• Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

• Benutzen Sie das Gerät mit einem zugelassenen Kundendienstcenter in Kontakt, wenn:

- das Gerät zu Boden gefallen ist und nicht richtig funktioniert,

- das Gerät mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet ist, bei Überhitzung bei verschmutzten Rückwänden Rost am Blechgehäuse sichtbar wird.

• Verbindung: Das Ausstecker darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie Zeit zu Zeit das Ausstecker um ein überhitzen des Gerätes zu vermeiden.

• Das Gerät muss ausgeräumt werden vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch.

• Lassen Sie das Kabel niemals herunter hängen, oder in der Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmequelle oder einer scharfen Kante kommen.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.

• Nicht ins Wasser tauchen und nicht unter laufendes Wasser fallen, auch wenn Sie barfuß sind.

• Betreten Sie das Gerät nicht mit fuchten Händen an, wenn Sie barfuß sind.

• Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.

• Betreten Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

• Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

• Die Stecker nicht mit der stopkontakt laden oder aan het snoer te trekken, maar alleen via de stekker.

• Geen verlengkabel gebruiken.

• Niet versnood aan een afgevoerd medisch apparaat.

• Niet gebruiken bij temperaturen onder 0 °C en boven 35 °C.

GARANTEE

Dit apparaat is ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Het kan niet voor bedrijfsmatige doeleinden gebruikt worden. De garantie is niet geldig in geval van een onjuist gebruik.

Wees vriendelijk voor het milieu!

• Uw apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycled kunnen worden.

• Breng het naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt of een erkende servicewerkstad voor recycling.

Deze voorschriften kunt u nalezen op onze website www.rowenta.com.

ES Leer atentamente el modo de empleo y los consejos de seguridad antes de cualquier utilización.

SEGURIDAD

• No su seguridad, este aparato cumple las normas y disposiciones aplicables (Directivas de Baja Tensión, Compatibilidad Electromagnética, Medio ambiente...).

• Los accesorios de aparato alcanzan una elevada temperatura durante su uso. Evite el contacto con la piel.

• Evite que el cable de alimentación no se encuentre nunca en contacto con las partes calientes del aparato.

• Asegúrese de que la tensión de su instalación eléctrica es compatible con la de su aparato. Cualquier error de conexión puede causar daños irreversibles que no cubre la garantía.

• Para mayor protección, en el circuito eléctrico que alimenta al baño es recomendable instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente operativa residual nominal de como máximo 30 mA. Consulte a su instalador para que le asesore.

• No pague de quemaduras. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente durante su uso.

• Deje nunca el aparato desatendido mientras está conectado a la red eléctrica.

• Coloque siempre el aparato con el soporte, si procede, sobre una superficie plana, estable y termorresistente.

• La instalación debe cumplir con las normas en vigor en su país.

• ADVERTENCIA: no utilice el electrodoméstico cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros elementos que contengan agua.

• Cuando esté utilizando el electrodoméstico en el baño, desenchúfelo después de su uso, pues su proximidad al agua supone un riesgo incluso estando apagado.

• En otros países que no sigan la reglamentación de la UE: Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentran reducidas, o por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o personas que no tengan la suficiente experiencia o conocimientos para utilizar el producto de forma segura.

• En países sujetos a la reglamentación de la UE (C): Este electrodoméstico puede ser usado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o por falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica.

• Los niños no deberían jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben realizarlos niños sin supervisión.

• En países sujetos a la reglamentación de la UE (C): Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o por falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica.

• Los niños no deberían jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben realizarlos niños sin supervisión.

• En países sujetos a la reglamentación de la UE (C): Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o por falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica.

• Los niños no deberían jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben realizarlos niños sin supervisión.

• En países sujetos a la reglamentación de la UE (C): Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o por falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica.

• Los niños no deberían jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben realizarlos niños sin supervisión.

• En países sujetos a la reglamentación de la UE (C): Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o por falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica.

• Los niños no deberían jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben realizarlos niños sin supervisión.

• En países sujetos a la reglamentación de la UE (C): Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o por falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica.

• Los niños no deberían jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben realizarlos niños sin supervisión.

• En países sujetos a la reglamentación de la UE (C): Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o por falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica.

• Los niños no deberían jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben realizarlos niños sin supervisión.

• En países sujetos a la reglamentación de la UE (C): Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o por falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica.

• Los niños no deberían jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben realizarlos niños sin supervisión.

• En países sujetos a la reglamentación de la UE (C): Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o por falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica.

• Los niños no deberían jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben realizarlos niños sin supervisión.

• En países sujetos a la reglamentación de la UE (C): Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o por falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodom

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!