

SIEMENS

Pračka

WI14W542EU

cs Návod k obsluze a pokyny k instalaci



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.

siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



Obsah

1 Bezpečnost.....	4	7 Displej.....	25
1.1 Všeobecné pokyny.....	4	8 Tlačítka	27
1.2 Použití k určenému účelu.....	4	9 Programy	28
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4	10 Příslušenství.....	32
1.4 Bezpečná instalace.....	5	11 Prádlo.....	32
1.5 Bezpečné použití.....	7	11.1 Příprava prádla.....	32
1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba	8	12 Prací a ošetrovací prostředky	33
2 Zabránění věcným škodám	10	13 Základní ovládání	33
3 Ochrana životního prostředí a úspora.....	11	13.1 Zapnutí spotřebiče	33
3.1 Likvidace obalu	11	13.2 Nastavení programu.....	33
3.2 Úspora energie a zdrojů	11	13.3 Přizpůsobení nastavení programu.....	33
3.3 Režim šetření energie	11	13.4 Vložení prádla.....	33
4 Instalace a připojení.....	11	13.5 Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky	34
4.1 Vybalení spotřebiče.....	11	13.6 Použití odměrky na tekuté prací prostředky	34
4.2 Rozsah dodávky.....	12	13.7 Naplnění pracího prostředku a ošetrovacího prostředku	34
4.3 Požadavky na místo instalace.....	12	13.8 Spuštění programu.....	35
4.4 Odstranění přepravních pojistik	13	13.9 Změna aktivované doby skončení	35
4.5 Nářadí pro montáž	14	13.10 Namáčení prádla	35
4.6 Montáž spotřebiče.....	14	13.11 Přidání prádla	35
4.7 Připojení spotřebiče	19	13.12 Zrušení programu.....	35
4.8 Vyrovnání spotřebiče.....	20	13.13 Pokračování programu při nastavení stop po máčání.....	36
4.9 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu	21	13.14 Vyjmutí prádla.....	36
5 Seznámení	22	13.15 Vypnutí spotřebiče.....	36
5.1 Spotřebič	22		
5.2 Násypka na prací prostředky ...	23		
5.3 Ovládací panel	23		
6 Před prvním použitím	24		
6.1 Spuštění praní bez prádla	24		

14 Dětský zámek	36
14.1 Aktivace dětského zámku	36
14.2 Deaktivace dětského zámku	36
15 Základní nastavení	37
15.1 Přehled základních nastavení	37
15.2 Změna základních nastavení	38
16 Čištění a ošetřování	38
16.1 Čištění bubnu	38
16.2 Čištění násypky na prací prostředky	38
16.3 Čištění čerpadla	39
17 Odstranění poruch	42
17.1 Nouzové odblokování	51
18 Přeprava, uskladnění a likvidace	51
18.1 Demontáž spotřebiče	51
18.2 Nasazení přepravních pojistek	51
18.3 Opětovné uvedení spotřebiče do provozu	51
18.4 Likvidace starého spotřebiče	52
19 Zákaznický servis	52
19.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)	52
19.2 Záruka AQUA-STOP	53
20 Hodnoty spotřeby	54
21 Technické údaje	54

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!