



FIG.A

1	OBLAST POUŽITÍ	2
2	POPIS (OBRÁZEK A)	2
3	OBSAH BALENÍ	2
4	SYMBOLY	2
5	OBCENÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ STROJE.....	3
5.1	<i>Pracovní oblast</i>	3
5.2	<i>Elektrická bezpečnost</i>	3
5.3	<i>Osobní bezpečnost</i>	3
5.4	<i>Používání elektrických strojů a péče o ně</i>	4
5.5	<i>Servis</i>	4
6	DOPLŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
7	PROVOZ.....	5
7.1	<i>Kontrolka</i>	5
7.2	<i>Pokyny k nabíjení</i>	5
7.3	<i>Startování vozidla s 12 V baterií</i>	5
7.4	<i>Nabíjení mobilních telefonů, tabletů,</i>	6
7.5	<i>Napájení elektronického příslušenství do automobilu (například minilednička)</i> 6	
7.6	<i>LED světlo</i>	6
7.7	<i>Řešení problémů</i>	6
8	TECHNICKÉ ÚDAJE.....	6
9	OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	6
10	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	7

STARTOVACÍ ZDROJ 3 V 1 700 A / 12000 MAH / 12 V POWX4255

1 OBLAST POUŽITÍ

Tento startovací zdroj je navržen ke startování vozidel s 12V napájením. Navíc se tento startovací zdroj dá použít jako powerbanka k nabíjení dalších zařízení, například mobilních telefonů. Nehodí se k profesionálnímu použití.



UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu vlastní bezpečnosti tento návod k použití a obecné bezpečnostní instrukce. Elektrický stroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny.

2 POPIS (OBRÁZEK A)

1. Kontrolka
2. Vypínač
3. USB-C vstupní/výstupní zdíčka
4. Rychlonabíjecí výstupní zdíčka
5. Výstupní zdíčka 5 V; 2,4 A
6. Výstupní zdíčka 15 V; 10 A
7. LED světlo
8. Startovací konektor
9. Startovací kabely a konektor
10. Tlačítko „boost“
11. Nabíjecí kabel USB-A – USB-C
12. Nabíjecí kabel USB-C – USB-C

3 OBSAH BALENÍ

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (pokud jsou přítomny).
- Zkontrolujte úplnost obsahu.
- Zkontrolujte, jestli na zařízení, síťové přívodní šňůře, zástrčce a veškerém příslušenství nevznikly během přepravy škody.
- Uložte si obalový materiál na co nejdélejší dobu, nejlépe až do konce záruční doby. Potom ho zlikvidujte vyhozením do místního systému odvozu odpadu.



VAROVÁNÍ: Obalové materiály nejsou vhodné na hraní! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky! Nebezpečí udušení!

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 x startovací zdroj | 1 x nabíjecí kabel USB-C – USB-C |
| 1 x startovací kabely | 1 x pouzdro |
| 1 x nabíjecí kabel USB-A – USB-C | 1 x návod k obsluze |



Jestliže některé díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na svého obchodníka.

4 SYMBOLY

V tomto návodu a na stroji jsou používány následující symboly:

	Označuje riziko úrazu nebo poškození stroje.		V souladu se základními požadavky Evropských směrnic.
--	--	--	---

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!