

Chytré hodinky Garett Multi 4

Uživatelská příručka

BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY

Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití. Výrobce není odpovědný za škody/zranění způsobená nesprávným používáním. V závislosti na dané šarži chytrých hodinek se některé funkce mohou lišit od funkcí popsaných v uživatelské příručce.

- Použití tohoto zařízení v blízkosti lékařských přístrojů může narušit jejich provoz. Zvláštní pozornost je třeba věnovat používání chytrých hodinek v blízkosti lékařských pomůcek, jako jsou kardiostimulátory, naslouchátka a další elektronické lékařské přístroje.
- Je zakázáno házet zařízení do ohně. Existuje riziko výbuchu baterie a následného ohrožení života a zdraví.
- Zařízení by mělo být chráněno před zdroji tepla a přímým slunečním světlem.
- Neponořujte zařízení do vody.
- Nepotápějte se se zařízením.
- Je-li zařízení poškozeno, je zakázáno jej používat.
- V případě poškození odevzdejte zařízení do autorizovaného servisního střediska ke kontrole/opravě. Pokus o vlastnoruční opravu může vést k poškození zařízení a zrušit platnost záruky.
- Zařízení čistěte pouze měkkým, mírně vlhkým hadříkem. K čištění tohoto zařízení nepoužívejte chemikálie ani čisticí prostředky.

DŮLEŽITÉ! Chytré hodinky nejsou lékařským zařízením. Chytré hodinky Garrett Multi 4 a aplikace SMART-TIME nejsou určeny pro lékařskou diagnostiku, léčbu ani jako preventivní opatření proti chorobám nebo onemocněním. Před změnou spánkových a cvičebních návyků se nejprve poradte se svým lékařem.

POPIS VÝROBKU

1. Dotykový displej
2. Tlačítko zapnutí/vypnutí/zhasnutí/probuzení displeje/návrat na hlavní obrazovku
3. Tlačítko pro rychlý přístup k monitoru srdečního tepu/sportovních režimů
4. Slot pro kartu Nano SIM
5. Sada senzorů
6. Odnímatelný řemínek



INSTALACE

Umístěte hodinky na zápěstí a upravte délku řemínku tak, aby nebyl příliš napnutý.

INSTALACE NANO SIM KARTY

1. Nejprve pomocí přiloženého šroubováku odstraňte dva šrouby zajišťující kryt portu SIM karty (4) nacházející se v dolní části hodinek.
2. Po odšroubování šroubů a vyjmutí krytu vložte kartu Nano SIM do portu podle ilustrativního schématu na obrázku, tj. čipem karty směrem k displeji a seřiznutým rohem karty směrem ke slotu. Karta zapadá docela hluboko do slotu, takže si musíme pomoci tenkým, plochým nástrojem a tlačít na kartu, dokud neuslyšíme „cvaknutí“. Chcete-li kartu vyjmout, znovu stejným nástrojem kartu opatrně zatlačte, uslyšíte cvaknutí a karta bude vysunuta mechanismem.



3. Po správné instalaci SIM karty zasuňte zástrčku a znovu zašroubujte šroubky, **příčemž dbejte na správné utažení šroubů.**

Doporučuje se instalovat SIM kartu, když je zařízení vypnuté.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Stisknutím a podržením tlačítka zapnutí (2), zařízení zapnete. Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a podržte tlačítko vypnutí (2).

NABÍJENÍ

1. Chytré hodinky se nabíjejí pomocí speciálního USB kabelu připojeného k zařízení.
2. Jeden konec kabelu s úchytem a 4 piny připojte k hodinkám, tak aby se piny nabíjecího úchyty dotýkaly kontaktů na zadním krytu chytrých hodinek. Druhý konec kabelu následně připojte k USB portu počítače nebo napájecímu adaptéru USB.

Poznámka: Zařízení by mělo být během nabíjení ležet stabilně na rovném povrchu a koncovka by měla být správně usazena v nabíjecím portu hodinek.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Chytré hodinky spolupracují s chytrým telefonem pomocí aplikace **SMART-TIME**. Před použitím si tuto aplikaci stáhněte z obchodu Google Play nebo AppStore a nainstalujte si ji do svého telefonu.

Aplikaci lze vyhledat zadáním názvu „SMART-TIME“ do vyhledávače v obchodě nebo naskenováním příslušného QR kódu uvedeného níže.



iOS



Android

PÁROVÁNÍ

Poznámka: Chytré hodinky Garrett Multi 4 nevyžadují trvalé spojení s chytrým telefonem, ale aby bylo možné plně využívat funkce hodinek, musí být spárovány se smartphonem prostřednictvím aplikace, před prvním použitím je v aplikaci nutné zadat údaje uživatele.

Poznámka: Po každém zapnutí chytrých hodinek a aplikace se údaje synchronizují automaticky (zařízení musí být spárována!). V pohotovostním režimu chytré hodinky měří a analyzují údaje o fyzické aktivitě a spánku. Garrett Multi 4 jsou vybaveny akcelerometrem (G-senzorem), který sleduje pohyby těla uživatele a zpracovává je na základě algoritmů, které určují podrobnosti spánku a fyzické aktivity.

1. V telefonu musíte zapnout Bluetooth.
2. Ujistěte se, zda jsou inteligentní hodinky zapnuté.
3. Otevřete aplikaci **SMART-TIME**.
4. Přejděte na kartu **Zařízení** v dolní části obrazovky, vyberte možnost **+Přidat nové zařízení**, vyhledejte zařízení a následně vyberte zařízení pojmenované **GarettMulti 4_LE**.
5. Na displeji chytrých hodinek se zobrazí komunikát o párování, musíte jej přijmout.
6. Při párování umístěte hodinky blízko telefonu, se kterým mají být spárovány.
7. Po úspěšném párování se ikona Bluetooth v **Nabídce rychlých nastavení** chytrých hodinek změní na modrou.

Poznámka: Chytré hodinky Garrett Multi 4 spolupracují se smartphony, které podporují připojení Bluetooth 4.0. Jsou také kompatibilní se systémem Android 4.4, iOS 8 (a vyšší).

DODATEČNÉ PÁROVÁNÍ (Nezbytné pro volitelné funkce Bluetooth)

Chcete-li používat doplňkové funkce Bluetooth, například uskutečňovat hlasové hovory prostřednictvím Bluetooth, synchronizovat telefonní seznam z telefonu, musíte provést další připojení přímo prostřednictvím nastavení Bluetooth v telefonu.

1. V telefonu musíte zapnout Bluetooth.
2. Zkontrolujte, zda jsou inteligentní hodinky zapnuté a modul Bluetooth zapnutý (**Nastavení > Nastavení BT > Napájení: Zapnuto; Viditelnost: Zapnuto**).
3. V nastavení Bluetooth telefonu vyhledejte zařízení pojmenované **Garett Multi 4**.
4. Připojte se k zařízení a následně udělejte oprávnění k synchronizaci kontaktů.

Po úspěšném dodatečném párování se ikona Bluetooth v **Nabídce rychlých nastavení** chytrých hodinek změní na modře-oranžovou. Po úspěšném připojení se hodinky v nastavení telefonu zobrazí jako dvě zařízení.

Po párování hodinek s telefonem zadejte údaje o uživateli (Záložka **Já > Kliknutí na ikonu avatara**): jméno, pohlaví, věk, výška, hmotnost. Jakmile jsou hodinky připojeny k telefonu, automaticky začnou registrovat a analyzovat fyzickou aktivitu a spánek. Po odpojení displej hodinek zobrazuje informace o čase a aktivitě. Data se také ukládají do paměti hodinek.

Změna ciferníku

Delší dotyk prstu na ciferníku aktivuje nabídku, která umožňuje změnit ciferník hodin.

OBSLUHA

Sportovní nabídka
Na hlavní obrazovce přesunutím prstem doprava zobrazíme nabídku, kde můžeme vybrat a začít zaznamenávat fyzickou aktivitu, kterou provádíme. Díky vestavěnému GPS vysílači můžeme také zaznamenat trasu, kterou překonáme. Chcete-li zahájit aktivitu, vyberte ji ze seznamu a dotkněte se jí prstem. U aktivit, pro které se používá modul GPS pro záznam, se záznam spustí po získání signálu GPS. Během aktivity posunutím prstu nahoru/dolů měníte zobrazené informace. Záznam aktivity ukončíte přejetím prstem doleva. Můžeme zobrazit historii dříve uložených aktivit (Záložka **Záznam**). Podrobnosti o zaznamenané aktivitě budou rovněž uloženy v aplikaci v záložce **Údaje > Záznam cvičení**.










Nabídka aktivity/zdraví

Přejetím prstem nahoru na domovské obrazovce zobrazíte podrobnosti o své poslední sportovní aktivitě. Každé další přejetí prstem nahoru zobrazí postupně:

- shrnutí denní aktivity
- monitor srdečního tepu
- barometr
- výškoměr
- kompas

Nabídka rychlých nastavení

Přejetím prstem dolů na hlavní obrazovce zobrazíte nabídku, ve které máme rychlý přístup k hlavním nastavením.

-  - Změna uspořádání ikon v hlavní nabídce.
-  - Zástupce nastavení.
-  - Zap./Vyp. režimu Nerušit. Pokud je tento režim aktivní, na chytrých hodinkách se nezobrazují žádná nová oznámení.
-  - Zap./Vyp. režimu Úspory energie.
-  - Nastavení jasu displeje.
-  - Nastavení jazyka nabídky zařízení.
-  - Zap./Vyp. zvukových výstrah.
-  - Zap./Vyp. vibračních výstrah.
-  - Zap./Vyp. budíku.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!