



CZ - Čistička vzduchu se zvlhčovačem

Návod k použití v originálním jazyce

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.**Obecná upozornění**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Před čištěním nebo jinou údržbou musí být spotřebič odpojen od sítě. Dodržujte pokyny k čištění a ostatní údržbě prováděné uživatelem, které jsou uvedeny v tomto návodu k použití.
- V zásobníku používejte vždy čistou a studenou vodu a při plnění dodržujte rysku maximální hladiny vody, která je na zásobníku vyznačena. Nikdy nepřekračujte tuto rysku. Čistěte zásobník na vodu podle pokynů uvedených v tomto návodu k použití.
- Používání spotřebiče by se měla věnovat pozornost, protože produkuje vodní páru.
- Při plnění nebo čištění odpojte spotřebič vytažením vidlice ze zásuvky.
- Uvědomte si, že vysoké hodnoty vlhkosti mohou podporovat růst biologických organismů v životním prostředí.

- **Nedovolte, aby se oblast kolem spotřebiče stala vlhkou nebo mokrou. Pokud nastane orosení, přepněte spotřebič na nižší výkon. Pokud není možné výkon snížit, používejte spotřebič přerušovaně. Nedovolte, aby savé materiály takové jako koberce, záclony, závěsy nebo ubrusy zvlhly.**
- **Nikdy nenechávejte vodu v nádržce, když se spotřebič nepoužívá.**
- **Před uložením vyprázdněte zásobník na vodu a vyčistěte jej podle pokynů v tomto návodu. Před dalším použitím spotřebič vyčistěte.**
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte pouze pro účel, ke kterému je určen a způsobem, který je popsán v tomto návodu k použití. Jakékoli jiné použití, které není doporučeno výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
- Nepoužívejte tento spotřebič venku.
- Spotřebič používejte pouze na rovném, čistém, suchém, pevném a stabilním povrchu.
- Nepokládejte tento spotřebič na měkký povrch, jako jsou postele nebo pohovky, protože by mohlo dojít k převržení spotřebiče, k zablokování otvoru pro přívod vzduchu nebo otvoru pro výstup vzduchu.
- Nikdy neblokujte otvory pro vstup vzduchu ani mřížku pro výstup vzduchu.
- Nikdy nevhazujte nebo nevkládejte žádné předměty do otvorů spotřebiče.
- Aby se zabránilo nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte tento spotřebič přímo ke správnému typu elektrické zásuvky se střídavým napájecím napětím.
- Na spotřebič nepokládejte žádné předměty.
- Napájecí kabel vedte mimo rušná místa. Napájecí kabel umístěte na místa, kde je minimální pohyb a kde se o něj nemůže zakopnout.
- Aby se zabránilo nebezpečí požáru, nikdy nepokládejte napájecí kabel pod koberec, běhoun nebo jiné podobné doplňky ani jej nepokládejte do blízkosti tepelných průduchů, radiátorů, sporáku nebo ohřivačů.
- Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponožte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny. Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti vody.
- Udržujte spotřebič mimo zdroje tepla nebo otevřeného ohně.
- Neprovazujte spotřebič v prostředí, kde se často používají oleje (např. v kuchyni při smažení). Tento spotřebič není určen k odstranění olejových nebo mastných nečistot, které se ve vzduchu mohou vyskytnout.
- Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém prostředí (např. koupelna). Nepoužívejte spotřebič na místech s výskytem hořlavých nebo výbušných látek, nebo na místech, kde by se mohl snadno vznítit.
- Děti nemohou rozpoznat rizika spojená s používáním elektrických spotřebičů. Proto dávejte na děti vždy pozor, pohybují-li se v blízkosti tohoto spotřebiče.
- Tento spotřebič je vybaven ventilátorem.
- Aby se snížilo nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte tento ventilátor s žádným zařízením pro regulaci otáček.
- Spotřebič vždy odpojte od síťové zásuvky, když jej nepoužíváte a před přemístěním, otevřením krytu, před výměnou filtru, před čištěním nebo jinou údržbou.
- Před spuštěním spotřebiče se ujistěte, že je zcela a kompletně správně sestaven a že byly odstraněny všechny přepravní obaly a krytky.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřkýma rukama. Ujistěte se, že máte suché ruce při manipulaci se spotřebičem, síťovým kabelem nebo zástrčkou přívodního kabelu.
- Nevystavujte přední kryt ani vnější plášť spotřebiče nárazům, neboť by mohlo dojít k poškození spotřebiče.
- Spotřebič odpojte od síťové zásuvky vytažením síťové zástrčky ze síťové zásuvky. Spotřebič neodpojte od síťové zásuvky taháním za napájecí kabel.
- Před vytažením zástrčky přívodního kabelu se ujistěte, že je spotřebič vypnutý. Nikdy nevytáhněte spotřebič vytažením zástrčky přívodního kabelu ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným napájecím kabelem nebo síťovou zástrčkou, neotáč-li se motor ventilátoru, když nefunguje správně, pokud upadl na zem nebo je jakkoli poškozen. Zašlete jej do autorizovaného servisního střediska ke kontrole nebo opravě.
- Nepokoušejte se o opravu nebo seřízení jakýchkoli elektrických nebo mechanických funkcí tohoto spotřebiče. Tento spotřebič neobsahuje žádné uživatelem opravitelné součásti.
- Aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace, spotřebič neopravujte sami ani jej jinak neopravujte. Pro veškeré opravy kontaktujte autorizované servisní středisko. Záсаhem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!