



## **CZ ■ Ochlazovač vzduchu**

*Návod k použití v originálním jazyce*

**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.****Obecná upozornění**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Tento spotřebič není určen k montáži na zeď.
- Zajistěte, aby byl spotřebič odpojen od sítě před odejmutím ochranné mřížky.
- Zásobník na vodu je označen ryskami minima a maxima. Vždy se ujistěte, že voda dosahuje alespoň rysce minima. Nikdy neplňte zásobník nad rysku maxima.
- Používání spotřebiče by se měla věnovat pozornost, protože produkuje vodní páru.
- Při plnění nebo čištění odpojte spotřebič vytažením vidlice ze zásuvky.
- Vysoké hodnoty vlhkosti mohou podporovat růst biologických organismů v životním prostředí.

- **Nedovolte, aby oblast kolem zvlhčovače zvlhla nebo byla mokrá. Pokud dojde k orosení spotřebiče, přepněte jej na nižší výkon. Pokud není možné výkon spotřebiče snížit, používejte spotřebič přerušovaně. Nedovolte, aby savé materiály (např. koberce, záclony, závěsy, ubrusy apod.) zvlhly.**
- **Nikdy nenechte vodu v nádržce, když se spotřebič nepoužívá.**
- **Před uložením spotřebič vyprázdněte a vyčistěte. Před dalším použitím spotřebič vyčistěte.**
  - Spotřebič určen pro použití v domácnosti, kanceláři a podobných prostorách. Není určen pro komerční účely.
  - Spotřebič nepoužívejte v místnostech, kde se skladují hořlavé nebo výbušné chemikálie, v průmyslovém prostředí nebo venku.
  - Spotřebič umísťte pouze na čistý, rovný, suchý, hladký a stabilní povrch. Neumisťujte jej na nestabilní povrchy, jako např. na koberec s hustými dlouhými vlákny.
  - Spotřebič neumísťte do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
  - Spotřebič nepoužívejte k odkládání předmětů.
  - Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedené na jeho typovém štítku s elektrickým napětím zásuvky.
  - Spotřebič připojujte pouze k řádné uzemněné síťové zásuvce. Síťová zásuvka, ke které spotřebič připojíte, musí být volně přístupná, aby bylo možno rychle odpojit přírodní kabel od zdroje elektrické energie v případě nutnosti.
  - Přírodní kabel od zdroje elektrické energie v případě nutnosti.
  - Přírodní kabel instalujte tak, aby se o něj nezapadlo.
  - Pokud je spotřebič vybaven pojezdovými kolečky, při manipulaci s ním dbejte zvýšené opatrnosti, aby např. nespadl ze schodů nebo nesjel ze šikmé plochy. Aby nedošlo k převržení spotřebiče, nesnažte se kolečky přejíždět přes koberec.
  - Pokud by se spotřebič převrhl, když byla voda v zásobníku, neprodleně spotřebič vypněte a odpojte zástrčku přírodního kabelu od síťové zásuvky. Uvedte spotřebič do svislé polohy a nechte 24 hodin stát. Poté je můžete znovu zapnout.
  - Nedotýkejte se mokřýma rukama spotřebiče, který je připojen k síťové zásuvce.
  - Spotřebič nepoužívejte v blízkosti sprchy, bazénu apod., nepostřikujte jej vodou nebo jinou tekutinou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
  - Otvory pro nasávání nebo výstup vzduchu nezakrývejte ani do nich nestrkejte žádné předměty. Jinak by mohlo dojít k poškození spotřebiče.
  - Při provozu musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu okolo spotřebiče.
  - Spotřebič nepoužívejte bez řádně instalovaného vodního nebo prachového filtru.
  - Zásobník naplňujte pouze čistou studenou vodou. Nepřidávejte do ní žádné jiné přísady, jako jsou např. osvěžovače vzduchu, esenciální oleje apod. Jinak může dojít k poškození spotřebiče. Zásobník nenaplňujte nad rysku maxima.
  - Než uvedete spotřebič do provozu v režimu chlazení/zvlhčování, ujistěte se, že hladina vody v zásobníku dosahuje alespoň k rysce minima.
  - K vypnutí spotřebiče použijte příslušné tlačítko na ovládacím panelu nebo dálkovém ovládání. Spotřebič vypnete odpojením přírodního kabelu od zásuvky.
  - Ze zdravotních důvodů nevystavujte sebe ani zvířata přímému proudění chladného vzduchu po dlouhou dobu.
  - Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky před jeho sestavením nebo rozebráním, pokud jej nebudete používat, před plněním, čištěním nebo jeho přemístěním.
  - Čištění provádějte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.
  - Spotřebič přemísťte, skladujte a přepravujte ve svislé poloze.
  - Nepokoušejte se demontovat vnější plášť spotřebiče.
  - Spotřebič odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození přírodního kabelu nebo zásuvky.
  - Nepoužívejte spotřebič, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody. Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.
  - Pokud zaznamenáte nepříjemný zápach nebo hluk během používání, přestaňte spotřebič používat, vypněte jej a odpojte zástrčku přírodního kabelu ze síťové zásuvky. Obratě se na autorizované servisní středisko.
  - Dálkové ovládání spotřebiče používá k napájení baterii. Baterii nepolykejte. Hrozí riziko chemického poleptání, a to již během velmi krátké doby, což může vést až k úmrtí. V případě podezření na spolknutí baterie vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
  - Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.
  - Pokud by nebylo možné schránku na baterii správně dovítit, nepoužívejte dálkové ovládání a uchovávejte jej mimo dosah dětí.
  - Vyčerpané baterie ekologicky zlikvidujte.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!