

RACING WHEEL

SV 450



SUPERDRIVE

D-PAD

Volant

Levá
řadící
páčka

Pravá
řadící
páčka

LED indikátor pro PS3

Port pro pedály

USB port pro originální ovladač

Levý pedál

Pravý pedál

Tabulka ovládacích prvků

	PS4	XBOX ONE / PC (X-Input)	PS3	PC (č. tlačítka)
Tlačítka akce	×	A	×	2
	○	B	○	3
	□	X	□	1
	△	Y	△	4
	R1	RB	R1	6
	L1	LB	L1	5
	R2	RT	R2	8
	L2	LT	L2	7
	R3	SR	R3	12
L3	SL	L3	11	
D-Pad	nahoru dolů vlevo vpravo	nahoru dolů vlevo vpravo	nahoru dolů vlevo vpravo	nahoru dolů vlevo vpravo
Funkce	OPTIONS	Menu	START	10
	SHARE	View	SELECT	9
Levá páčka	L1	LB	L2	7
Pravá páčka	R1	RB	R2	8
Levý pedál	L2	LT	□	1
Pravý pedál	R2	RT	×	2
Řadící páka	L1	LB	L2	7
Radiaca páka	R1	RB	R2	8
Mód	HOME	XBOX button	HOME	13

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!