

Šlehač

Návod k použití



HMM5400W

CZ

01M-8835033200-0517-04



Nejdříve si přečtěte tento návod!

Vážení zákazníci,

Děkujeme za výběr tohoto spotřebiče značky Beko. Doufáme, že získáte optimální výsledky z výrobku, který byl vyroben pomocí špičkové a nejmodernější technologie. Proto si prosím přečtěte celý návod k použití, než výrobek použijete, a uschovejte jej pro budoucí použití. V případě předání výrobku jiné osobě předejte i tento návod. Dodržujte všechna varování a informace z návodu.

Objasnění symbolů

V různých částech návodu se používají následující symboly:



Důležité informace a užitečné tipy k použití.



VAROVÁNÍ: varování na nebezpečné situace ohledně bezpečnosti života a majetku.



Vhodné pro kontakt s potravinami.



Neponořujte spotřebič do vody.



Třída ochrany proti zasažení elektrický proudem.



Tento spotřebič byl vyroben v nejmodernějších závodech přátelských k životnímu prostředí.

Vyhovuje směrnici WEEE.



Neobsahuje PCB.

1 Důležité pokyny ohledně bezpečnosti a životního prostředí..... 4

- 1.1 Všeobecná bezpečnost.....4
- 1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace starého spotřebiče:7
- 1.3 Shoda s RoHS směrnicí.....8
- 1.4 Informace o obalech8
- 1.5 Tipy pro úsporu energie8

2 Váš šlehač..... 9

- 2.1 Přehled9
- 2.2 Technické údaje9

3 Použití..... 10

- 3.1 Účel použití.....10
- 3.2 První použití10
- 3.3 Šlehání/hnětení těsta10
 - 3.3.1 Metličky11
 - 3.3.2 Nástavce pro hnětení těsta11
- 3.4 Tlačítko TURBO režimu11

4 Péče a čištění 12

- 4.1 Čištění12
- 4.2 Uskladnění12
- 4.3 Manipulace a přeprava.....12

Tato část obsahuje bezpečnostní informace, které pomůžou zabránit riziku zranění nebo poškození majetku. Nedodržením těchto pokynů ztrácíte právo na záruku.

1.1 Všeobecná bezpečnost

- Spotřebič vyhovuje mezinárodním bezpečnostním standardům.
- Tento spotřebič smí používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny a porozuměly bezpečnému použití spotřebiče a případným rizikům.
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti.
- Spotřebič nesmí používat děti.
- Držte spotřebič a jeho přívodní kabel mimo dosah dětí.

- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený přívodní kabel, nože nebo samotný spotřebič. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Používejte pouze výrobcem doporučené originální díly.
- Spotřebič se nepokoušejte demontovat.
- Parametry elektrické sítě musí odpovídat údajům na výrobním štítku spotřebiče.
- Pro napájení spotřebiče nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Při odpojování spotřebiče netahejte za přívodní kabel.
- Spotřebič odpojte od elektrické zásuvky pokud jej necháváte bez dohledu a před nasazením/sejmutím příslušenství a před čištěním počkejte, než se zcela zastaví.
- Nedotýkejte se zástrčky spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Spotřebič nepoužívejte k mixování horkých pokrmů.
- Spotřebič není vhodný pro zpracování suchých nebo tvrdých pokrmů.

Důležité pokyny ohledně bezpečnosti a životního prostředí

- Abyste zabránili přehřátí, nepoužívejte spotřebič nepřetržitě déle než 10 sekund. Mezi každými 10 sekundami provozu jej nechte 1 minutu vychladnout.
- Abyste zabránili přehřátí, nepoužívejte spotřebič déle než 2 minuty. Mezi jednotlivými intervaly provozu jej nechte 1 minutu vychladnout.
- Spotřebič používejte pouze s dodanou základnou a nádobou.
- Spotřebič nezapínejte bez ingrediencí v misce.
- Abyste zabránili poškození nožů a spotřebiče, odstraňte kosti a příliš tvrdé části pokrmů.
- Tento spotřebič není vhodný pro suché nebo příliš tvrdé pokrmy, protože tyto mohou způsobit rychlé otupení čepelí.
- Dodržujte veškerá varování, abyste zabránili případnému zranění z důvodu nesprávného použití.
- Při vyprázdnění nádoby, během čištění a manipulace s noži holýma rukama může dojít k vážnému zranění. K uchopení sekacího nože používejte plastovou část.

- Po čištění a před opětovným nasazením nástavců a připojením k elektrické síti spotřebič a veškeré díly vysušte.
- Neponořujte spotřebič, přívodní kabel ani zástrčku do vody ani jiných tekutin.
- Nepoužívejte ani neumísťujte žádný díl spotřebiče na ani do blízkosti horkých ploch.
- V případě uchování obalových materiál je skladujte mimo dosah dětí.

1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace starého spotřebiče:

Tento spotřebič vyhovuje EU WEEE Směrnici (2012/19/EU). Spotřebič obsahuje klasifikační symbol pro likvidaci starých elektrických a elektronických zařízení (WEEE).



Tento spotřebič byl vyroben z dílů špičkové kvality a materiálů, které lze opětovně použít a jsou vhodné pro recyklaci. Spotřebič proto na konci jeho životnosti nelikvidujte společně s běžným komunálním odpadem. Odneste jej na sběrné místo k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Ohledně možností sběru kontaktujte místní správu.

1.3 Shoda s RoHS směrnici

Spotřebič vyhovuje EU RoHS Směrnici (2011/65/EU). Neobsahuje směrnici specifikované škodlivé a zakázané materiály.

1.4 Informace o obalech



Obalové materiály spotřebiče jsou vyrobené z recyklovatelných materiálů v souladu s národní legislativou. Obalové materiály nelikvidujte společně s domovním nebo jiným odpadem. Odnešte je na příslušné sběrné místo specifikované místní správou.

1.5 Tipy pro úsporu energie

Dodržujte doby uvedené v návodu. Po použití odpojte spotřebič od elektrické sítě..

2.1 Přehled



1. Metličky (1A/1B)
2. Hnětací háky (2A/2B)
3. Motorová jednotka
4. Tlačítko pro uvolnění příslušenství
5. Hlavní spínač a volič rychlosti
6. Tlačítko TURBO
7. Otvory pro nástavce

2.2 Technické údaje

Napájení:

220-240 V~, 50/60 Hz

Výkon: 425 W

Právo na technické a designové změny vyhrazené.

Hodnoty, které jsou deklarovány v označení umístěném na vašem spotřebiči nebo v jiných tištěných dokumentech dodaných se spotřebičem, představují hodnoty získány v laboratořích podle příslušných norem. Tyto hodnoty se mohou lišit podle použití spotřebiče a okolních podmínek.

3.1 Účel použití

Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti; není vhodný pro profesionální účely.

3.2 První použití

Spotřebič před prvním použitím vyčistěte (viz 4.1).

3.3 Šlehání/hnětení těsta

1. Zasuňte metličky a hnětací háky do otvorů (7) na spodní straně mixéru.

**VAROVÁNÍ:**

nepoužívejte najednou metličky a hnětací háky.



VAROVÁNÍ: nastavte volič rychlosti na pozici „0“.

2. Připojte spotřebič k elektrické síti.

3. Držte spotřebič ve skloněné poloze nad nádobou, ve které jste si předem připravili ingredience pro šlehání nebo hnětení, směřujte ke dnu nádoby.



VAROVÁNÍ: nádobu s ingrediencemi postavte na stabilní a rovný povrch.

4. Spusťte spotřebič postupným přesunutím hlavního spínače (5) na požadovanou rychlost.



VAROVÁNÍ: rozsah rychlostí je 1-4.

Zvyšujte ji postupně, počínaje od rychlosti 1.

5. Po skončení nastavte volič rychlosti (5) do pozice „0“ a počkejte, než se nástavce zcela zastaví.
6. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
7. Stiskněte tlačítko pro uvolnění příslušenství (4) a nástavce vytáhněte.

3.3.1 Metličky

- Vždy používejte obě metličky najednou.



VAROVÁNÍ: může dojít k poškrábání teflonových nádob.

- Používejte k šlehání tekutých ingrediencí, jako je tuk na pečení, omáčky a polévky.

3.3.2 Nástavce pro hnětení těsta

- Vždy používejte oba nástavce najednou.



VAROVÁNÍ: může dojít k poškrábání teflonových nádob.

- Použijte pro hnětení ingrediencí jako je těsto a syrové mleté maso.

3.4 Tlačítko TURBO režimu

Pokud požadujete extra vysokou rychlost, stiskněte a podržte tlačítko TURBO a pokud jej nepotřebujete, tlačítko uvolněte.



VAROVÁNÍ: funkci TURBO nepoužívejte déle než 1 minutu.

4.1 Čištění



VAROVÁNÍ: k čištění spotřebiče nepoužívejte benzín, rozpouštědla, drsné čističe, kovové předměty nebo tvrdé kartáče.

1. Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.
2. Počkejte, než se nástavce zcela zastaví a pak je vyndejte.
3. Motorovou jednotku (3) utřete vlhkou utěrkou.
4. Nástavce můžete mýt hubkou a vodou se saponátem na nádobí.
5. Po čištění všechny díly spotřebiče vysušte.

4.2 Uskladnění

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, pečlivě jej uskladněte.
- Před zvednutím spotřebiče jej odpojte od elektrické sítě.
- Spotřebič uložte na chladném a suchém místě.
- Spotřebič držte mimo dosah dětí.

4.3 Manipulace a přeprava

- Během přepravy uložte spotřebič do originálního obalu. Obal chrání spotřebič před poškozením.
- Na spotřebič nebo na balení nedávejte těžké předměty. Mohlo by dojít k poškození spotřebiče.
- Pád spotřebiče může způsobit jeho nefunkčnost nebo trvalé poškození.



Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.