

Uživatelská příručka

Multimedia Projector

CO-FH01

CO-FD01

CO-W01

CO-WX01

CO-WX02

Symbole, Upozornění a Způsob Zobrazení Položek v této Příručce 6

Používání příručky k vyhledávání informací.....	7
Hledání podle klíčového slova.....	7
Přímé přecházení ze záložek	7
Tisk vybraných stránek	7
Získání nejaktuálnější verze dokumentů.....	8

Seznámení s projektorem 9

Součásti a funkce projektoru	10
Součásti projektoru - přední strana.....	10
Součásti projektoru - zadní strana	11
Součásti projektoru - dolní strana.....	12
Součásti projektoru - dálkový ovladač projektoru.....	13

Instalace a nastavení projektoru 15

Umístění projektoru	16
Upozornění týkající se instalace.....	17
Možnosti nastavení a instalace projektoru.....	17
Projekční vzdálenost	18
Instalace bezpečnostního kabelu	19
Vložení baterií do dálkového ovladače	20
Používání dálkového ovladače.....	20
Připojení projektoru	22
Připojení ke zdrojům obrazu.....	22
Připojení ke zdroji videa HDMI	22
Připojení k počítači	22
Připojení k počítači pro HDMI obraz a zvuk	23
Připojení k počítači pro USB obraz a zvuk	23

Připojení k iPadu/iPhonu	24
Připojení k externím USB zařízením	24
Promítání na zařízení USB	24
Připojení k zařízení USB.....	24
Odpojení zařízení USB	25
Připojení k projektoru dokumentů	25

Používání základních funkcí projektoru 26

Zapnutí projektoru	27
Hlavní obrazovka	28
Vypnutí projektoru	30
Výběr jazyka nabídek projektoru.....	31
Režimy promítání.....	32
Změna režimu promítání pomocí dálkového ovladače	32
Změna režimu promítání pomocí nabídek.....	32
Nastavení typu obrazovky	33
Úpravy pozice obrazu pomocí pozice obrazovky	33
Zobrazení zkušebního vzoru.....	35
Úprava výšky obrazu	36
Tvar obrazu.....	37
Oprava tvaru obrazu pomocí tlačítka pro opravu lichoběžníkového obrazu	37
Oprava tvaru obrazu pomocí funkce Quick Corner	38
Ostření obrazu pomocí páčky zaostření	40
Změna velikosti obrazu pomocí lupy.....	41
Úpravy pozice obrazu pomocí posunu obrazu	42
Výběr zdroje obrazu	43
Poměr stran obrazu	44
Změna poměru stran obrazu	44
Dostupné poměry stran obrazu.....	44

Úpravy kvality obrazu (Režim barev).....	46
Změna režimu barev	46
Dostupné režimy barev	46
Ovládání hlasitosti tlačítka hlasitosti.....	47
Úpravy funkcí projektoru	48
Bezdrátové připojení k síti.....	49
Instalace modulu bezdrátové sítě LAN	49
Ruční výběr nastavení bezdrátové sítě	49
Výběr nastavení bezdrátové sítě v operačním systému Windows.....	51
Výběr nastavení bezdrátové sítě v operačním systému Mac	52
Nastavení zabezpečení bezdrátové sítě	52
Používání kódu QR pro připojení mobilního zařízení	53
Promítání prezentace bez počítače (PC Free)	55
Podporované typy souborů PC Free.....	55
Zásady pro promítání PC Free.....	56
Spuštění prezentace PC Free	56
Spuštění přehrávání filmu PC Free	57
Možnosti zobrazení PC Free	58
Dočasné vypnutí obrazu a zvuku (Vypnout A/V).....	60
Dočasné vypnutí zvuku (ztlumení).....	61
Dočasné zastavení videoakce	62
Přiblížení/oddálení obrazu (E-lupa)	63
Uložení obrázku uživatelského loga	64
Uložení vlastního vzoru	66
Funkce zabezpečení projektoru	67
Typy zabezpečení heslem	67
Nastavení hesla.....	67
Výběr typů zabezpečení heslem.....	68
Zadání hesla pro používání projektoru.....	69

Instalace bezpečnostního kabelu.....	69
--------------------------------------	----

Monitorování a ovládání projektoru 70

Epson Projector Management	71
Ovládání síťového projektoru pomocí webového prohlížeče.....	72
Možnosti webového ovládání	73
Nastavení síťových e-mailových upozornění projektoru.....	76
E-mailové zprávy s upozorněním síťového projektoru.....	76
Nastavení monitorování pomocí protokolu SNMP	77

Úpravy nastavení nabídky 78

Používání nabídek projektoru	79
Používání zobrazené klávesnice.....	80
Dostupný text pomocí zobrazené klávesnice	80
Nastavení kvality obrazu – Nabídka Obraz	81
Nastavení funkcí projektoru - Nabídka Nastavení	83
Síťová nastavení projektoru - Nabídka Síť	86
Nabídka Síť - nabídka Základní	87
Nabídka Síť - nabídka Bezdrátová síť LAN	87
Nabídka Síť - nabídka Oznámení.....	89
Nabídka Síť - nabídka Další.....	90
Nabídka Síť - nabídka Reset.....	91
Nabídka Síť – Kompletní nabídka.....	91
Nastavení konfigurace projektoru - Nabídka ECO.....	92
Zobrazení informací o projektoru - Nabídka Informace	93
Nabídka Info - nabídka Info o projektoru.....	93
Seznam kódů ID událostí.....	94
Možnosti resetování projektoru - nabídka Reset	95

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!