## Reolink PoE rekordér návod k použití



## V balení najdete



POZNÁMKA: Množství příslušenství a doplňků se liší podle zakoupeného modelu.

## Představení rekordéru

infračervený přijímač		
USB zásuvka		
kontrolka napájení		•V
kontrolka pevného disku	,′́	
ovládací panel		
USB zásuvka		
vypínač		
výstup zvuku		<del>ٳ؞؞؞ؚ؞ؚ؞</del>
napájení		
zásuvka HDMI	··	
zásuvka VGA		
zásuvka LAN	/	
zásuvky PoE		

POZNÁMKA: Skutečný vzhled a součásti se mohou u různých výrobků lišit.

## Schéma zapojení



POZNÁMKA: Některé WiFi kamery Reolink s Reolink PoE rekordérem fungují také. Bližší informace najdete na https://support.reolink.com. Vyhledejte pojem "Make Reolink WiFi Cameras Work with Reolink PoE-NVRs" (jak zprovoznit WiFi kamery s rekordérem).

#### Nastavení rekordéru

Průvodce instalací vás provede jednotlivými kroky při nastavování rekordéru. Stanovte přístupové heslo k rekordéru (při počátečním nastavení) a postupujte podle pokynů průvodce.

POZNÁMKA: Heslo by mělo mít alespoň 6 znaků. Doporučujeme si heslo poznamenat a uchovat na bezpečném místě.

#### Přístup k rekordéru prostřednictvím chytrého telefonu nebo počítače

Stáhněte si a spusťte aplikaci Reolink nebo softwarového klienta a podle pokynů na obrazovce proveďte úvodní nastavení, která zpřístupní ovládání rekordéru.

#### Na chytrém telefonu

Sejměte QR kód a stáhněte aplikaci Reolink.

#### • Na počítači

Stáhněte si software Reolink Client: Najdete jej na https://reolink.com > Support > App & Client.



## Řešení problémů

#### Na monitoru/Tv není vidět žádný obraz

Pokud nevidíte žádný obraz na připojeném monitoru nebo televizním přijímači, postupujte následovně:

- Rozlišení televizoru/monitoru musí být alespoň 720p.
- Ověřte, zda je rekordér zapnutý.
- Znovu zkontrolujte propojení HDMI/VGA kabelem, případně vyměňte kabel či monitor a test opakujte.

Pokud nic z toho nepomůže, spojte se s oddělením podpory zákazníků firmy Reolink prostřednictvím support@reolink.com.

#### Nedaří se přístup k rekordéru po místní síti

Jestliže nemůžete navázat spojení s rekordérem po místní síti prostřednictvím mobilního telefonu nebo počítače, postupujte následovně:

- Připojte rekordér LAN zásuvkou ke směrovači (routeru) ethernetovým kabelem.
- Vyměňte ethernetový kabel nebo rekordér zapojte do jiné zásuvky směrovače.
- Přejděte do nabídky > System > Maintenance (údržba systému) a obnovte hodnoty všech parametrů. Pokud nic z toho nepomůže, spojte se s oddělením podpory zákazníků firmy Reolink prostřednictvím support@reolink.com.

#### Nedaří se přístup k rekordéru vzdáleně

Jestliže nemůžete navázat spojení s rekordérem vzdáleně prostřednictvím mobilního telefonu nebo počítače, postupujte následovně:

- Ověřte si, zda dokážete spojení s rekordérem navázat v místní síti.
- Přejděte do nabídky rekordéru > Network > Network Advanced (pokročilé nastavení sítě) a ověřte si, zda máte povolené nastavení UID Enable.
- Spojte se ve stejné síti (LAN) s rekordérem pomocí telefonu nebo počítače a zkontrolujte, zda máte k dispozici připojení k internetu.
- Proveďte nový start rekordéru a svého směrovače; pak test opakujte.

Pokud nic z toho nepomůže, spojte se s oddělením podpory zákazníků firmy Reolink prostřednictvím support@reolink.com.

## Technické údaje

#### Výstup obrazu/zvuku

HDMI výstup: až 8MP VGA výstup: až 2MP zvukový výstup: 1 kanál RCA

#### Dekódování

Dekódované rozlišení: 12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p Kodek videa: H.264, H.265 Souběžné přehrávání: až 4 kanály

#### Obecně

Provozní teplota: -10 °C ~ 45 °C (-10 °C ~ 55 °C pro typ RLN16-410) Rozměry: 260 x 41 x 230 mm (330 x 45 x 285 mm pro typ RLN16-410) Hmotnost: 2 kg (3 kg pro typ RLN16-410)

### Prohlášení o shodě

#### Prohlášení o shodě FCC

Tento přístroj vyhovuje části 15 pravidel FCC. Činnost zařízení je možná za těchto dvou podmínek: (1) toto zařízení nesmí být příčinou vzniku škodlivých interferencí a (2) toto zařízení musí přijmout interference z okolí, včetně těch, které mohou jeho činnost ovlivnit nežádoucím způsobem. Další informace najdete na https://reolink.com/fcc-compliance-notice/. POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testování a shledáno vyhovujícím v rámci omezení pro digitální zařízení třídy B dle části 15 předpisů FCC. Tato omezení jsou stanovena proto, aby zajistila jistou míru ochrany proti škodlivým interferencím v obytných oblastech.

## CE Zjednodušené prohlášení o shodě pro EU

Firma Reolink prohlašuje, že toto zařízení vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným nařízením dle směrnice 2014/53/EU.

# Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

 Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.

2) Pak jsou tady "roboti", kteří se přiživují na naší práci a "vysávají" výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!